## **Roland Digital Piano** RP701 F701

Manuale dell'Utente

## Ecco Cosa Potete Fare con RP701/F701

## Suonare il Piano

🕽 Suonare i timbri di pianoforte dei vostri sogni 🞰
Questo strumento contiene una varietà di suoni di piano che spaziano dal pianoforte a coda da concerto al piano verticale. Contiene anche il suono di un clavicembalo, che è il progenitore del piano. Troverete certamente i suoni di pianoforte adatti ai vostri gusti.
Suonare timbri di archi, organo e percussioni Potete scegliere anche timbri di strumenti diversi dal piano. Utilizzare suoni diversi da quelli più comuni può offrirvi una piacevole variazione, o potete sovrapporre altri timbri a quelli di piano per sperimentare ricche sonorità.
Esercitarvi sui brani
Potete studiare con un metronomo A Potete esercitarvi mentre ascoltate un metronomo. Scegliendo il tempo e la suddivisione ritmica appropriati per il brano che state eseguendo, potete migliorare le vostre capacità ritmiche.
🕽 Esercitarvi suonando con i brani interni (song) 🖆
Incorporati in questo piano trovate numerosi pezzi famosi in una varietà di generi, come classica, jazz e brani didattici. Potete ascoltare questi brani interni come modelli, o regolare il tempo ed esercitarvi insieme ad essi.
ာ Esercitarvi una mano alla volta (ၮႝ႞
Riproducendo una song con il suono della parte della mano destra o sinistra silenziato, potete ascoltare l'esecuzione una mano alla volta. Questo vi permette anche di esercitarvi sulla riproduzione del brano una mano alla volta.
Registrare le vostre esecuzioni •
Potete riascoltare la vostra esecuzione che avete appena registrato, e usarla per migliorare la vostra esecuzione successiva. Potete anche salvare la vostra esecuzione per farla ascoltare a vostri familiari o al vostro insegnante.
Utilizzare il Bluetooth
D Riprodurre musica tramite i diffusori del piano (funzione Bluetooth audio) 🖇 🛛 🖓 Pagina 16
Potete connettere uno smartphone o tablet, e ascoltare i vostri brani preferiti dai diffusori del piano. Suonando su un brano, potete divertirvi entrando a far parte della vostra musica preferita.
Usare il piano con le app (funzione Bluetooth MIDI) Pagina 16
Potete usare una app per trovare nuove partiture musicali, e usare le funzioni didattiche per sperimentare nuove possibilità nell'esecuzione pianistica.

iOS

Android





Scaricare le app





Questa ann vi nermette di	nersonalizzare il timbro di	niano secondo i vostri gusti
Questa upp vi permette di	personanzzare ir timbro ai	piulio secolido i vostil gusti.

Prima di usare questa unità, leggete con attenzione i paragrafi intitolati "USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO" e "NOTE IMPORTANTI" (foglio separato "USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO" e Manuale dell'Utente (p. 44)). Dopo la lettura, tenete il documento(i) a portata di mano per future consultazioni.



**Roland** 

Português



## Sommario

Guida Rapida	3
Descrizione del Pannello	4
Prima di Suonare	6
Descrizione del Pannello	8
Prima di Suonare	10
Suonare	12
Ascoltare i Brani Musicali (Song)	13
Esercitarsi/Registrare	14
Connettere un Dispositivo Mobile via Bluetooth	15
Riferimento	17
Collegare i Dispositivi	18
Suonare	19
Suonare Tone Differenti con le Mani Sinistra e Destra	19
Suonare Due Tone Sovrapposti per Ogni Tasto	19
Cambiare le Impostazioni di Dual Play	19
Cambiare il Tocco della Tastiera	20
Esercitarsi con il Metronomo	20
Cambiare le Impostazioni del Metronomo	20
Ascoltare i Brani Musicali (Song)	21
Riprodurre una Song	21
Posistrova la Vastra Esocuziona	
	22
Registrare la Vostra Esecuzione alla Tastiera	22
Avviare/Arrestare la Registrazione	22
Ascoltare l'Esecuzione Registrata	22
Cancellare una Song Salvata	22
Gestire i Brani che Avete Registrato	22
Metodi di Registrazione Avanzati	23
Registrare la Vostra Esecuzione Una Mano alla Volta	23
Sovraincidere un'Esecuzione Registrata	24
Registrare Audio in una Memoria USB	24
Creare il Vostro Timbro di Pianoforte (Piano Designer) .	25
Regolare il Suono Generale del Piano	25
Modificare il Timbro di Grand Piano	26
Connettere il Piano e un Dispositivo Mobile via Bluetooth	27
Ascoltare Musica dai Diffusori del Piano	27
Usare il Piano con una App	27
Se l'Abbinamento Non Avviene in <b>"Usare il Piano con una App"</b>	28
Funzioni Utili	29
Caricare/Salvare i Piano Setup	29
Salvare le Impostazioni del Piano (Piano Setup Export)	29
Caricare le Impostazioni del Piano (Piano Setup Import)	29
Inizializzare la Memoria (Format Media)	30
Disabilitare i Tasti del Pannello (Panel Lock)	30

Effettuare Varie Impostazioni (Modo Function)	31
Impostazioni di Base in Modo Function	31
Attivare e Disattivare la Funzione Bluetooth	
(Bluetooth Oh/Off)	31
(Input/Bluetooth Vol.)	31
Suonare Tone Differenti con le Mani Sinistra e Destra	32
Suonare Due Tone Sovrapposti per Ogni Tasto	32
Dividere la Tastiera per Suonare in Due (Twin Piano)	32
Trasporre l'Intonazione di Riproduzione della Song (Song Transpose)	32
Regolare il Volume della Song (SMF) (Song Volume SMF)	32
Regolare il Volume della Song (Audio) (Song Volume Audio).	32
Regolare il Volume di un Dispositivo di Riproduzione Audio	
(Input/Bluetooth Vol.)	33
Regolare il Volume dal Computer (USB Audio Input Volume) . Specificare il Modo di Riproduzione della Song (SMF)	33
(SMF Play Mode)	33
Pedali (Damper Pedal Part)	33
Cambiare il Funzionamento dei Pedali (Center Pedal)	33
Cambiare l'Effetto del Pedale (Left Pedal)	34
Impedire che Suonino Note Doppie Durante il	
Collegamento a un Sequencer (Local Control)	34
Impostazioni del Canale di Trasmissione MIDI (MIDI Transmit Ch.)	34
Cambiare la Lingua Visualizzata nello Schermo (Language) .	34
Regolare la Luminosità del Display (Display Contrast)	34
Specificare il Tempo che Precede la Diminuzione di	24
Specificare un Volume Massimo (Volume Limit)	34
Emettere il Suono Sia dalle Cuffie che dai Diffusori Interni	54
(Speaker Auto Mute)	34
Spegnimento Automatico Dopo un Tempo Prestabilito	25
Salvare Automaticamente le Impostazioni (Auto Memory	22
Backup)	35
Impostazioni che Restano Memorizzate Anche Spegnendo	
lo Strumento	35
Risoluzione di Eventuali Problemi	36
Messaggi di Errore	38
Lista dei Tone	40
Lista delle Song Interne	42
USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO	44
NOTE IMPORTANTI	45
Indice	46

# Français

## Guida Rapida

## Come leggere la Guida Rapida

Qui spieghiamo quanto dovete conoscere prima di usare questo piano, e i modi di base per utilizzare lo strumento. Questa sezione è divisa in pagine con spiegazioni che si applicano separatamente ai modelli e di pagine che sono comuni a tutti i modelli. Leggete le pagine che si riferiscono al vostro modello di pianoforte. Per maggiori dettagli su come usare il piano, leggete la "Guida di Riferimento".

## Se state usando l'RP701

Leggete le pagine contrassegnate con "RP701" in alto a destra e le pagine contrassegnate "RP701 F701" in alto a destra.

## Se state usando l'F701

Leggete le pagine contrassegnate con "F701" in alto a destra e le pagine contrassegnate "RP701 F701" in alto a destra.



## Descrizione del Pannello

# RP701



## Pannello inferiore

## 18 Porta USB Computer

Collegatela al vostro computer per la produzione e l'editing musicale. (p. 18)

## 19 Presa DC In

Collegate qui il trasformatore di CA incluso. (p. 6)

## 20 Presa Pedal

Collegate qui il cavo dei pedali. (p. 18)

## 21 Porta USB Memory

Collegate una memoria flash USB per la registrazione audio o per riprodurre brani dalla memoria flash USB. (p. 18)

- 22 Presa Phones (stereo mini)
- **23** Presa Cuffie (stereo 1/4")

Collegate qui delle cuffie per suonare il piano senza produrre suoni dai diffusori interni. (p. 7)

- Presa Input (stereo mini)
   Qui potete immettere il suono dal vostro lettore audio e ascoltarlo dal piano. (p. 18)
- 25 Gancio delle Cuffie

Potete lasciare qui le cuffie quando non le usate. (p. 7)



# Prima di Suonare

## Aprire/Chiudere il Coperchio della Tastiera

Dovete usare entrambe le mani per aprire o chiudere il coperchio della tastiera.

Aprire il Coperchio della Tastiera

1. Usate entrambe le mani per sollevare il bordo del coperchio della tastiera, e spingetelo allontanandolo da voi.

### NOTA

Non aprite il coperchio della tastiera se sono presenti oggetti (fogli di carta, oggetti metallici, ecc.) sulla sua superficie. Altrimenti, tali oggetti potrebbero scivolare all'interno dello strumento e non essere più recuperabili.



#### Chiudere il Coperchio della Tastiera

## 1. Afferrate e abbassate gentilmente il bordo del coperchio della tastiera con entrambe le mani.



#### NOTA

- Quando aprite o chiudete il coperchio della tastiera o agite sui pedali state attenti a non pizzicarvi le dita tra le parti mobili e l'unità. In luoghi in cui sono presenti bambini piccoli, è necessaria la supervisione continua di un adulto.
- Non applicate una forza eccessiva al leggio mentre è in uso.

### Usare il coperchio della tastiera per nascondere il pannello (Posizione Classica)

Se alzate lentamente il coperchio della tastiera, si arresta in una posizione che nasconde i pulsanti e il display. Se usate il coperchio per nascondere il pannello operativo, potete suonare proprio come su un pianoforte acustico. Quando spingete il coperchio ulteriormente verso l'interno e verso l'alto, si arresta in una posizione che rende visibile il pannello operativo.



## Accensione e Spegnimento

Collegare il trasformatore di CA

1. Collegate il trasformatore alla presa DC In posta sul fondo del piano.



#### Accensione

#### 1. Premete il tasto [心].

Dopo un breve intervallo, potete produrre suoni agendo sulla tastiera.

Controllate sempre che il livello di volume sia



abbassato prima di accendere/spegnere l'unità. Anche con il volume al minimo, potreste avvertire un rumore all'accensione/spegnimento. Ma questo è normale, e non indica un malfunzionamento.

#### 2. Usate i tasti Volume per cambiare il volume.

Il volume aumenta quando premete il tasto [40)], e diminuisce quando premete il tasto [40]. L'indicatore del volume si illumina a seconda del livello di volume.



Questo regola il volume dei diffusori se state usando gli altoparlanti dell'unità, o regola il volume delle cuffie se sono collegate delle cuffie. Ogni impostazione del volume viene salvata automaticamente.

## Spegnimento

1. Tenete premuto il tasto [0] (power).

### NOTA

Secondo le impostazioni del costruttore, il piano si spegne automaticamente dopo 30 minuti dall'ultima esecuzione o operazione.

Se non volete che l'unità si spenga automaticamente, cambiate l'impostazione "Auto Off" in "OFF" come descritto in "Spegnimento Automatico Dopo un Tempo Prestabilito (Auto Off)" (p. 35).

Quando l'unità si spegne, tutti i dati non salvati vanno persi. Se vi sono dati che volete conservare, salvateli prima.

Se l'unità si è spenta automaticamente, potete usare il tasto  $[\oplus]$  per riaccenderla.

# RP701

## Usare le Cuffie

Usate le cuffie se volete suonare senza che il suono venga diffuso esternamente. Il piano ha due prese cuffie, così che due persone possano usare le cuffie simultaneamente.

## 1. Collegate le cuffie alle prese delle cuffie che si trovano sul pannello inferiore.



### NOTA

Quando collegate delle cuffie, il suono non viene più riprodotto dai diffusori del piano.

## 2. Usate i tasti Volume per regolare il volume delle cuffie.

- Viene usato un effetto Headphones 3D Ambience, producendo la sensazione che il suono venga emanato dal piano anche quando usate le cuffie (p. 20).
- Quando non usate le cuffie, potete appenderle al gancio dedicato.



## Usare il Leggio

1. Allentate leggermente le viti del leggio (2-3 mm), inserite le staffe del leggio tra le viti e il corpo del piano, e stringete le viti per fissare il leggio mentre usate una mano per sostenerlo.



Quando montate il leggio, controllate che sia completamente inserito verso il retro, e usate la mano per sostenere il leggio così che non cada. State attenti a non pizzicarvi la mano.

- \* Non applicate una forza eccessiva al leggio.
- \* Se dovete rimuovere il leggio, allentate le viti usando una mano per sostenere il leggio. Smontate il leggio e poi stringete di nuovo saldamente le viti.

## Funzionamento di Base

Per agire sulle funzioni del piano, potete usare la manopola [生] (seleziona/conferma) e il tasto [台] (indietro).

Cambiare una voce o un valore nello schermo	Ruotate la manopola [±]
Conferma	Premete la manopola [上]
Muovere i simboli "-""+" nello schermo	Premete la manopola [火]
Tornare alla schermata precedente / Uscire dalla schermata corrente	Premete il tasto [∽]
Tornare al valore di default	Tenete premuta la manopola [火]

#### Muovere i simboli "-""+"

In certe schermate, la riga superiore e inferiore dello schermo vi permettono di cambiare voci o valori differenti. (Esempio: La riga superiore cambia la categoria, la riga inferiore cambia il Tone.) In queste schermate, la posizione dei simboli "-""+" si alterna tra le righe superiore e inferiore ad ogni pressione della manopola [火], e ruotando la manopola [火] si cambia la voce o il valore nella riga in cui si trovano i simboli.



Quando i simboli "-""+" sono nella riga superiore, cambia la categoria

Quando i simboli "-""+" sono nella riga inferiore, cambia il Tone

## Usare i Pedali

Premendo i pedali, potete applicare effetti al suono del piano.

Pedale del piano (Soft)

Pedale del (Damper)
(Damper)

Pedale tonale (Sostenuto)

I

Pedale del forte (Damper) (destro)	Usate questo pedale per mantenere in risonanza il suono. Mentre il pedale è abbassato, il suono delle note si prolunga anche se rilasciate i tasti. La risonanza del suono viene influenzata dal grado di pressione del pedale.
Pedale tonale (Sostenuto) (centrale)	Questo pedale mantiene in risonanza solamente le note dei tasti che erano già premuti quando abbassate il pedale.
Pedale del piano (Soft) (sinistro)	Questo pedale viene usato per smorzare il suono. Suonando col pedale del piano abbassato si produce un suono meno forte di quanto verrebbe prodotto normalmente. Lo smorzamento può essere variato leggermente tramite l'intensità con cui premete il pedale.

<sup>4</sup> Quando aprite o chiudete il coperchio della tastiera o agite sui pedali state attenti a non pizzicarvi le dita tra le parti mobili e l'unità. In luoghi in cui sono presenti bambini piccoli, è necessaria la supervisione continua di un adulto.

## NOTA

Sotto ai pedali vi è un distanziatore usato per dare stabilità ai pedali. Con l'uso del piano, il distanziatore potrebbe sollevarsi, consentendo ai pedali di oscillare quando li premete. In questo caso, ruotate il distanziatore per abbassarlo così che sia saldamente in contatto col pavimento. In particolare, se il piano si trova su un tappeto, dovreste abbassare il distanziatore così che prema saldamente sul pavimento.



forte

Português

Nederlands

## Descrizione del Pannello



## Pannello inferiore

## 18 Porta USB Computer

Collegatela al vostro computer per la produzione e l'editing musicale. (p. 18)

## 19 Presa DC In

Collegate qui il trasformatore di CA incluso. (p. 10)

## 20 Presa Pedal

Collegate qui il cavo dei pedali. (p. 18)

## 21 Porta USB Memory

Collegate una memoria flash USB per la registrazione audio o per riprodurre brani dalla memoria flash USB. (p. 18)

- 22 Presa Phones (stereo mini)
- **23** Presa Cuffie (stereo 1/4")

Collegate qui delle cuffie per suonare il piano senza produrre suoni dai diffusori interni. (p. 11)

24 Presa Input (stereo mini)

Qui potete immettere il suono dal vostro lettore audio e ascoltarlo dal piano. (p. 18)

25 Gancio delle Cuffie

Potete lasciare qui le cuffie quando non le usate. (p. 11)

# -701



# Prima di Suonare

## Aprire/Chiudere il Coperchio della Tastiera

Dovete usare entrambe le mani per aprire o chiudere il coperchio della tastiera.

### Aprire il Coperchio della Tastiera

1. Usate entrambe le mani per sollevare il bordo del coperchio della tastiera, e spingetelo allontanandolo da voi.

![](_page_9_Picture_6.jpeg)

2. Spingete il coperchio della tastiera allontanandolo da voi fino a quando non si arresta.

### Chiudere il Coperchio della Tastiera

1. Afferrate e abbassate gentilmente il bordo del coperchio della tastiera con entrambe le mani.

![](_page_9_Picture_10.jpeg)

### NOTA

- Quando aprite o chiudete il coperchio della tastiera o agite sui pedali state attenti a non pizzicarvi le dita tra le parti mobili e l'unità. In luoghi in cui sono presenti bambini piccoli, è necessaria la supervisione continua di un adulto.
- Se dovete spostare il piano, controllate che il coperchio della tastiera sia chiuso per evitare incidenti.

Aprendo o chiudendo il coperchio della tastiera, fate attenzione a non pizzicarvi le dita tra le sezioni ripiegabili.

#### È pericoloso chiudere il coperchio della tastiera premendolo da sopra, poiché rischiate di pizzicarvi le dita tra le sezioni del coperchio della tastiera.

Chiudere il coperchio della tastiera spingendolo potrebbe causare la caduta dell'unità. Dovete afferrare il bordo del coperchio della tastiera quando lo aprite o lo chiudete.

![](_page_9_Picture_17.jpeg)

## Accensione e Spegnimento

Collegare il trasformatore di CA

1. Collegate il trasformatore alla presa DC In posta sul fondo del piano.

![](_page_9_Picture_21.jpeg)

### Accensione

### 1. Premete il tasto [0].

Dopo un breve intervallo, potete produrre suoni agendo sulla tastiera.

![](_page_9_Picture_25.jpeg)

 Controllate sempre che il livello di volume sia abbassato prima di accendere/spegnere l'unità.
 Anche con il volume al minimo, potreste avvertire un rumore all'accensione/spegnimento. Ma questo è normale, e non indica un malfunzionamento.

### 2. Usate i tasti Volume per cambiare il volume.

Il volume aumenta quando premete il tasto [•)], e diminuisce quando premete il tasto [•]. L'indicatore del volume si illumina a seconda del

![](_page_9_Picture_29.jpeg)

Questo regola il volume dei diffusori se state usando gli altoparlanti dell'unità, o regola il volume delle cuffie se sono collegate delle cuffie. Ogni impostazione del volume viene salvata automaticamente.

### Spegnimento

livello di volume.

1. Tenete premuto il tasto [0] (power).

### NOTA

#### Secondo le impostazioni del costruttore, il piano si spegne automaticamente dopo 30 minuti dall'ultima esecuzione o operazione.

Se non volete che l'unità si spenga automaticamente, cambiate l'impostazione "Auto Off" in "OFF" come descritto in "Spegnimento Automatico Dopo un Tempo Prestabilito (Auto Off)" (p. 35).

- Quando l'unità si spegne, tutti i dati non salvati vanno persi. Se vi sono dati che volete conservare, salvateli prima.
- Se l'unità si è spenta automaticamente, potete usare il tasto [ $\oplus$ ] per riaccenderla.

## Usare le Cuffie

Usate le cuffie se volete suonare senza che il suono venga diffuso esternamente. Il piano ha due prese cuffie, così che due persone possano usare le cuffie simultaneamente.

## 1. Collegate le cuffie alle prese delle cuffie che si trovano sul pannello inferiore.

![](_page_10_Figure_4.jpeg)

### NOTA

Quando collegate delle cuffie, il suono non viene più riprodotto dai diffusori del piano.

## 2. Usate i tasti Volume per regolare il volume delle cuffie.

- Viene usato un effetto Headphones 3D Ambience, producendo la sensazione che il suono venga emanato dal piano anche quando usate le cuffie (p. 20).
- Quando non usate le cuffie, potete appenderle al gancio dedicato.

![](_page_10_Picture_10.jpeg)

## Funzionamento di Base

Per agire sulle funzioni del piano, potete usare la manopola [火] (seleziona/conferma) e il tasto [台] (indietro).

![](_page_10_Picture_13.jpeg)

Cambiare una voce o un valore nello schermo	Ruotate la manopola [上]
Conferma	Premete la manopola [±]
Muovere i simboli "-""+" nello schermo	Premete la manopola [火]
Tornare alla schermata precedente / Uscire dalla schermata corrente	Premete il tasto [∽]
Tornare al valore di default	Tenete premuta la manopola [노]

### Muovere i simboli "-""+"

In certe schermate, la riga superiore e inferiore dello schermo vi permettono di cambiare voci o valori differenti. (Esempio: La riga superiore cambia la categoria, la riga inferiore cambia il Tone.) In queste schermate, la posizione dei simboli ".""+" si alterna tra le righe superiore e inferiore ad ogni pressione della manopola [上], e ruotando la manopola [上] si cambia la voce o il valore nella riga in cui si trovano i simboli.

![](_page_10_Picture_17.jpeg)

Quando i simboli "-""+" sono nella riga superiore, cambia la categoria

Quando i simboli "-""+" sono nella riga inferiore, cambia il Tone

## Usare i Pedali

Premendo i pedali, potete applicare effetti al suono del piano.

Pedale del piano (Soft) Pedale del forte (Damper)

## Pedale tonale (Sostenuto)

Pedale del forte (Damper) (destro)	Usate questo pedale per mantenere in risonanza il suono. Mentre il pedale è abbassato, il suono delle note si prolunga anche se rilasciate i tasti. La risonanza del suono viene influenzata dal grado di pressione del pedale.
Pedale tonale (Sostenuto)	Questo pedale mantiene in risonanza solamente le note dei tasti che erano già premuti guando abbassate il pedale.
Pedale del piano (Soft) (sinistro)	Questo pedale viene usato per smorzare il suono. Suonando col pedale del piano abbassato si produce un suono meno forte di quanto verrebbe prodotto normalmente. Lo smorzamento può essere variato leggermente tramite l'intensità con cui premete il pedale.

\* Quando aprite o chiudete il coperchio della tastiera o agite sui pedali state attenti a non pizzicarvi le dita tra le parti mobili e l'unità. In luoghi in cui sono presenti bambini piccoli, è necessaria la supervisione continua di un adulto.

## Suonare

# RP701 F701

## Selezionare un Suono (Tone)

Questo strumento vi permette di utilizzare timbri di pianoforte, e una varietà di timbri diversi da quelli del piano. I Tone sono organizzati in due gruppi, "piano" e "other"; premete un tasto Tone per selezionare il gruppo corrispondente.

![](_page_11_Picture_4.jpeg)

## Selezionare Tone di piano

Premete il tasto [🞰] (Piano) per selezionare vari tipi di timbri di pianoforte.

#### 1. Premete il tasto [...].

Grand ■1: Concert Piano ⊂ Nome del Tone ≰ 4=133 3/4 18 1

È selezionato un Tone di piano.

2. Ruotate la manopola [火] per selezionare altri suoni di piano.

l Tone di piano sono organizzati in quattro categorie. Continuando a ruotare la manopola [ $\checkmark$ ], potete selezionare in successione i suoni di piano della categoria successiva.

## Tipici timbri di pianoforte (categoria di Tone Grand)

Display	Spiegazione
Concert Piano	Il suono di uno splendido pianoforte a coda da concerto. Questo è il timbro di pianoforte che vi consigliamo più caldamente, e può essere usato per qualsiasi stile musicale.
Ballad Piano	Un timbro di pianoforte a coda caldo, consigliato per brani più intimi.
Mellow Piano	Un suono di pianoforte a coda ancora più caldo di Ballad Piano. Ideale per brani con un'atmosfera calma e rilassata.
Bright Piano	Un suono di pianoforte a coda brillante, consigliato quando volete che il piano risalti in un gruppo strumentale.

## Selezionare una categoria

1. Premete la manopola [½] per muovere i simboli "-""+" nella riga superiore dello schermo.

![](_page_11_Picture_16.jpeg)

2. Ruotate la manopola [上] per selezionare una categoria.

Per selezionare un Tone, premete ancora una volta la manopola [½] per muovere i simboli "-""+" sulla riga inferiore dello schermo, e poi selezionate un Tone.

## Categorie del tasto [□]

Display	Spiegazione	
Grand	Timbri di pianoforte a coda	
Upright	Suoni di piano verticale o di pianoforte ragtime	
Classical	Suoni di fortepiano e clavicembalo	
E.Piano	Suoni di piano elettrico spesso usati nel pop e nel rock	

Per i dettagli sui timbri di piano di categorie diverse da Grand, vedi la "Lista dei Tone" (p. 40).

### Selezionare altri Tone

Premete il tasto [ଓଁଟ୍ର](other) per selezionare una varietà di timbri diversi da quelli del pianoforte.

#### 1. Premete il tasto [åø].

Strings ∎1: SymphonicStr1⊂		1 <b>c</b>	Nome del Tone
<b>≰ ⊿</b> =139	3/4 1	1: 1	

ll Tone è selezionato.

#### 2. Ruotate la manopola [上] per selezionare altri Tone.

Come i Tone di piano, i Tone del gruppo Other sono organizzati in diverse categorie. Il metodo di selezione di una categoria è uguale a quello della selezione dei timbri di piano.

 Per i dettagli sui suoni che possono essere selezionati tramite il tasto [other], vedi la "Lista dei Tone" (p. 40).

## Categorie del tasto [හ්ජ]

Display	Spiegazione
Strings	Timbri di strumenti usati in orchestra, principalmente strumenti a corda come i violini.
Organ	Timbri come quelli di organo a canne * Se avete selezionato un suono a cui viene applicato un effetto di modulazione (di altoparlante rotante), potete cambiare la velocità della modulazione premendo il tasto [챦영].
Voice	Suoni di voce umana o canto scat. La voce cambia in quattro livelli a seconda dell'intensità con cui eseguite la nota.
Do Re Mi	Le note che eseguite suonano come "do-re-mi" (solfeggio).
Drums	Vi permette di selezionare suoni di strumenti a percussione come la batteria e le percussioni.
GM2	Permette di selezionare i timbri del protocollo GM2.

# Ascoltare i Brani Musicali (Song) RP701 F701

## **Riprodurre una Song**

Ecco come potete ascoltare i brani musicali interni. Potete ascoltare i pezzi interni come modelli per le vostre esecuzioni, o esercitare una mano alla volta suonandoci sopra.

I brani interni sono organizzati in diverse categorie.

1. Premete il tasto [2].

![](_page_12_Picture_5.jpeg)

Appare la schermata Song

2. Ruotate la manopola [上] per selezionare la categoria del brano.

![](_page_12_Picture_8.jpeg)

Come esempio, selezioniamo la categoria "Listening".

3. Premete la manopola [上] per muovere i simboli "-""+" nella parte inferiore dello schermo.

Listening 🕒 Valse, op.34-1🕒 Simboli "-""+"

- 4. Ruotate la manopola [上] per selezionare il titolo del brano. In questo esempio, selezioniamo "Valse, op.34-1."
- 5. Premete il tasto [►/■].

![](_page_12_Picture_14.jpeg)

Il tasto si accende, e il brano viene riprodotto.

6. Premete di nuovo il tasto [▶/∎] per arrestare la riproduzione della song.

Il tasto si spegne.

## Riprodurre parti individuali dell'esecuzione

I brani interni consistono di tre parti (mano destra, mano sinistra, accompagnamento) e potete riprodurre solo la parte(i) che volete ascoltare.

![](_page_12_Picture_20.jpeg)

- 1. Premete il tasto ["").
- 2. Ruotate la manopola [1] per selezionare la parte che volete silenziare.
- 3. Premete la manopola [1] per confermare.

In questo esempio, suona solo la parte della mano sinistra.

Right 374

Si sente il suono (riproduzione) Il suono non si sente (silenziamento) 📧 🚥 Non ci sono dati da riprodurre

\* Certi brani non contengono una parte della mano sinistra o di accompagnamento. In questo caso, non potete selezionare la parte corrispondente.

#### 4. Premete il tasto [►/■].

Suonano solo le parti che volete sentire. Potete anche esercitarvi suonando la parte che avete silenziato mentre ascoltate la riproduzione dell'altra parte.

Lista delle categorie	
Categoria	Spiegazione
Listening	Pezzi pianistici dedicati all'ascolto
Ensemble	Brani famosi, principalmente pezzi classici. Questi includono concerti per piano, duetti e arrangiamenti jazz. Poiché questa collezione contiene brani difficili da eseguire, sono raccomandati per pianisti di livello intermedio o superiore.
Entertainment	Arrangiamenti di brani noti da tutto il mondo, inclusi pezzi pop, jazz, e canzoni per bambini, adatti a un ampio pubblico dal musicista principiante all'esperto.
Do Re Mi Lesson	Potete usare queste lezioni per apprendere le basi della musica, cantando solfeggi insieme ai brani, o esercitandovi nella lettura dello spartito.
Scales	Scale in tutte le tonalità (scale maggiori e minori)
Hanon	The Virtuoso Pianist No.1–20
Beyer	Vorschule im Klavierspiel Op.101 No.1–106
Burgmüller	25 Études faciles et progressives Op.100
Czerny100	100 Übungsstücke Op.139
USB Memory	Song salvate su un memoria flash USB
Internal Memory	Song salvate nella memoria interna

Per i dettagli sui brani interni, consultate la "Lista delle Song Interne" (p. 42).

Potete esercitarvi con il tempo con cui è più facile per voi suonare.

2. Ruotate la manopola  $[\pm]$  per cambiare il tempo

3. Esercitatevi suonando sulla riproduzione dei brani interni.

Cambiare il tempo con un'indicazione del tempo

1. Dopo aver selezionato un brano, premete il tasto [d=].

0000

Cambiare il tempo della song

0

Il display mostra il tempo della song.

000

numericamente.

dello schermo.

Il tempo della song cambia.

Italiano

2. Ruotate la manopola [±] per selezionare un'indicazione del tempo.

1. Premete la manopola [上] per muovere

i simboli "-""+" nella parte inferiore

Il tempo del brano cambia a seconda dell'indicazione del tempo che avete selezionato.

## 13

Ð

H: 1

Allegro

Allegro

高谷中文

 $\square$ 

話す

Deutsch

Français

## Esercitarsi/Registrare

# RP701 F701

## Esercitarsi con il Metronomo

Ecco come suonare insieme al metronomo. Potete anche cambiare il tempo e la suddivisione ritmica del metronomo.

1. Premete il tasto [🖄].

![](_page_13_Picture_5.jpeg)

Il tasto lampeggia, e il metronomo suona.

- 2. Potete studiare con il metronomo.
- 3. Per arrestare il metronomo, premete di nuovo il tasto [∐]. Il tasto si spegne.

Cambiare il tempo

1. Premete il tasto [J=].

![](_page_13_Figure_11.jpeg)

Il display mostra il tempo corrente.

2. Ruotate la manopola [上] per cambiare il tempo.

### Cambiare la suddivisione ritmica

	° Ó	õ Ö	Õ	•	B∈ 3.	at /4
0				\$ 4	l=139	3/4

Appare la schermata delle impostazioni del metronomo.

- 2. Ruotate la manopola [上] per accedere alla schermata della "Beat".
- 3. Premete la manopola [½] per muovere i simboli "-""+" nella parte inferiore dello schermo.

![](_page_13_Figure_20.jpeg)

- 4. Ruotate la manopola [⊥] per selezionare la "suddivisione ritmica".
  - Suddivisioni ritmiche disponibili 2/2, 8/8,

2/2, 3/2, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 8/8, 9/8, 12/8 (valore di default: 4/4)

5. Premete più volte il tasto [□] per tornare alla schermata precedente.

## Registrare la Vostra Esecuzione alla Tastiera

Potete registrare ciò che suonate sulla tastiera, e poi riprodurlo per una verifica.

#### Preparare la Registrazione

1. Selezionate il Tone che volete suonare.

### 2. Potete far suonare il metronomo se desiderate.

Premete il tasto [ $\underline{A}$ ].

Mentre ascoltate il metronomo, specificate il tempo e la suddivisione ritmica del brano.

#### Avviare/ Arrestare la Registrazione

### 3. Premete il tasto [●].

![](_page_13_Picture_34.jpeg)

Il tasto [●] si accende, il tasto [▶/■] lampeggia, e il piano si pone nella condizione di standby di registrazione.

Se decidete di annullare la registrazione, premete ancora il tasto [•].

#### Premete il tasto [►/■].

![](_page_13_Picture_38.jpeg)

Dopo un conteggio di una battuta, inizia la registrazione, e il tasto [●] e il tasto [▶/■] sono entrambi accesi.

#### MEMO

Potete anche iniziare la registrazione suonando la tastiera invece di premere il tasto [>/=]. In questo caso il conteggio non suona.

#### 5. Suonate.

6. Premete nuovamente il tasto [►/■] per arrestare la registrazione.

La registrazione si arresta.

L'esecuzione viene salvata automaticamente.

Ascoltare l'Esecuzione Registrata

7. Premete il tasto [►/■].

Dopo aver registrato, viene selezionata la nuova song registrata. Inizia la riproduzione della song registrata.

Cancellare una Song Salvata

1. Tenendo premuto il tasto [●], premete il tasto [<sup>(</sup>)].

![](_page_13_Picture_51.jpeg)

Appare la schermata "Delete Song - Media".

2. Premete la manopola [±] per confermare.

![](_page_13_Picture_54.jpeg)

Appare la schermata "Delete Song - Song".

- **3. Premete la manopola** [±] **per confermare.** Appare un messaggio di conferma.
- Ruotate la manopola [½] per selezionare "Yes", e premete la manopola [½] per confermare.

La cancellazione viene eseguita.

# Connettere un Dispositivo Mobile via Bluetooth RP701 F701

## Ecco Cosa Potete Fare

La funzionalità Bluetooth crea una connessione wireless tra uno smartphone o un tablet e il piano, permettendovi di effettuare le seguenti operazioni.

## La musica riprodotta dal dispositivo mobile può essere ascoltata tramite gli altoparlanti del piano.

Potete riprodurre dati musicali salvati sul vostro iPhone o altro dispositivo mobile, e ascoltarli in modo wireless dagli altoparlanti del piano.

![](_page_14_Picture_6.jpeg)

## Potete usare delle app per espandere le funzionalità del vostro pianoforte.

Potete installare app (come "Piano Every Day" o "Piano Designer" di Roland) sul dispositivo mobile, e usarle insieme al piano.

Cosa potete fare usando Piano Every Day

- Visualizzare le partiture dei brani interni e studiarli
- Andare online, e trovare e scaricare le partiture musicali dei brani che volete eseguire
- Registrare la vostra esecuzione al piano e riprodurla sul vostro smartphone
- Testare le vostre capacità con le lezioni per i brani interni

![](_page_14_Picture_14.jpeg)

### Cosa potete fare usando Piano Designer

- Regolare facilmente le impostazioni della condizione del piano, come il coperchio, le corde e i martelletti
- Suonare timbri di piano creati da famosi accordatori

Il procosso di abbinamente

 Regolare l'intonazione, il volume e il carattere di ogni nota mentre guardate un'indicazione grafica

![](_page_14_Figure_19.jpeg)

. .

	ugu:
Un abbinamento separato è richiesto per "riprodurre la musica tramite i diffusori del piano" e per "usare il piano con una app". Sappiate che questi processi sono differenti.	lês
<ul> <li>"Impostazioni iniziali (abbinamento)" (p. 16)</li> </ul>	
➡ "Effettuare le impostazioni (abbinamento)" (p. 16)	lede
Riprodurre la musica dai diffusori del piano con una app	erlands
Impostazioni sul piano Impostazioni sul dispositivo mobile	简体
Impostazioni sul dispositivo mobile Impostazioni sulla App	る中で

## Abbinamento

Per connettere in modo wireless il piano col vostro dispositivo mobile, dovete prima effettuate l'"abbinamento" per creare una connessione esclusiva tra piano e dispositivo mobile.

L'abbinamento è la procedura di registrazione (autenticazione reciproca) del dispositivo mobile con il piano.

Abbinate il vostro dispositivo come descritto nella procedura di ogni funzione.

![](_page_14_Picture_25.jpeg)

Por

taliano

Français

English

田本語

Deutsch

# Connettere un Dispositivo Mobile via Bluetooth RP701 F701

## Ascoltare Musica dai Diffusori del Piano

Ecco come effettuare le impostazioni per riprodurre in modo wireless dati musicali salvati sul vostro dispositivo mobile tramite i diffusori del piano.

### Effettuare le Impostazioni Iniziali (Abbinamento)

Come esempio, spieghiamo le impostazioni utilizzando un iPad. Se state utilizzando un dispositivo Android, fate riferimento al manuale dell'utente della vostra unità.

- 1. Posizionate il dispositivo mobile che volete collegare vicino al piano.
- 2. Premete il tasto [] del piano ( $(0, \underline{\psi})$ ).

![](_page_15_Picture_7.jpeg)

Quando il display del piano indica "Now Pairing," sollevate il dito.

### 3. Attivate la funzione Bluetooth del dispositivo mobile.

![](_page_15_Picture_10.jpeg)

#### 4. Toccate "RP701 Audio" o "F701 Audio" che appare nella schermata dei dispositivi Bluetooth sul vostro dispositivo mobile.

Il piano e il dispositivo mobile sono abbinati. Ad abbinamento avvenuto, appare la parola "AUDIO" nel display del piano come illustrato sotto.

![](_page_15_Picture_13.jpeg)

- 5. Premete il tasto [\$] (\$) del piano per tornare alla schermata precedente.
- Il dispositivo mobile che è stato abbinato al piano non deve essere abbinato nuovamente la volta successiva. Basta attivare la funzione Bluetooth del dispositivo mobile, e si ricollega al piano.

#### Riprodurre l'Audio

1. Riproducete dati musicali sul vostro dispositivo mobile.

Sentirete il suono riprodotto dai diffusori del piano.

2. Regolate il volume sul vostro dispositivo mobile.

## Usare il Piano con una App

Ecco come effettuare le impostazioni per usare il piano con una app installata sul vostro dispositivo mobile.

#### Scaricare la app

Per iniziare, scaricate la app sul vostro dispositivo mobile. (p. 1)

#### Effettuare le Impostazioni (Abbinamento)

Come esempio, spieghiamo la procedura per usare un dispositivo iOS con la app "Piano Every Day". Se state usando un dispositivo Android, fate riferimento al manuale dell'utente del vostro dispositivo mobile per i dettagli su come effettuare le impostazioni della funzione Bluetooth.

#### 1. Attivate la funzione Bluetooth del dispositivo mobile.

![](_page_15_Figure_27.jpeg)

Anche se il campo "DEVICES" mostra il nome del dispositivo che state usando (come "RP701 MIDI"), non toccatelo.

2. Avviate la app che avete installato sul vostro dispositivo mobile.

![](_page_15_Picture_30.jpeg)

 Toccate il menù in basso a destra nella schermata dell'app, e poi nella schermata del menù toccate "Bluetooth".

![](_page_15_Picture_32.jpeg)

Lo schermo del vostro dispositivo mobile mostra "RP701 MIDI" o "F701 MIDI".

4. Toccate "RP701 MIDI" o "F701 MIDI" a seconda dell'unità utilizzata.

Il piano e il dispositivo mobile sono abbinati. Ad abbinamento avvenuto, appare la parola "MIDI" nel display del piano come illustrato sotto.

![](_page_15_Picture_36.jpeg)

Ora potete usare l'app.

Se l'abbinamento non avviene correttamente (p. 28)

简体中文

# Riferimento

## Come leggere la sezione di Riferimento

Questa sezione spiega metodi più avanzati per usare il pianoforte e come affrontare gli eventuali problemi. Per l'utilizzo di base, consultate la "Guida Rapida". Liste dei suoni e dei brani interni sono presenti alla fine di questa sezione. Questi contenuti sono comuni sia al modello RP701 che al modello F701.

# Generation Collegare i Dispositivi

## Pannello Inferiore

\* Per evitare malfunzionamenti e danni ai dispositivi, abbassate sempre il volume e spegnete tutte le unità prima di effettuare qualsiasi collegamento.

![](_page_17_Picture_3.jpeg)

## Suonare Tone Differenti con le Mani Sinistra e Destra

Potete suonare usando Tone differenti nelle regioni sinistra e destra della tastiera, divisa ad una nota specifica. Ciò prende il nome di "Split Play", e il punto in cui viene divisa la tastiera è chiamato lo "Split Point".

## 1. Premete il tasto [🎝].

Suonare

Il tasto [] si accende, e il piano attiva la modalità Function.

- Ruotate la manopola [½] per accedere alla schermata "Keyboard Mode".
- Premete la manopola [½] per confermare e poi ruotate la manopola [½] per selezionare "Split".
- **4. Per uscire dal modo Function, premete il tasto [\$].** Appare la schermata Split.

![](_page_18_Figure_7.jpeg)

Tone della mano destra Tone della mano sinistra

All'accensione, "Concert Piano" è selezionato come timbro della mano destra, e "A.Bass+Cymbl" è selezionato come timbro della mano sinistra. Quando si attiva la suddivisione, le impostazioni della tastiera

sono le seguenti.

# Split point (Default all'accensione): F#3

Tone della mano sinistra

- Tone della mano destra
- 5. Per uscire da Split Play, premete il tasto [\$] per accedere al modo Function, e cambiate il "Keyboard Mode" in "Whole".

## Cambiare le impostazioni di Split Play

Per modificare le seguenti impostazioni, accedete alla schermata Split.

	Operazione sull'Unità
Cambiare il Tone	<b>1. Premete il tasto [</b> …] o il tasto [හිජ]. Viene selezionato il gruppo di Tone.
della mano sinistra (Split–Left Tone)	<ul> <li>2. Ruotate la manopola [½] per selezionare un tone.</li> <li>* Se selezionate un suono dal tasto [<sup>Ω</sup>] come Tone della mano sinistra, suona in modo diverso dal normale.</li> </ul>
	<ol> <li>Premete la manopola [½] così che "-"</li> <li>"+" appaiano nella riga superiore della schermata.</li> </ol>
Cambiare il Tone della	<ol> <li>Ruotate la manopola [½] per accedere alla schermata "Right Tone".</li> </ol>
mano destra (Split–Right Tone)	3. Premete la manopola [ $\pm$ ] per confermare.
	<ol> <li>Premete il tasto [m] o il tasto [de].</li> <li>Viene selezionato il gruppo di Tone.</li> </ol>
	<ol> <li>Ruotate la manopola [½] per selezionare un tone.</li> </ol>
Cambiare il punto di suddivisione della tastiera (Split–Point)	1. Premete la manopola [½] così che "-" "+" appaiano nella riga superiore della schermata
Cambiare il bilanciamento di volume tra il Tone della mano sinistra e quello della mano destra (Split-Balance)	<ol> <li>Ruotate la manopola [±] per accedere alla schermata del parametro che volete impostare.</li> </ol>
Cambiare l'ottava del Tone della mano sinistra e della mano destra (Split–Left/Right Shift)	<ol> <li>rremete la manopola [½] per confermare.</li> <li>Ruotate la manopola [½] per selezionare il valore che volete cambiare.</li> </ol>

## Suonare Due Tone Sovrapposti per Ogni Tasto

Potete suonare due Tone simultaneamente da ogni singolo tasto. Questa funzione è chiamata "Dual Play".

- 1. Premete il tasto [\$]. Il tasto [\$] si accende, e il piano attiva la modalità Function.
- 2. Ruotate la manopola [½] per accedere alla schermata "Keyboard Mode".
- Premete la manopola [½] per confermare e poi ruotate la manopola [½] per selezionare "Dual".
- **4.** Per uscire dal modo Function, premete il tasto [🎝]. Appare la schermata Dual.

	Dual - 1	Fone		Parametro
1:	Concer	t Pia		Tone 1
=13	Sympho	miesi		Tone 2
ŧ	d=67	274	H:PH	

All'accensione, "Concert Piano" è selezionato come Tone 1 e "SymphonicStr1" è selezionato come Tone 2.

## Per uscire da Dual Play, premete il tasto [<sup>C</sup>] per accedere al modo Function, e cambiate il "Keyboard Mode" in "Whole".

### MEMO

Dual.

Potete accedere alla schermata Dual anche premendo il tasto [] e il tasto [] simultaneamente. Premete i tasti simultaneamente ancora una volta per uscire da Dual Play.

## Cambiare le Impostazioni di Dual Play

Per modificare le seguenti impostazioni, accedete alla schermata

	Operazione sull'Unità
Cambiare il Tone 2 (Dual–Tone 2)	<ol> <li>Premete il tasto [] o il tasto [] Viene selezionato il gruppo di Tone.</li> <li>Ruotate la manopola [±] per selezionare un tone.</li> <li>* Se selezionate un suono dal tasto [] come Tone 2, suona in modo diverso dal normale.</li> </ol>
	<ol> <li>Premete la manopola [±] così che "-" "+" appaiano nella riga superiore della schermata.</li> </ol>
Cambiare il Tone 1	<ol> <li>Ruotate la manopola [½] per accedere alla schermata "Tone 1".</li> </ol>
(Dual–Tone 1)	3. Premete la manopola [½] per confermare.
	<ol> <li>Premete il tasto [] o il tasto []</li> <li>Viene selezionato il gruppo di Tone.</li> </ol>
	<ol> <li>Ruotate la manopola [½] per selezionare un tone.</li> </ol>
Cambiare il bilanciamento di volume dei due Tone	<ol> <li>Premete la manopola [±] così che "-" "+" appaiano nella riga superiore della schermata.</li> </ol>
(Dual–Balance)	<ol> <li>Ruotate la manopola [½] per accedere alla schermata del parametro che volete</li> </ol>
Cambiare l'ottava dei due Tone	impostare.
(Dual-Tone 1/Tone	3. Premete la manopola [½] per confermare.
2 Shift)	<ol> <li>Kuotate la manopola [½] per selezionare il valore che volete cambiare.</li> </ol>

資本中文

日本語

Deutsch

Français

## Regolare l'Ambienza e la Brillantezza del Suono

Potete aggiungere un'ambienza riverberante al suono come se l'esecuzione avvenisse in una sala da concerto. Potete anche regolare la brillantezza del suono della vostra esecuzione alla tastiera o della riproduzione della song.

1. Premete il tasto [\$].

Il tasto si accende, e il piano attiva la modalità Function.

- 2. Ruotate la manopola [½] per selezionare la schermata del parametro che volete impostare.
- 3. Premete la manopola [½] per confermare, e ruotate la manopola [½] per scegliere il valore dell'impostazione.

Ambience	Valori più alti producono un'ambienza più intensa; valori più bassi la riducono.
	L'effetto di riverbero non viene applicato ai file audio.
	0–10 (valore di default: 1)
Headphones 3D Ambience Brilliance	Potete applicare un effetto Headphones 3D Ambience che crea l'impressione che il suono provenga direttamente dal pianoforte anche quando utilizzate delle cuffie. • L'effetto Headphones 3D Ambience si applica solo ai timbri di niano: pon si applica adli altri suoni
	L'effetto di riverbero non viene applicato ai file audio.
	Off, On (valore di default: On)
	Valori più alti producono suoni più brillanti.
	-10–0–+10 (valore di default: 0)

**4.** Per uscire dalle impostazioni, premete il tasto [🌣] per uscire dal modo Function.

## Cambiare il Tocco della Tastiera

Potete modificare la risposta al tocco della tastiera.

- 1. Premete il tasto [<sup>C</sup>]. Il tasto si accende, e il piano attiva la modalità Function.
- 2. Ruotate la manopola [½] per accedere alla schermata "Key Touch".
- 3. Premete la manopola [±] per confermare, e ruotate la manopola [±] per scegliere il valore dell'impostazione.

50 (default)	Questa impostazione del tocco è quella più vicina a quella di un piano acustico.
1–100	Valori più elevati rendono più pesante il tocco della tastiera.
Fix	Le note suonano a un volume fisso, indipendentemente dalla forza con cui suonate la tastiera.

**4.** Per uscire dalle impostazioni, premete il tasto [**‡**] per uscire dal modo Function.

## Esercitarsi con il Metronomo

Potete suonare mentre ascoltate un metronomo.

➡ "Esercitarsi con il Metronomo" (p. 14)

## Cambiare le Impostazioni del Metronomo

Potete cambiare varie altre impostazioni del metronomo oltre al suo tempo e suddivisione ritmica.

## 1. Premete il tasto [△] e il tasto [↓=] simultaneamente.

![](_page_19_Picture_22.jpeg)

Appare la schermata delle impostazioni Metronome.

- 2. Ruotate la manopola [±] per accedere alla schermata del parametro che volete impostare.
- 3. Premete la manopola [±] per confermare.
- 4. Ruotate la manopola [±] per cambiare il valore.

Beat	2/2, 3/2, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 8/8, 9/8, 12/8 (valore di default: 4/4)
Metronome Down Beat	Se questo è attivo, il primo movimento (movimento in battere) del metronomo viene riprodotto con un suono più forte.
	Off, On (valore di default: On)
	Cambia il pattern del metronomo.
Metronome Pattern	Off, nota da 1/8, terzina di note da 1/8, Shuffle, nota da 1/16, terzina di note da 1/4, nota da 1/4, note da 1/8 puntata (valore di default: Off)
Metronome Volume	Cambia il volume del metronomo
Metronome volume	Off, 1–10 (valore di default: 5)
	Cambia il suono del metronomo.
Metronome Tone	Click, Electronic, Voice (Giapponese), Voice (Inglese) (valore di default: Click)

5. Per uscire dalle impostazioni, premete il tasto [∽].

![](_page_19_Picture_29.jpeg)

L'indicazione alfabetica di impostazioni come lo Split Point

Per esempio, l'indicazione "C4" significa "il quarto 'C' (DO)

Leggere il nome della nota (per es., C4)

mostra il nome della nota.

## Ascoltare i Brani Musicali (Song)

## Riprodurre una Song

Ecco come potete ascoltare i brani musicali interni. Potete ascoltare i pezzi interni come modelli per le vostre esecuzioni, o esercitare una mano alla volta suonandoci sopra.

- ➡ "Lista delle Song Interne" (p. 42)
- ➡ "Categorie di Song" (p. 13)

## 1. Premete il tasto [4].

![](_page_20_Figure_6.jpeg)

- 2. Ruotate la manopola [½] per selezionare una categoria di brani.
- **3.** Premete la manopola [±] per muovere i simboli "-" "+" nella parte inferiore dello schermo.
- **4.** Ruotate la manopola [⊥] per selezionare il titolo del brano.

Potete scegliere i titoli delle song all'interno della categoria.

### MEMO

Per riselezionare la categoria di brani, premete il tasto [5].

5. Premete il tasto [►/■].

Il tasto si accende, e il brano viene riprodotto.

- 6. Premete di nuovo il tasto [►/■] per arrestare la riproduzione della song.
   Il tasto si spegne.
- 7. Per uscire dalle impostazioni della song, premete il tasto [أ

Il tasto si spegne.

## Cambiare il modo di riproduzione delle song

	Operazione sull'Unità
Riprodurre parti individuali dell'esecuzione	l brani interni consistono di tre parti (mano destra, mano sinistra, accompagnamento) e potete riprodurre solo la parte(i) che volete ascoltare.
	<ul> <li>"Riprodurre parti individuali dell'esecuzione" (p. 13)</li> </ul>
Cambiare il tempo della song	➡ "Cambiare il tempo della song" (p. 13)
Riportare il	1. Premete il tasto [↓=].
tempo del brano	Appare la schermata Tempo.
al suo valore iniziale	<ol> <li>Tenete premuta la manopola [±]. Il tempo ritorna al suo valore iniziale</li> </ol>

	Operazione sull'Unità		
Riprodurre la	Questo è utile quando volete esercitarvi suonando sulla riproduzione del brano.		
song con un tempo costante	<ol> <li>Tenete premuto il tasto [►/■] e premete il tasto [↓=]</li> </ol>		
(Tempo mute)	Per annullare tempo mute, tenete di nuovo premuto il tasto [▶/■] e premete il tasto [J=].		
	1. Premete il tasto [◄◄/►►].		
Colorianava	1: Valse, op.34–1 ccc=CD = ==== ≩ ₄=133 3/4 № 1 Appare la schermata delle battute.		
la battuta da	<ol> <li>Ruotate la manopola [±] per selezionare la battuta che volete riprodurre.</li> </ol>		
riprodurre	3. Premete il tasto [►/■].		
	La song suona dalla battuta specificata. MEMO • Se tenete premuto il tasto [►/■] (I◄ (۞火)), viene selezionato l'inizio del brano. • Premete il tasto [◄◀/►►] o il tasto [⊃] per tornare		
	alla schermata precedente.		
Far suonare un conteggio prima che inizi la song	<ol> <li>Tenendo premuto il tasto [△], premete il tasto [►/■].</li> </ol>		
Riprodurre tutte le song nella categoria selezionata	1. Tenendo premuto il tasto [쿄], premete il tasto [▶/■].		
	1. Premete il tasto [\$].		
	Function.		
Riprodurre in	<ol> <li>Ruotate la manopola [±] per accedere alla schermata "Song Transpose".</li> <li>Function</li> </ol>		
una tonalità differente	Song TransPose		
	3. Premete la manopola [ $\pm$ ] per confermare.		
	<ol> <li>Ruotate la manopola [±] per selezionare il numero di semitoni che volete trasporre.</li> </ol>		
	5. Premete il tasto [►/■].		
	<ol> <li>Premete il tasto [印], e ruotate la manopola [½]</li> </ol>		
	per selezionare "USB Memory".		
Riprodurre i brani in una cartella su una memoria flash USB	■ USB Memory ⓒ (UP) ≹ #=67 3/4 #PU		
	2. Premete la manopola [±] per confermare.		
	Entrare nella cartella		
	<ol> <li>Ruotate la manopola [½] per selezionare la cartella desiderata.</li> </ol>		
	4. Premete la manopola [½] per confermare.		
	Uscire dalla cartella		
	<ol> <li>Ruotate la manopola [⊥] verso sinistra per selezionare "Up".</li> </ol>		
	6. Premete la manopola [½] per confermare.		

Deutsch

English

## Registrare la Vostra Esecuzione

## Registrare la Vostra Esecuzione alla Tastiera

Potete registrare ciò che suonate sulla tastiera, e poi riprodurlo per una verifica.

## Preparare la Registrazione

## 1. Selezionate il Tone che volete suonare.

**2.** Potete far suonare il metronomo se desiderate. Impostate il tempo e la suddivisione ritmica del metronomo. Le impostazioni del metronomo vengono salvate nella song, e potete usare le stesse impostazioni durante la riproduzione.

## 3. Premete il tasto [●].

Il tasto [●] si accende, il tasto [►/■] lampeggia, e il piano si pone nella condizione di standby di registrazione.

Se decidete di annullare la registrazione, premete ancora il tasto [•].

## Avviare/Arrestare la Registrazione

## 4. Premete il tasto [►/■].

Dopo un conteggio di una battuta, inizia la registrazione, e il tasto  $[\bullet]$  e il tasto  $[\bullet/\bullet]$  sono entrambi accesi. L'esecuzione viene salvata automaticamente.

### MEMO

Potete anche iniziare la registrazione suonando la tastiera invece di premere il tasto [>/■]. In questo caso il conteggio non suona.

5. Premete nuovamente il tasto [►/■] per arrestare la registrazione.

La registrazione si arresta.

## Ascoltare l'Esecuzione Registrata

## 6. Premete il tasto [►/■].

Dopo aver registrato, viene selezionata la nuova song registrata. Inizia la riproduzione della song registrata.

## Cancellare una Song Salvata

Potete cancellare una song che avete salvato.

## MEMO

- Potete cancellare una song registrata anche tenendo premuto il tasto [●] e premendo il tasto [△].
- Se volete cancellare tutti i brani che sono salvati nella memoria interna, inizializzate la memoria ("Inizializzare la Memoria (Format Media)" (p. 30).
- 1. Premete il tasto [🎝].

ll tasto [🍄] si accende, e il piano attiva la modalità Function.

- 2. Ruotate la manopola [½] per accedere alla schermata "Delete Song".
- **3. Premete la manopola [±] per confermare.** Appare la schermata "Delete Song - Media".

![](_page_21_Picture_28.jpeg)

- 4. Ruotate la manopola [±] per selezionare il supporto che contiene il brano che volete cancellare, e premete la manopola [±] per confermare.
- Ruotate la manopola [½] per selezionare il brano che volete cancellare, e premete la manopola [½] per confermare.

Appare un messaggio di conferma.

![](_page_21_Picture_32.jpeg)

Se decidete di annullare, premete il tasto [ౕ).

- 6. Ruotate la manopola [±] per selezionare "Yes", e premete la manopola [±] per confermare. La cancellazione viene eseguita.
- 7. Premete il tasto [🎝]. Uscite dalla modalità Function.

## Gestire i Brani che Avete Registrato

Potete cambiare il nome di una song salvata.

- 1. Premete il tasto [\$].
  - ll tasto 🗳 si accende, e il piano attiva la modalità Function.
- 2. Ruotate la manopola [½] per accedere alla schermata "Rename Song".
- **3. Premete la manopola** [**±**] **per confermare.** Appare la schermata "Rename Song - Media".

![](_page_21_Picture_42.jpeg)

- 4. Ruotate la manopola [±] per selezionare il supporto che contiene il brano che volete rinominare, e premete la manopola [±] per confermare.
- 5. Ruotate la manopola [⊥] per selezionare il brano che volete rinominare, e premete la manopola [⊥] per confermare.
- 6. Rinominate la song.

	Operazione sull'Unità	
Selezionare il carattere che volete cambiare.	Ruotate la manopola [火]	
Cambiare il carattere.	Premete la manopola [½] (conferma) → Ruotate le manopola [½] (cambia il carattere) → Premete la manopola [½](indietro)	
Inserire un carattere	Premete il tasto [►/■]	
Cancellare un carattere	Premete il tasto [●]	

 7. Ruotate la manopola [±] per selezionare il ✓ sul bordo destro della schermata, e poi premete la manopola [±] per confermare.

Appare un messaggio di conferma.

- 8. Ruotate la manopola [±] per selezionare "Yes", e premete la manopola [±] per confermare. La song è rinominata.
- \* Non spegnete mai l'unità o scollegate la memoria flash USB mentre lo schermo indica "Executing..."

## 9. Premete il tasto [🍄].

Uscite dalla modalità Function.

## Copiare un Brano Registrato

I brani che sono stati salvati nella memoria interna possono essere copiati in una memoria flash USB. Oppure i brani salvati su una memoria flash USB possono essere copiati nella memoria interna.

## 1. Premete il tasto [<sup>C</sup>].

Il tasto 🗳 si accende, e il piano attiva la modalità Function.

- 2. Ruotate la manopola [±] per accedere alla schermata "Copy Song", e premete la manopola [±] per confermare.
- **3. Premete la manopola** [\*] **per confermare.** Appare la schermata "Copy Song - Media".

![](_page_22_Picture_7.jpeg)

- 4. Ruotate la manopola [½] per selezionare il supporto sorgente e di destinazione della copia, e premete la manopola [½] per confermare.
- 5. Ruotate la manopola [½] per selezionare la song che volete copiare.
   Se decidete di annullare, premete il tasto [□].

### **6. Premete la manopola** [±]. La copia viene eseguita.

- \* Non spegnete mai l'unità o scollegate la memoria flash USB mentre lo schermo indica "Executing..."
- 7. Premete il tasto [\$].

Uscite dalla modalità Function.

## Metodi di Registrazione Avanzati

## Registrare la Vostra Esecuzione Una Mano alla Volta

Registrando l'esecuzione della vostra mano sinistra nella parte Left, e quella della mano destra nella parte Right, potete registrare separatamente la parte di ogni mano dell'esecuzione.

![](_page_22_Picture_17.jpeg)

Parte sinistra (o destra)

## Preparare la registrazione

3. Premete il tasto [•].

**[●]**.

MEMO

1. Selezionate il Tone che volete suonare.

nella condizione di standby di registrazione.

Solo la parte che state registrando lampeggia.

viene registrata nelle seguenti parti.

Avviare/arrestare la registrazione

Suonare con un Tone

destra (Split Play)

Suonare Tone differenti con le mani sinistra e

Suonare con due Tone sovrapposti (Dual Play)

**5.** Premete il tasto [►/■].

2. Potete far suonare il metronomo se desiderate.

Impostate il tempo e la suddivisione ritmica del metronomo. Le impostazioni del metronomo vengono salvate nella song, e

potete usare le stesse impostazioni durante la riproduzione.

Il tasto [●] si accende, il tasto [▶/■] lampeggia, e il piano si pone

Se decidete di annullare la registrazione, premete ancora il tasto

4. Premete il tasto [你你], ruotate la manopola [土] per

selezionare la parte che non volete registrare, e

Se a questo punto non selezionate una parte, la vostra esecuzione

Parte "Right"

Il Tone della mano sinistra è la

2 è la parte "Accomp"

parte "Left", e il Tone della mano destra è la parte "Right"

Il Tone 1 è la parte "Right", e il Tone

premete la manopola  $[\pm]$  per farla spegnere.

English

盟 本 国

# Nederlands

简存中文

## salvata automaticamente. MEMO

Potete anche iniziare la registrazione suonando la tastiera invece di premere il tasto [►/■]. In questo caso il conteggio non suona.

Dopo un conteggio di una battuta, inizia la registrazione, e il tasto [●] e il tasto [▶/■] sono entrambi accesi. L'esecuzione viene

## 6. Premete nuovamente il tasto [►/■] per arrestare la registrazione.

La registrazione si arresta.

## Sovraincidere un'Esecuzione Registrata

Dopo aver registrato una mano della vostra esecuzione, potete sovraincidere l'esecuzione dell'altra mano.

Potete anche sovraincidere su un brano interno.

![](_page_23_Picture_4.jpeg)

Parte sinistra (o destra) Parte destra (o sinistra)

## Preparare la registrazione

- 1. Premete il tasto [🕮].
- Appare la schermata Song.
- Ruotate la manopola [±] per selezionare la categoria del brano che volete sovraincidere, e premete la manopola [±] per confermare.
- **3.** Ruotate la manopola [±] per selezionare la song che volete sovraincidere.

Potete selezionare le song all'interno della categoria.

### MEMO

Se state registrando la vostra esecuzione sulla riproduzione di un brano interno, potete regolare il tempo del brano interno (p. 21).

## 4. Premete il tasto [●].

Il tasto [●] si accende, il tasto [►/■] lampeggia, e il piano si pone nella condizione di standby di registrazione.

Se decidete di annullare la registrazione, premete ancora il tasto [•].

## 5. Ruotate la manopola [½] per accedere alla schermata "Overdub".

La song al punto 3 è selezionata.

![](_page_23_Picture_19.jpeg)

6. Premete il tasto [<sup>(m</sup>),<sup>(m</sup>)], ruotate la manopola [½] per selezionare la parte che non volete registrare, e premete la manopola [½] per farla spegnere.

![](_page_23_Figure_21.jpeg)

Suona durante la registrazione (acceso) Viene registrato (lampeggiante)

🔫 🛛 🚥 Non viene registrato o riprodotto (spento)

## Avviare/arrestare la registrazione

## 7. Premete il tasto [►/■].

Dopo un conteggio di una battuta, inizia la registrazione, e il tasto  $[\bullet]$  e il tasto  $[\bullet/\bullet]$  sono entrambi accesi. L'esecuzione viene salvata automaticamente.

## MEMO

Potete anche iniziare la registrazione suonando la tastiera invece di premere il tasto [>/=]. In questo caso il conteggio non suona.

## 8. Premete nuovamente il tasto [►/■] per arrestare la registrazione.

La registrazione si arresta.

## Registrare Audio in una Memoria USB

Se registrate la vostra esecuzione sotto forma di audio, potete poi ascoltarlo sul vostro computer o lettore audio, usarlo per creare un CD musicale, o pubblicarlo su Internet.

![](_page_23_Figure_33.jpeg)

## Preparare la registrazione

- 1. Collegate la vostra memoria flash USB alla porta USB Memory.
- \* I dati audio non possono essere salvati nella memoria interna del piano.
- \* Non spegnete mai l'unità o scollegate la memoria flash USB o il cavo di alimentazione mentre la memoria flash USB lampeggia.

### 2. Selezionate il Tone che volete suonare.

3. Tenete premuto il tasto [●], e ruotate la manopola [½] per selezionare "Audio".

### MEMO

Potete specificare questo anche tramite l'impostazione "Recording Mode" del modo Function (p. 33).

### 4. Premete il tasto [●].

Il tasto [●] si accende, il tasto [►/■] lampeggia, e il piano si pone nella condizione di standby di registrazione.

Se decidete di annullare la registrazione, premete ancora il tasto  $[ \bullet ].$ 

## 5. Potete far suonare il metronomo se desiderate.

## Avviare/arrestare la registrazione

### 6. Premete il tasto [►/■].

Quando la registrazione si avvia, i tasti [●] e [►/■] si accendono. L'esecuzione viene salvata automaticamente.

### NOTA

Non spegnete mai l'unità o scollegate la memoria flash USB durante la registrazione.

7. Premete nuovamente il tasto [►/■] per arrestare la registrazione.

La registrazione si arresta.

### MEMO

- Potete cancellare la song (p. 22).
- Potete rinominare la song (p. 22).

## Creare il Vostro Timbro di Pianoforte (Piano Designer)

Questo piano vi permette di regolare vari elementi del suono, così che possiate personalizzare il timbro di piano secondo il vostro gusto. Questa funzione è chiamata "Piano Designer".

### MEMO

Il processo di creazione del vostro suono di piano può essere effettuata anche usando la app dedicata.

➡ "Usare il piano con una app" (p. 27)

![](_page_24_Picture_5.jpeg)

## Regolare il Suono Generale del Piano

### 1. Premete il tasto [<sup>‡</sup>].

Il tasto si accende, e il piano attiva la modalità Function.

- **2.** Ruotate la manopola  $[\pm]$  per accedere alla schermata del parametro che volete impostare.
- **3.** Premete la manopola [±] per confermare.
- **4.** Ruotate la manopola [±] per scegliere il valore dell'impostazione.

### 5. Per uscire dalle impostazioni, premete il tasto [🎝] per uscire dal modo Function.

Parametro	Valore	Spiegazione		
Master Tuning	415.3Hz-466.2Hz (valore di default: 442.0Hz)	Suonando insieme ad altri strumenti, potete regolare l'intonazione di riferimento del piano così che si armonizzi correttamente con gli altri strumenti. L'intonazione di riferimento viene di norma espressa come la frequenza prodotta dalla nota LA centrale (A4). L'azione di far corrispondere l'intonazione di riferimento a quella di altri strumenti prende il nome di "accordatura".		
	Potete suonare la musica classica, come i pezzi barocchi per esempio, usando l'accordatura originale.			
	La maggior parte dei la comune usata oggi. M con la sua accordatura originariamente.	brani moderni sono composti ed eseguiti usando il temperamento equabile, l'accordatura più la un tempo, esisteva un'ampia varietà di altri sistemi di accordatura. Suonare una composizione a originale vi permette di godere delle sonorità degli accordi che il compositore ha inteso		
	Equal (valore di default)	Con questa accordatura, ogni ottava è divisa in 12 intervalli uguali. Questo è il temperamento usato più comunemente dal piano odierno. Ogni intervallo produce quasi la stessa quantità di leggera dissonanza.		
	Just Major	In questa accordatura, le triadi principali sono perfettamente consonanti. È inadatta a suonare		
Temperament	Just Minor	melodie e non può essere trasposta, ma offre bellissime sonorità. Le intonazioni Pure differiscono per le tonalità maggiori e minori.		
	Pythagorean	Questa accordatura, concepita dal filosofo Pitagora, elimina le dissonanze nelle quarte e nelle quinte. La dissonanza viene prodotta dagli accordi con intervalli di terza, ma le melodie sono eufoniche.		
	Kirnberger I	Come nel caso dei temperamenti puri, in questa accordatura le triadi principali sono consonanti. Quando si suonano dei brani composti in tonalità appropriate per questa accordatura, si ottengono meravigliose sonorità.		
	Kirnberger II	È una revisione dell'accordatura Kirnberger, in cui viene ridotto il limite delle tonalità utilizzabili.		
	Kirnberger III	Questa è una versione migliorata dell'accordatura mesotonica e pura, in quanto consente di avere una maggiore libertà di modulazione. È possibile eseguire brani in tutte le tonalità. Poiché la risonanza varia a seconda della tonalità, gli accordi suonati con questo temperamento hanno risonanze più variegate rispetto a quelle del temperamento equabile.		
	Meantone	Questo temperamento restringe leggermente l'intervallo di quinta rispetto ai temperamenti puri. Mentre questi comprendono due tipi di tono intero (maggiore e minore), l'accordatura mesotonica utilizza un solo tipo di tono intero, ovvero quello medio. È possibile effettuare la trasposizione in una gamma ristretta di tonalità.		
	Werckmeister	Questo temperamento è composto da otto quinte perfette e quattro quinte ristrette. È possibile suonare in tutte le tonalità. Poiché le varie tonalità producono sonorità diverse, gli accordi risuonano in modo distinto rispetto al temperamento equabile (Werckmeister I (III)).		
	Arabic	Questa accordatura è adatta per la musica araba.		
Temperament Key	C–B (valore di default: C)	Quando suonate con un'accordatura diversa dal temperamento equabile, dovete specificare la tonalità del temperamento corrispondente a quella del brano da eseguire (cioè la nota che corrisponde a C (DO) per una tonalità maggiore e ad A (LA) per una tonalità minore). Se scegliete il temperamento equabile, non è necessario selezionare la tonalità del temperamento.		
Hammer Response	Off, 1–10 (valore di default: 1)	Regola il tempo tra la pressione del tasto e il momento in cui si sente il suono del piano. Valori maggiori producono un ritardo più lungo.		

English

## Modificare il Timbro di Grand Piano

Potete regolare vari aspetti del timbro di pianoforte a coda, incluse le risonanze delle corde e dei pedali, e il suono dei martelletti che colpiscono le corde.

- \* Queste regolazioni sono possibili solo per la categoria di suoni Grand Piano del tasto [🛶].
- 1. Premete il tasto [🎝]. Il tasto si accende, e il piano attiva la modalità Function.
- 2. Ruotate la manopola [½] per accedere alla schermata "piano designer".
- 3. Premete la manopola [½] per confermare.
- **4.** Ruotate la manopola [±] per accedere alla schermata del parametro che volete impostare.
- 5. Premete la manopola [±] per confermare, e ruotate la manopola [±] per scegliere il valore dell'impostazione.

6. Terminate le modifiche del timbro di piano, premete il tasto [☆]. Appare un messaggio di conferma.

![](_page_25_Picture_10.jpeg)

Se decidete di annullare, premete il tasto [5].

7. Ruotate la manopola [±] per selezionare "Yes", e premete la manopola [±] per confermare. Le impostazioni del Tone Grand Piano vengono salvate.

## Impostazioni Piano Tone

Parametro	Valore	Spiegazione		
		Regola l'entità dell'apertura del coperchio superiore del pianoforte a coda.		
Lid	0–6	Il suono sarà più dolce man mano che si chiude il coperchio del pianoforte nella schermata. Il suono sarà più brillante man mano che si apre il coperchio del pianoforte nella schermata.		
String Resonance	Off, 1–10	Regola la risonanza delle corde del pianoforte acustico (il suono delle corde delle note già premute che vibrano per simpatia con le note che suonate, e il suono delle corde delle note non ancora suonate che vibrano per simpatia se è premuto il pedale del forte). Più alto è il valore, maggiore sarà la risonanza per simpatia.		
Damper Resonance	Off, 1–10	Regola la risonanza complessiva del pianoforte acustico quando si preme il pedale del forte (il suono di altre corde che vibrano per simpatia quando si preme il pedale del forte e la risonanza dell'intero strumento).		
		Più alto è il valore, maggiore sarà la risonanza per simpatia.		
Key Off Resonance	Off, 1–10	Regola le vibrazioni per simpatia come il suono di "key-off" di un pianoforte acustico, ovvero il leggero suono prodotto quando si rilascia una nota. Più alto è il valore, maggiore sarà il cambio tonale durante il decadimento.		
Single Note Tuning (*)	-50-0-+50	Regola l'intonazione di ogni singolo tasto. Per esempio, potete regolare l'ampiezza dello stretched tuning, che accorda il registro più acuto leggermente crescente e il registro più basso leggermente calante.		
Single Note Volume (*)	-50–0	Regola il volume di ogni tasto. Valori più bassi riducono il volume.		
Single Note Character (*)	-5-0-+5	Regola il carattere timbrico di ogni tasto. Valori maggiori producono un suono più duro, e valori più bassi un timbro più delicato.		
		* Il risultato di questo effetto differisce a seconda del registro.		
Reset Setting	Riporta le impostazioni di "Piano Tone Edit" del Tone selezionato alle impostazioni originali di fabbrica.			

## (\*) Impostazioni Single Note

- 1. Selezionate la schermata delle impostazioni Single Note, e premete la manopola [ $\pm$ ] per confermare.
- 2. Suonate il tasto che volete regolare, e ruotate la manopola [ $\pm$ ] per cambiare il valore.
- 3. Premete il tasto [□] per uscire dalla schermata di quella impostazione.

## Connettere il Piano e un Dispositivo Mobile via Bluetooth

## Bluetooth Bluetooth

La funzionalità Bluetooth crea una connessione wireless tra uno smartphone o un tablet e il piano, permettendovi di effettuare le seguenti operazioni.

 Insieme a questa sezione, dovreste anche leggere la sezione "Collegare un Dispositivo Mobile via Bluetooth" della Guida Rapida (p. 15).

## Ascoltare Musica dai Diffusori del Piano

Ecco come effettuare le impostazioni per riprodurre in modo wireless dati musicali salvati sul vostro smartphone o dispositivo mobile tramite i diffusori del piano.

## Abbinamento

Come esempio, spieghiamo come effettuare le impostazioni del modo Function usando un dispositivo iOS.

- 1. Posizionate il dispositivo mobile che volete collegare vicino al piano.
- 2. Premete il tasto [\$] del piano.
   Il tasto [\$] si accende, e il piano attiva la modalità Function.
- 3. Ruotate la manopola [±] per accedere alla schermata "Bluetooth", e premete la manopola [±] per confermare.

Appare la seguente schermata.

![](_page_26_Picture_12.jpeg)

## 4. Premete la manopola [½] per avviare l'abbinamento.

![](_page_26_Picture_14.jpeg)

Se decidete di annullare l'abbinamento, premete il tasto [∽].

#### MEMO

Potete anche iniziare direttamente l'abbinamento tenendo premuto il tasto [🎝] del piano.

- 5. Attivate la funzione Bluetooth del dispositivo mobile.
- 6. Toccate "RP701 Audio" o "F701 Audio", che appare nel campo "DEVICES" Bluetooth del dispositivo mobile.

Il piano e il dispositivo mobile sono abbinati. Quando l'abbinamento è completo, appare un display come il seguente.

Dispositivo mobile	"RP701 Audio" o "F701 Audio" sono aggiunti nel campo "My Devices"
	Lo schermo indica "Completed," e "AUDIO" appare a fianco del simbolo Bluetooth
Piano	Bluetooth Pairing Completed

## 7. Per uscire dal modo Function, premete il tasto [🌣] del piano.

L'abbinamento è completo.

## Riprodurre l'audio

Quando riproducete dati musicali sul dispositivo mobile, il suono viene diffuso dagli altoparlanti del piano.

### MEMO

Per regolare il volume dell'audio, effettuate le impostazioni sul vostro dispositivo mobile. Se questo non produce il volume desiderato, potete regolare le impostazioni del piano.

➡ "Input/Bluetooth Vol." (p. 31)

## Connettere un dispositivo già abbinato

Se il vostro dispositivo mobile è già stato abbinato al piano, non è necessario effettuare di nuovo l'abbinamento. Basta attivare la funzione Bluetooth del dispositivo mobile, e si ricollega al piano.

\* Se la procedura sopra non stabilisce una connessione, toccate "RP701 Audio" o "F701 Audio" che appare nel campo "DEVICES" del dispositivo mobile.

## Usare il Piano con una App

App che possono essere usate con questo piano

Nome App	OS supportato	Spiegazione
Piano Every Day	iOS Android	Questa app vi permette di scaricare partiture elettroniche, di esercitarvi sui brani come se steste giocando, o di prendere nota dei vostri esercizi.
Roland Piano Designer	iOS Android	Questa app vi permette di personalizzare il timbro di piano secondo i vostri gusti. Offre un editing basato sul tocco all'interno della app per i vari elementi del suono descritti in "Creare il Vostro Suono di Piano (Piano Designer)" (p. 25).

- \* Le app possono essere scaricate da App Store o Google Play (gratuitamente).
- \* Oltre a quanto descritto sopra, potete anche usare app musicali (come Garage Band) che sono compatibili con il Bluetooth MIDI.
- \* Le informazioni fornite qui sulle app create da Roland sono aggiornate al momento in cui è stato pubblicato il manuale. Per le informazioni più recenti, fate riferimento al sito Web Roland.

## Effettuare le Impostazioni (Abbinamento)

Potete effettuare impostazioni per usare il piano con una app installata sul vostro dispositivo mobile. Come esempio, spieghiamo la procedura per usare un iPad con la app "Piano Every Day".

- \* Nel caso in cui "usate il piano con una app", le impostazioni sul piano non sono necessarie. Effettuate le operazioni nella app per abbinarla al piano.
- 1. Attivate la funzione Bluetooth del dispositivo mobile.

## NOTA

Anche se il campo "DEVICES" mostra il nome del dispositivo che state usando (come "RP701 MIDI"), non toccatelo.

日本語

Español

Nederlands

資本中文

- 2. Avviate la app che avete installato sul vostro dispositivo mobile.
- 3. Toccate il menù in basso a destra nella schermata dell'app, e poi nella schermata del menù toccate "Bluetooth".

Lo schermo del vostro dispositivo mobile mostra "RP701 MIDI" o "F701 MIDI".

## 4. Toccate "RP701 MIDI" o "F701 MIDI" a seconda dell'unità utilizzata.

Il piano e il dispositivo mobile sono abbinati. Quando l'abbinamento è completo, appare un display come il seguente.

Dispositivo mobile	"RP701 MIDI" o "F701 MIDI" sono aggiunti nel campo "My Devices"
Piano	"MIDI" appare a fianco del simbolo Bluetooth Grand a 1: Concert Piano a Empretationa de 1: Concert Piano a

## Se l'Abbinamento Non Avviene in "Usare il Piano con una App"

Controllate che la funzione Bluetooth del piano sia "On".

- **1. Premete il tasto [\$] del piano.** Il tasto si accende, e il piano attiva la modalità Function.
- 2. Ruotate la manopola [½] per accedere alla schermata "Bluetooth", e premete la manopola [½] per confermare.

Appare la schermata delle impostazioni Bluetooth.

- 3. Ruotate la manopola [±] per accedere alla schermata "Bluetooth on/off", e premete la manopola [±] per confermare.
- **4. Ruotate la manopola** [±] **per selezionare "on".** La funzione Bluetooth del piano si attiva.
- Premete il tasto [\$].
   Il tasto si spegne, e uscite dalla modalità Function.

2 Uscite da tutte le app sul vostro dispositivo mobile.

## Chiudere la app

1. Effettuate un doppio click sul tasto home, e scorrete verso l'alto nella schermata della app.

![](_page_27_Picture_18.jpeg)

Se l'abbinamento è già avvenuto, annullatelo e disattivate la funzione Bluetooth.

Cancellare l'abbinamento

1. Nella schermata del dispositivo mobile, toccate la "i" posta sotto a "Connected", e toccate "Forget This Device."

![](_page_27_Figure_22.jpeg)

## 2. Impostate la funzione Bluetooth su "off".

$\bigcirc$

## • Effettuate la procedura di abbinamento a p. 27 dal punto 1.

### MEMO

Se controllando questi punti, non si risolve il problema, fate riferimento al sito Web di supporto Roland. https://www.roland.com/support/

#### Se avete più di un piano

Quando abbinate un dispositivo mobile in una situazione in cui vi sono più pianoforti, come in un'aula di musica, potete assegnare un ID a ogni piano.

#### Assegnare un ID

Quando effettuate questa impostazione, un numero di ID viene aggiunto alla fine del nome del dispositivo che appare sul dispositivo mobile (per es.,"RP701 Audio1""RP701 MIDI 1").

- 1. Premete il tasto [🗘].
- 2. Accedete alla schermata "Bluetooth", e premete la manopola [½] per confermare.
- 3. Ruotate la manopola [½] per selezionare "Bluetooth ID".
- 4. Premete la manopola [上] per confermare, e ruotate la manopola [生] per cambiare il numero.

### **RP701**

ID	Spiegazione
0–99	Impostazione su "0": "RP701 Audio" "RP701 MIDI" (valore di default)
	Impostazione su "1": "RP701 Audio 1" "RP701 MIDI 1"
F701	
Valore	Spiegazione
	Impostazione su "0": "F701 Audio" "F701 MIDI"

0–99 (valore di default) Impostazione su "1": "F701 Audio 1" "F701 MIDI 1"

<sup>4</sup> Se state abbinando in un ambiente dove vi sono più pianoforti, consigliamo di accendere il dispositivo mobile e solo quegli strumenti che volete abbinare (spegnete gli altri dispositivi).

![](_page_28_Picture_0.jpeg)

## Caricare/Salvare i Piano Setup

Potete salvare le vostre impostazioni del piano in una memoria flash USB, o caricarle in un altro piano digitale.

\* Le impostazioni possono essere caricate sono in un altro piano dello stesso modello.

#### Impostazioni che vengono salvate

Impostazione	Pagina
Volume diffusori	p. 6, p. 10
Volume cuffie	p. 7, p. 11
Ambience	p. 20
Brilliance	p. 20
Headphones 3D Ambience	p. 20
Tocco della tastiera	p. 20
Master Tuning	p. 25
Temperament	p. 25
Temperament Key	p. 25
Hammer Response	p. 25
Impostazioni Piano Tone	p. 26
Volume Limit	p. 34

# Salvare le Impostazioni del Piano (Piano Setup Export)

- 1. Collegate la vostra memoria flash USB alla porta USB Memory.
- 2. Premete il tasto [\$].

Il tasto si accende, e il piano attiva la modalità Function.

3. Ruotate la manopola [±] per accedere alla schermata "Piano Setup Export", e poi premete la manopola [±].

Appare la schermata Piano Setup Export.

Piano Setup	Export
■SETUP001	⊴ ⊳
©Exit	Enter 🛛

### 4. Rinominate le impostazioni del piano.

Selezionare il carattere che volete cambiare.	Ruotate la manopola [火]
Cambiare il carattere.	Premete la manopola [比] (conferma) → Ruotate le manopola [比] (cambia il carattere) → Premete la manopola [比](indietro)
Inserire un carattere	Premete il tasto [►/■]
Cancellare un carattere	Premete il tasto [●]

 Ruotate la manopola [½] per selezionare il ✓ sul bordo destro della schermata, e poi premete la manopola [½] per confermare.

Le impostazione vengono salvate.

## NOTA

Non spegnete mai l'unità o scollegate la memoria flash USB mentre lo schermo indica "Executing...".

6. Per uscire dal modo Function, premete il tasto [\$]. Il tasto si spegne.

## Caricare le Impostazioni del Piano (Piano Setup Import)

- 1. Collegate la vostra memoria flash USB alla porta USB Memory.
- 2. Premete il tasto [🎝].

Il tasto si accende, e il piano attiva la modalità Function.

3. Ruotate la manopola [±] per accedere alla schermata "Piano Setup Import", e poi premete la manopola [±].

Appare la schermata Piano Setup Import.

![](_page_28_Picture_26.jpeg)

- **4.** Ruotate la manopola [±] per selezionare le impostazioni del piano che volete importare.
- **5. Premete la manopola** [±] **per confermare.** Appare un messaggio di conferma.

![](_page_28_Picture_29.jpeg)

Se decidete di annullare, premete il tasto [5].

6. Ruotate la manopola [±] per selezionare "Yes", e premete la manopola [±] per confermare. Le impostazioni vengono caricate.

### NOTA

Non spegnete mai l'unità o scollegate la memoria flash USB mentre lo schermo indica "Executing...".

7. Per uscire dal modo Function, premete il tasto [<sup>C</sup>]. Il tasto si spegne. 盟を日

## Inizializzare la Memoria (Format Media)

Ecco come cancellare tutti i file che avete salvato nella memoria interna o su una memoria flash USB (disponibile in commercio).

## NOTA

- Quando inizializzate, tutte le Registration o song che avete salvato nella memoria interna o su una memoria flash USB vanno perse.
- Se volete riportare alle impostazioni di fabbrica parametri diversi da quelli della memoria interna, eseguite un Factory Reset (p. 30).
- 1. Se volete inizializzare una memoria flash USB, collegate la memoria flash USB alla porta USB Memory.
- 2. Premete il tasto [\$].

Il tasto si accende, e il piano attiva la modalità Function.

 Ruotate la manopola [½] per accedere alla schermata "Format Media", e poi premete la manopola [½].

Appare la schermata Format Media.

![](_page_29_Picture_11.jpeg)

Se decidete di annullare, premete il tasto [∽].

- Ruotate la manopola [±] per selezionare il supporto (memoria interna o memoria USB) che volete formattare.
- **5. Premete la manopola** [±] **per confermare.** Appare un messaggio di conferma.

![](_page_29_Picture_15.jpeg)

Se decidete di annullare, premete il tasto [∽].

6. Ruotate la manopola [½] per selezionare "Yes", e premete la manopola [½] per confermare. La memoria viene formattata.

## NOTA

Non spegnete mai l'unità o scollegate la memoria flash USB mentre lo schermo indica "Executing...".

7. Per uscire dal modo Function, premete il tasto [🎝]. Il tasto si spegne.

## Ripristinare le Impostazioni di Fabbrica (Factory Reset) Ecco come riportare tutte le registration e le impostazioni salvate internamente pollo condizioni originali di fabbrica. Questo funcio

Ecco come riportare tutte le registration e le impostazioni salvate internamente nelle condizioni originali di fabbrica. Questa funzione prende il nome di "Factory Reset".

## NOTA

Il Factory Reset cancella tutte le impostazioni che avete salvato, e le riporta ai valori di fabbrica. Per i dettagli sulle impostazioni che vengono reimpostate, fate riferimento a "Impostazioni Salvate Anche ad Unità Spenta" (p. 35).

## MEMO

Eseguendo questa funzione non si cancellano i brani nella memoria interna o su una memoria flash USB (disponibile in commercio). Se volete cancellare tutti i brani dalla memoria interna o su una memoria flash USB, fate riferimento a ("Inizializzare la Memoria (Format Media)" (p. 30)).

## 1. Premete il tasto [\$].

Il tasto si accende, e il piano attiva la modalità Function.

2. Ruotate la manopola [½] per accedere alla schermata "Factory Reset", e poi premete la manopola [½].

Appare un messaggio di conferma.

![](_page_29_Picture_31.jpeg)

Se decidete di annullare, premete il tasto [与].

3. Ruotate la manopola [土] per selezionare "Yes", e premete la manopola [土] per confermare. La memoria viene riportata ai valori di fabbrica.

## NOTA

Non spegnete mai l'unità o scollegate la memoria flash USB mentre lo schermo indica "Executing...".

## 4. Spegnete e riaccendete l'unità.

Disabilitare i	Tasti del	Pannello	(Panel Lock)

Per evitare che le impostazioni vengano cambiate accidentalmente mentre suonate, potete disabilitare tutti i tasti ad eccezione del tasto [ $\oplus$ ] e dei tasti [Volume].

Bloccare il pannello	Tenete premuto il tasto [መለመ] sino a quando lo schermo non indica il simbolo " 单 ".
Sbloccare il pannello	Tenete premuto il tasto [መንመ] sino a quando non scompare il simbolo " 单 ".

## Effettuare Varie Impostazioni (Modo Function)

## Impostazioni di Base in Modo Function

## 1. Premete il tasto [<sup>C</sup>].

6

Il tasto si accende, e il piano attiva la modalità Function.

**2.** Ruotate la manopola  $[\pm]$  per accedere alla schermata del parametro che volete impostare.

### **3.** Premete la manopola [±] per confermare.

\* A seconda del parametro selezionato, potrebbe esserci un'altra schermata per selezionare altre voci.

## **4.** Ruotate la manopola [±] per cambiare il valore.

## 5. Per uscire dal modo Function, premete il tasto [\$].

Il tasto si spegne.

Indicazione		Valore Spiegazione		
Impostazioni relative al Bluetooth				
Blu On	Blueteeth	Attivare e Disattivare la Funzione Bluetooth (Bluetooth On/Off)	utsch	
	On/Off	Se la funzione Bluetooth è attiva, potete collegare in modo wireless il piano e il vostro dispositivo mobile, così che la musica riprodotta dal dispositivo mobile sia udibile dai diffusori del piano, o così da poter usare il piano con una app. (p. 27)		
		On, Off		
	Bluetooth Pairing	Effettuate l'abbinamento (pairing) per connettere in modo wireless il piano e il dispositivo mobile per "Riprodurre la Musica Tramite i Diffusori del Piano". (p. 27)	e per "Riprodurre	
Bluetooth		Regolare il Volume dell'Audio Bluetooth (Input/Bluetooth Vol.)	Si	
Inp Blu	Input/ Bluetooth Vol.	Questa è l'impostazione del volume per riprodurre la musica dal vostro dispositivo mobile tramite i diffusori del piano. (p. 16)		
		0–10	Italiano	
	Bluetooth ID	Se state usando la funzione Bluetooth in un luogo in cui vi sono più pianoforti, potete assegnare un ID separato a ogni piano. (p. 28)		
		0-99		
Impostazioni relative al suono e alla tastiera				
Tocco della tastiera	della ra <sup>™</sup> "Cambiare la sensibilità al tocco della tastiera" (p. 20)			
Ambience	➡ "Regolare	l'ambienza e la brillantezza del suono" (p. 20)	par	
Headphones 3D Ambience	➡ "Regolare	re l'ambienza e la brillantezza del suono" (p. 20)		
Brilliance	➡ "Regolare	are l'ambienza e la brillantezza del suono" (p. 20)		
Master Tuning			P	
Temperament			ř	
Temperament Key	➡ "Creare il	vostro timbro di pianoforte (Piano Designer)" (p. 25)		
Hammer Response				
Piano Designer		·     · ·	Ne	

Indicazione		Valore	Spiegazione		
	Whole	Queste sono le stesse impostazioni della tastiera di un piano acustico convenzionale.			
		Suonare Tone	Differenti c	on le Mani Sinistra e Destra (p. 19)	
		Right Tone	Seleziona il Ton	e della mano destra	
	c. 19	Left Tone	Seleziona il Ton	e della mano sinistra	
	Split	Point	Seleziona il tast	o che divide le aree del Tone destro e del Tone sinistro.	
		Balance	Cambia il bilano	ciamento di volume tra il Tone della mano sinistra e quello della mano destra.	
Keyboard		Left Shift	Alza o abbassa	l'intonazione del Tone della mano sinistra in intervalli di un'ottava.	
Mode		Right Shift	Alza o abbassa	l'intonazione del Tone della mano destra in intervalli di un'ottava.	
		Suonare Due T	lone Sovrap	oposti per Ogni Tasto (p. 19)	
		Tone 1	Seleziona il Ton	e 1.	
	Dual	Tone 2	Seleziona il Ton	e 2.	
		Balance	Cambia il bilan	ciamento di volume dei due Tone.	
		Tone 1 Shift	Alza o abbassa	l'intonazione del Tone 1 in intervalli di un'ottava.	
		Tone 2 Shift	Alza o abbassa	l'intonazione del Tone 2 in intervalli di un'ottava.	
	Dividere la	a Tastiera per Su	uonare in D	ue (Twin Piano)	
	Potete dividere la tastiera nelle aree sinistra e destra così che due persone possano suonare negli stessi registri. Una persona può suonare un pezzo che serve da modello, e l'altra può esercitarsi su quel modello. Potete anche cambiare il modo (Mode) in cui suonano le note in Twin Piano.				
	Off	Le stesse impostazior	ni della tastiera c	ome un piano acustico convenzionale.	
Twin Piano			Per selezionare modo Function	il modo di Twin Piano, selezionate "On" nella schermata Twin Piano del I, e poi eseguite la seguente procedura.	
	On	Mode	<ul> <li>(1) Premete due volte il tasto [□] per accedere alla schermata "Twin Piano"</li> <li>(2) Premete la manopola [±] per far apparire "-""+" sulla sinistra e destra di "Tone" nello schermo</li> <li>(3) Ruotate la manopola [±] verso destra per accedere alla schermata "Mode"</li> <li>(4) Premete la manopola [±] per confermare, e ruotate la manopola [±] per selezionare</li> <li>"Pair" o "Individual"</li> </ul>		
			Pair	Le note suonate nell'area destra hanno un volume maggiore dal diffusore destro; e quelle suonate nell'area sinistra sono più forti nel diffusore sinistro.	
			Individual	Le note suonate nell'area destra si sentono solo dal diffusore destro; e quelle suonate nell'area sinistra solo dal diffusore sinistro.	
Kbd Transpose	Alza o abbassa Quando accom registro del can	l'intonazione della tasi pagnate un cantante c tante senza dover cam	tiera in intervalli o vi esibite come nbiare la vostra d	di semitono. cantante-strumentista, questa impostazione vi permette di adattarvi al liteggiatura alla tastiera.	
	-6-0-+5				
Impostazioni r	elative alla ripro	oduzione della song			
Song	Trasporre l'Intonazione di Riproduzione della Song (Song Transpose)				
Transpose	Potete trasporre la riproduzione della song in intervalli di semitono. (p. 21) -12-0-+12				
	Regolare i	Regolare il Volume della Song (SMF) (Song Volume SMF)			
Song Volume SMF	Questa impostazione regola il volume della vostra esecuzione alla tastiera mentre viene riprodotta una song. Questo regola il volume della song (dati SMF) che viene riprodotta.				
	0–10				
Song Volume	Regolare i	l Volume della	Song (Audi	o) (Song Volume Audio)	
Song Volume Audio	Questa imposta volume della sc 0–10	azione regola il volume ong (dati audio) che vie	e della vostra ese ene riprodotta.	cuzione alla tastiera mentre viene riprodotta una song. Questo regola il	

Indicazione		Valore	Spiegazione			
Input/ Bluetooth Vol.	Regolare i	l Volume di u	n Dispositivo di Riproduzione Audio (Input/Bluetooth Vol.)			
	Questa imposta volume di un di	azione regola il volu ispositivo di riprodu	ime della vostra esecuzione alla tastiera mentre viene riprodotta una song. Potete regolare il uzione audio connesso alle prese Input.			
	0–10					
	Regolare i	l Volume dal	Computer (USB Audio Input Volume)			
Input Vol.	Questa impostazi	ione regola il volume	dal computer quando state riproducendo audio da un computer collegato alla porta USB Computer.			
	0–10					
	Specificar	e il Modo di R	Riproduzione della Song (SMF) (SMF Play Mode)			
	Questa imposta l'impostazione ' esterni riproduc	azione specifica il To "Auto Select". Quest cendo una song il c	one che suonate con la tastiera mentre viene riprodotta una song. Normalmente userete co determina se viene selezionata l'impostazione più adatta al brano interno o più adatta ai dati ui formato del file è SMF.			
	Cambiando que	esta impostazione r	non si influenzano i suoni eseguiti sulla tastiera.			
SMF Play		SME Play Mode "Inte	e anche tenendo premuto il tasto $[\mathbf{P}/\mathbf{a}]$ e ruotando la manopola $[\mathbf{x}]$ .			
Mode	Auto Select		nina o External victo selezionato automaticamente a seconda del biano nelodotto.			
	Internal	Questo è consiglia	ito riproducendo un brano interno o una song che avete registrato su questo piano.			
		Il Tone che suonate come dati musicali c	con la tastiera non cambia quando riproducete una song. Questo è consigliato riproducendo dati esterni, lisponibili in commercio.			
	External	* Con questa impo Per questa ragio cui avete eseguit	ostazione, alcuni effetti potrebbero non essere applicati al suono della song riprodotta. ne, il carattere del suono durante la riproduzione potrebbe differire dal suono nel momento in to la registrazione.			
Impostazioni r	elative alla regis	strazione				
	Questo piano vi	i permette di regist	rare in due modalità differenti. Potete scegliere se registrare come SMF o come audio.			
	* Potete anche	cambiare il Recordi	ng Mode tenendo premuto il tasto [●] e ruotando la manopola [½].			
Recording Mode	SMF	<ul> <li>l'esecuzione della parte della mano sinistra sull'esecuzione della mano destra, e poi ascoltare la riproduzione di entrambe le mani insieme. (p. 22)</li> </ul>				
	Audio	La vostra esecuzior registrata sul pianc	ne viene registrata su una memoria flash USB come dati audio. Potete ascoltare la vostra esecuzione o su un computer o su un lettore audio, usarla per creare un CD, o pubblicala su Internet. (p. 24)			
Delete Song	Cancella una song che è stata salvata nella memoria interna del piano o su una memoria flash USB. (p. 22)					
Rename Song	Rinomina una s	Rinomina una song salvata. (p. 22)				
Copy Song	l brani che sonc memoria flash l	o stati salvati nella n USB possono essere	nemoria interna possono essere copiati in una memoria flash USB. Oppure i brani salvati su una e copiati nella memoria interna. (p. 23)			
Count-in	Potete cambiare	e il numero di battu	te che suonano come preconteggio prima che inizi la riproduzione o la registrazione della song.			
Measure	1 Measure, 2 M	leasures				
Impostazioni r	elative ai pedali	i				
	Cambiare	il Modo in cu	i Vengono Applicati gli Effetti dei Pedali (Damper Pedal Part)			
Damper	Quando preme Tone, ma potete	te il pedale destro r e anche scegliere il	nentre usate Dual Play o Split Play (p. 7, p. 11), l'effetto del pedale si applica ad entrambi i Tone a cui viene applicato l'effetto.			
Pedal Part	Right & Left	Tutti abilitati	(			
	Right	Applicato solo al T	one 1 (in dual mode)/Tone della mano destra (in split mode)			
	Left	Applicato solo al T	one 2 (in dual mode)/Tone della mano sinistra (in split mode)			
	Cambiare	il Funzionam	ento dei Pedali (Center Pedal)			
Contex De 12	All'accensione, il di altre operazion	pedale centrale funzi ni. Assegnando una fu	ona da pedale tonale (p. 7, p. 11). Potete cambiare la funzione del pedale scegliendo tra una varietà Inzione al pedale, potete cambiare istantaneamente un'impostazione premendo il pedale mentre suonate.			
Center Pedal	Sostenuto	Il pedale funziona	da pedale tonale (sostenuto).			
	Play/Stop	Il pedale ha la stes	sa funzione del tasto [▶/■].			
	Layer	Premendo il pedal * Questo è dispon	le viene aggiunto il Tone 2, usato per Dual Play. ibile solo usando Dual Play.			

Indicazione		Valore Spiegazione		
	Cambiare	l'Effetto del Pedale (Left Pedal)		
Loft Podal	All'accensione, i tra una varietà o premendo il pe	il pedale sinistro funziona da pedale del piano (p. 7, p. 11). Potete cambiare la funzione del pedale scegliendo Ii altre operazioni. Assegnando una funzione al pedale, potete cambiare istantaneamente un'impostazione dale mentre suonate.		
Leit Feudi	Sostenuto	Il pedale funziona da pedale tonale (sostenuto).		
	Play/Stop	Il pedale ha la stessa funzione del tasto [►/■].		
	Laver	Premendo il pedale viene aggiunto il Tone 2, usato per Dual Play.		
		* Questo è disponibile solo usando Dual Play.		
Impostazioni r	elative al MIDI			
	Impedire cl	ne Suonino Note Doppie Durante il Collegamento a un Sequencer (Local Control)		
Local Control	Quando avete u Poiché la magg due volte, o inte interni siano sco	in sequencer MIDI collegato via USB, impostate questo parametro su Local Off. ior parte dei sequencer hanno attiva la loro funzione Thru, le note che eseguite sulla tastiera potrebbero suonare errompersi. Per evitare questo, potete abilitare l'impostazione "Local Off" così che la tastiera e il generatore sonoro ollegati tra loro.		
	Off	Il Local Control è disattivato.		
		La tastiera è scollegata dal generatore sonoro interno. Suonando la tastiera non si producono suoni.		
	On	Il Local Control è attivo. La tastiera è collegata al generatore sonoro interno.		
MIDI	Impostazi	oni del Canale di Trasmissione MIDI (MIDI Transmit Ch.)		
Transmit Ch.	Questa imposta Questa unità ric Off. 1–16	zione specifica il canale MIDI su cui trasmette il piano. eve su tutti e 16 i canali (1–16).		
Impostazioni c	operative genera	li		
	Cambiare	la Lingua Visualizzata nello Schermo (Language)		
Language	Potete scegliere	la lingua che viene visualizzata nello schermo.		
	English, Japane	ese, Chinese		
Display	Regolare l	a Luminosità del Display (Display Contrast)		
Contrast	Potete regolare	la luminosità del display.		
	1–10			
	Specificare (Screen Sa	e il Tempo che Precede la Diminuzione di Luminosità del Pannello Operativo Iver)		
Screen Saver	Se non viene ef spengono. Il dis Potete specifica	fettuata alcuna operazione per un periodo di tempo specificato, il display e i LED dei tasti del pannello operativo si play riappare quando effettuate un'operazione. re il tempo prima dello spegnimento del pannello.		
	Specificar	e un Volume Massimo (Volume Limit)		
Volume Limit	Potete specificare un valore per il volume massimo. Questo vi permette di evitare che si producano suoni troppo intensi.			
	20, 40, 60, 80, 1	1postare il limite di volume ruotando la manopola [±] mentre tenete premuto il tasto [◄'/] e il tasto [◄' ]. 00		
	Emettere	I Suono Sia dalle Cuffie che dai Diffusori Interni (Speaker Auto Mute)		
Speaker Auto	Secondo l'impo	stazione del costruttore, il suono non viene emesso dai diffusori interni quando collegate delle cuffie alla presa		
Mute	* Se questo è "C	iff, il suono che viene emesso dalle cuffie avrà un carattere differente.		
	Off	Il suono si sente sia dalle cuffie che dai diffusori interni.		
	On	Il suono si sente solo in cuffia (valore di default)		

Indicazione		Valore	Spiegazione		
Auto Off	Spegnimento Automatico Dopo un Tempo Prestabilito (Auto Off)				
	Secondo le impostazioni del costruttore, il piano si spegne automaticamente dopo 30 minuti dall'ultima esecuzione o operazione. Se non volete che l'unità si spenga automaticamente impostate "Auto Off" su "Off".				
	Off, 10, 30, 240	(min)			
	Salvare Automaticamente le Impostazioni (Auto Memory Backup)				
Auto	Potete far sì che	e le impostazioni veng	ano salvate automaticamente così che non cambino quando spegnete e riaccendete l'unità.		
Memory	Off	Le impostazioni non	vengono salvate.		
Backup	On	Le impostazioni venç ad ogni accensione.	gono salvate automaticamente. Questo è utile, poiché non dovete effettuare le impostazioni		
		Per i dettagli sulle im Backup‴(p. 35).	postazioni che vengono salvate, fate riferimento a "Impostazioni salvate da "Auto Memory		
Piano Setup					
Export	Potete salvare le vostre impostazioni del piano in una memoria flash USB, o caricarle in un altro piano digitale. (p. 29)				
Piano Setup Import	* Le impostazioni possono essere caricate sono in un altro piano dello stesso modello.				
Format Media	Tutti i file salvati nella memoria interna del piano o su una memoria flash USB (disponibile in commercio) possono essere cancellati. (p. 30)				
Factory Reset	Le impostazion	i salvate nel piano pos	ssono essere riportate ai valori originali di fabbrica. (p. 30)		
	Visualizza la ver	sione del sistema ope	rativo del piano.		
Version	Se è disponibile una nuova versione del sistema, può essere usata per aggiornare il vostro piano. Per i dettagli, visitate il seguente URL.				
	http://www.roland.com/support/ Immettete il nome del modello → fate riferimento a "Updater and Driver"				

## Impostazioni che Restano Memorizzate Anche Spegnendo lo Strumento.

Questo piano memorizza le "impostazioni che vengono salvate automaticamente" anche quando lo spegnete e riaccendete. Se impostate il parametro "Auto Memory Backup", vengono anche salvate le impostazioni di "auto memory backup". Altre impostazioni tornano al loro valore di default spegnendo e riaccendendo l'unità.

## Impostazioni che vengono salvate

automaticamente

Questo piano salva automaticamente le seguenti impostazioni. Queste restano memorizzate anche spegnendo lo strumento.

Impostazione	Pagina
Volume diffusori	p. 6, p. 10
Volume cuffie	p. 7, p. 11
Bluetooth On/Off	p. 31
Bluetooth ID	p. 31
Input/Bluetooth Vol.	p. 31
Auto Off	p. 35

### Impostazioni salvate da "Auto Memory Backup"

Se la funzione "Auto Memory Backup" (p. 35) è attiva, vengono salvate le seguenti impostazioni.

Impostazione	Pagina
Ambience	p. 20
Brilliance	p. 20
Headphones 3D Ambience	p. 20

Impostazione	Pagina
Tocco della tastiera	p. 20
MasterTuning	p. 25
Temperament	p. 25
Temperament Key	p. 25
Hammer Response	p. 25
Balance (Split, Dual)	p. 19
Metronomo (volume, tone, down beat)	p. 20
Twin Piano Mode	p. 32
USB Audio Input Vol.	р. 33
SMF Play Mode	p. 33
Count-in Measure	p. 33
Damper Pedal Part	p. 33
MIDI Transmit Ch.	p. 34
Language	p. 34
Display Contrast	p. 34
Screen Saver	p. 34
Volume Limit	p. 34
Speaker Auto Mute	p. 34

# 🖗 Risoluzione di Eventuali Problemi

Problema	Cosa controllare	Causa/Azione	Pagina		
Problemi con il suono del piano					
Non si produce alcun suono	Il volume è abbassato?	Abbassate il volume.	р. б, р. 10		
	Delle cuffie o una spina è inserita nella presa Phones?	Se delle cuffie o un adattatore sono inserite nella presa delle cuffie, il suono non viene emesso dai diffusori.	-		
	Se volete che il suono venga riprodotto dalle correttamente?	cuffie o da diffusori esterni, il dispositivo è connesso	р. 7, р. 11		
	L'impostazione del "Local Control" è "Off"?	In modo Function, impostate il "Local Control" su "On".	p. 34		
	Avete effettuato impostazioni Transpose?	In modo Function, usate le impostazioni "Keyboard Transpose" e "Song Transpose" per annullare la trasposizione.	p. 32		
L'intonazione della tastiera o del brano è	L'impostazione Master Tune è appropriata?	Quando lascia la fabbrica, l'intonazione di riferimento è impostata a "442.0 Hz". Controllate l'impostazione "Master Tuning" della funzione Piano Designer.	p. 25		
scorretta	L'impostazione di Temperament è corretta?	Quando lascia la fabbrica, l'accordatura è impostata su "Equal temperament". Controllate l'impostazione "Temperament" della funzione Piano Designer.	p. 25		
	L'impostazione Single Note Tuning è appropriata?	Controllate la funzione "impostazioni Single Note" del Piano Designer.	p. 26		
	Avete specificato "Dual Play" che sovrappone due Tone?	In modo Function, selezionate "Kbd Mode" e cambiate "Dual" in "Whole".	p. 32		
l suoni si sentono due volte (raddoppiati) quando suonate la	Il piano è collegato ad un sequencer	Se non volete che il piano venga suonato da un altro modulo sonoro, impostate il parametro "soft thru" del vostro software di produzione musicale su "Off".	-		
lastiera	esterno?	Se il parametro "Local Control" del modo Function è "On", impostate il "Local Control" su "Off".	p. 34		
Il riverbero è ancora percepibile anche disatti- vando l'effetto Ambience	Questo perché viene simulato il senso di profondità e risonanza del pianoforte acustico, non si tratta di un malfunzionamento. Anche quando disattivate gli effetti di ambienza acustica, rimane la risonanza caratteristica del pianoforte acustico.				
Il suono delle note più	Questo simula le caratteristiche di un piano acustico e non è un malfunzionamento.				
acute cambia improvvisa- mente da un certo tasto	Il suono cambia quando cambia il numero di corde per tasto o dove avviene una transizione tra corde avvolte				
Quando suonate un tasto, si avverte anche debolmente il suono di una nota che non avete eseguito	In certi casi, una nota eseguita potrebbe far risuonare anche una nota diversa (la cui fre- quenza è un multiplo intero della prima nota), producendo la sensazione che il suono sia cambiatori guarda di esensazione che il suono sia		p. 26		
Si avverte uno scampanellio acuto	Se non lo sentite in cuffia:         Potrebbe essere un malfunzionamento dello strumento. Contattate il vostro rivenditore o il più vicino centro di assistenza Roland.         Se lo sentite anche in cuffia:         Per ridurre lo scampanellio metallico, regolate le seguenti impostazioni.         •Ambience (p. 20)         •Piano Designer "String Besonance" (p. 26)				
	Il volume è al massimo?	Se il volume è al massimo, il suono potrebbe distorcere a secon- da di come suonate il piano. In questo caso, abbassate il volume.	р. б, р. 10		
Le note più basse suonano strane o creano un ronzio	<ul> <li>Se lo sentite anche in cuffia:</li> <li>Potrebbe essere un malfunzionamento dello strumento. Contattate il vostro rivenditore o il più vicino centro di assistenza Roland.</li> <li>Se non lo sentite in cuffia:</li> <li>Oggetti vicini al piano risuonano per l'alto volume del suono dai diffusori. Potete provare le seguenti soluzioni per ridurre le risonanze.</li> <li>Tenete il volume basso.</li> <li>Posizionate i diffusori a 10–15 cm (4–6 pollici) di distanza dalle pareti o da altre superfici.</li> <li>Allontanate gli oggetti che risuonano.</li> </ul>				
ll suono si sente in modo differente a seconda delle impostazioni del Tone	Usando "Dual play" che sovrappone due Tone, o "Split play" che produce Tone differenti per la mano sinistra e destra, il suono potrebbe risultare differente a seconda della specifica combinazione. Con certe combinazioni, l'effetto non viene applicato al Tone della mano sinistra o al Tone 2, ma questo non è un malfunzionamento.				

Problema	Cosa controllare	Causa/Azione	Pagina			
Problemi con i pedali						
Si avverte un suono inusuale quando premete il pedale	Il distanziatore posto sotto al pedale non tocca il pavimento? (RP701)	Il distanziatore potrebbe essersi allentato con l'uso. Abbassate il distanziatore così che tocchi il pavimento. Se state usando il piano su un tappeto, abbassate il distanziatore così che prema saldamente sul pavimento.	p. 7	English		
	Il pedale è connesso correttamente?	Controllate la presa del pedale posta sul fondo del piano.	p. 18,			
ll pedale non funziona,	Avete disconnesso o connesso il cavo del pedale ad unità accesa?	Se scollegate il cavo del pedale ad unità accesa, l'effetto del pedale potrebbe restare applicato. Spegnete il piano prima di scollegare o collegare il cavo del pedale.	_	П		
	Avete cambiato il modo in cui l'effetto del pedale viene applicato?	Se la parte del pedale destro è impostata su "Right" si applica solo al Tone della mano destra; se è impostata su "Left", si applica solo al Tone della mano sinistra.	p. 33	本語		
o è "bloccato"	Twin Piano è attivo?	Se è attivo Twin Piano, il pedale destro agisce solo sulla zona della tastiera della mano destra e il pedale sinistro agisce solo sulla zona della tastiera della mano sinistra.	-			
	Avete cambiato la funzione del pedale?	Se la funzione del pedale tonale (pedale centrale) o del pedale del piano (pedale sinistro) è stata cambiata, non funzionano più da pedale tonale o del piano. Ripristinate le impostazioni di "Center Pedal Function" e "Left Pedal Function".	p. 33, p. 34	Deutsch		
Problemi con la riproduzi	one della song					
Solo il suono di uno stru- mento particolare del bra- no non viene riprodotto	Quando premete il tasto [빼깨], vi sono parti (Right, Left, Accomp) che sono spente nella schermata?	Le parti che non sono visualizzate nella schermata non suonano. Selezionate una parte spenta per evidenziarla, così che produca suono.	p. 13			
ll volume della song è inudibile o troppo basso	Il volume della Song è impostato troppo basso?	A seconda del formato dei dati della song, alzate il valore di "Song Volume SMF" o "Song Volume AUDIO".	p. 32	França		
Cambiando il "Song Volume", il volume non si modifica.	L'SMF Play Mode è impostato su "Internal"?	Impostate I'SMF Play Mode su "External".	p. 33	ais		
Il suono selezionato cambia quando riproducete una song	L'SMF Play Mode è impostato su "Internal"?	Impostate I'SMF Play Mode su "External".	p. 33	=		
Impossibile riprodurre un brano salvato su una memoria flash USB	L'estensione del file è ":WAV" o ".mp3" o ".MID"?	Questo piano può riprodurre tre tipi di file: File audio in formato WAVE o formato MP3, e file MIDI.	_	taliano		
l titoli dei brani salvati su una memoria USB non appaiono nello schermo	Il file ha l'estensione ".MID"? L'informazione del nome del brano nel file può essere vuota o consistere di soli spazi?	I titoli dei brani possono apparire nello schermo solo per i file con estensione ".MID". Se l'informazione del nome del brano nel file è vuota o consiste di soli spazi, il titolo della song non appare nello schermo del piano.	_			
Problemi con la registrazione						
Impossibile registrare	Quando premete il tasto [Part], la parte da registrare lampeggia nello schermo?	Selezionate la parte nello schermo che volete registrare, così che lampeggi.	p. 23	bañol		
Impossibile registrare l'audio	Una memoria flash USB è collegata alla porta USB Memory?	La registrazione audio non può avvenire se una memoria flash USB non è connessa.	-			
Il volume differisce tra ri- produzione e registrazione	Il volume della song è impostato troppo basso?	A seconda del formato dei dati della song, alzate il valore di "Song Volume SMF" o "Song Volume AUDIO".	p. 32	Po		
Il carattere timbrico del piano cambia guando	State registrando con un Tone che avete creato con Piano Designer?	Alcune impostazioni del Piano Designer potrebbero non essere riprodotte quando riproducete la song.	-	rtugu		
registrate	State riproducendo una song che avete regi- strato come audio su una memoria flash USB?	Se volete registrare con lo stesso carattere timbrico usato quan- do suonate la tastiera, registrate la vostra esecuzione come SMF.	-	ês		
Altri problemi	-					
Anche usando le cuffie per silenziare il suono, si avvertono rumori quando suonate la tastiera	La tastiera di questo piano è progettata per si acustico si avverte un rumore quando suonat	imulare la meccanica di un piano acustico. Anche su un piano re un tasto. Tali rumori non indicano un malfunzionamento.	-	Nede		
L'unità si spegne da sola	Avete impostato lo spegnimento automatico quando il piano non viene usato per un certo periodo di tempo?	Se non volete lo spegnimento automatico, impostate Auto Off su "Off".	p. 35	rlands		
L'unità non si accende	Il trasformatore è collegato correttamente?		p. 6, p. 10			
l tasti del pannello ope- rativo non funzionano	Avete abilitato l'impostazione "Panel Lock" per evitare operazioni accidentali?	Disabilitate l'impostazione "Panel Lock".	p. 30	節体		
Il livello di volume del	Il volume del dispositivo connesso è abbassa	to?	_	E E		
presa Input è troppo basso	alia passo "Input/Bluetooth Vol." è abbassato? p. 33			14		

# Messaggi di Errore

Indicazione	Significato
Error 2	Si è verificato un errore durante la scrittura. La memoria flash USB potrebbe essere corrotta.
	Inserite un'altra memoria flash USB e riprovate. Oppure potete inizializzare la memoria flash USB (p. 30).
	La memoria interna potrebbe essere danneggiata. Formattate la memoria interna (p. 30).
Error 3	Esiste già lo stesso file.
Error 10	Nessuna memoria flash USB è inserita. Inserite una memoria flash USB e riprovate.
	La memoria interna potrebbe essere danneggiata. Formattate la memoria interna (p. 30).
<b>Fune</b> 11	La memoria libera è insufficiente nella destinazione di salvataggio.
Error 11	Inserite un'altra memoria flash USB o cancellate i file inutili e riprovate.
	Si è verificato un errore durante la lettura. La memoria flash USB potrebbe essere corrotta.
Error 14	Inserite un'altra memoria flash USB e riprovate. Oppure potete inizializzare la memoria flash USB (p. 30).
	La memoria interna potrebbe essere danneggiata. Formattate la memoria interna (p. 30).
Error 15	Il file è illeggibile. Il formato dei dati non è compatibile con il piano.
<b>F</b> www 10	Questo formato audio non è supportato.
Error 18	Usate un file audio in formato WAV (44.1 kHz, 16-bit lineari) o in formato MP3.
Error 30	La capacità della memoria interna del piano è esaurita.
<b>F</b> amor 40	Il piano non è in grado di gestire la quantità eccessiva di dati MIDI trasmessi dal dispositivo MIDI esterno.
Error 40	Riducete la quantità di dati MIDI inviati al piano.
Error 43	Si è verificato un errore di trasmissione MIDI. Controllate il dispositivo MIDI collegato.
Error 51	Potrebbe esserci un problema con il sistema. Ripetete la procedura dell'inizio. Se questo non risolve il problema dopo aver
Endist	riprovato diverse volte, contattate un centro di assistenza Roland.
Error 65	La porta USB Memory è stata sottoposta a una corrente eccessiva. Controllate che non vi sia un problema con il supporto esterno,
2.1.01.05	poi spegnete e riaccendete l'unità.

## Specifiche Principali

	RP701	F701
Generatore sonoro	Timbro di Piano: SuperNATURAL Piano	
Tastiera	Tastiera Standard PHA-4 con Scappamento e Ivory Feel (88 tasti)	
Bluetooth	Audio: Bluetooth Ver. 3.0 (Supporta la protezione dei contenuti S MIDI: Bluetooth Ver. 4.0	SCMS-T)
Alimentazione	Trasformatore di CA	
	20 W (usando il trasformatore di CA incluso)	20 W (usando il trasformatore di CA incluso)
Consumo	Consumo approssimativo suonando il piano a medo volume: 4 W (RP701), 4 W (F701)	
	Consumo senza suonare dopo l'accensione: 3 W (RP701), 3 W (F701)	
Dimensioni	Col leggio: 1.366 (L) x 463 (P) x 1.027 (A) mm	Col coperchio chiuso: 1.360 (L) x 345 (P) x 781 (A) mm Con il coperchio aperto: 1.360 (L) x 345 (P) x 913 (A) mm * Le misure includono i componenti di stabilizzazione montati.
Peso	46,0 kg	36,0 kg
Accessori	Manuale dell'Utente, Foglio "USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO", Collezione di spartiti "Roland Piano Masterpieces" (solo per la Cina), Trasformatore, Cavo di Alimentazione, Gancio per le Cuffie, Stabilizzatori (F701)	
Accessori Opzionali (venduti separatamente)	Cuffie	

\* Questo documento illustra le specifiche del prodotto nel momento in cui il documento è stato redatto. Per le informazioni più recenti, fate riferimento al sito Web Roland.

日本語

39

# 🗳 Lista dei Tone

## Piano

N°	Nome del Tone	
Grand		
1	Concert Piano	
2	Ballad Piano	
3	Mellow Piano	
4	Bright Piano	
Uprig	jht	
5	Upright Piano	
6	Mellow Upright	
7	Bright Upright	
8	Rock Piano	
9	Ragtime Piano	
Class	ical	
10	Fortepiano	
11	Mellow Forte	
12	Bright Forte	
13	Harpsichord	
14	Harpsi 8'+4'	
E.Pia	no	
15	1976SuitCase	
16	Tremolo EP	
17	Pop EP	
18	Vintage EP	
19	FM E.Piano	
20	EP Belle	
21	60's EP	
22	Clav.	
23	Stage Phaser	
24	70's EP	
25	E.Grand	
26	Magical Piano	

## Other

N°	Nome del Tone
Strin	gs
1	SymphonicStr1
2	Epic Strings
3	Rich Strings
4	Orchestra Str
5	Orchestra
6	Chamber Winds
7	Harp
8	Violin
9	Velo Strings
10	Cello
10	OrchastraBrs
12	
12	
13	SymphonicStr2
14	Soft Pad
15	Flute
16	A.Bass+Cymbl
Orga	n
17	Pipe Organ
18	Nason Flt 8'
19	Combo Jz.Org
20	Ballad Organ
21	ChurchOrgan1
22	ChurchOrgan2
23	Gospel Spin
24	Full Stops
25	Mellow Bars
26	Light Organ
27	Lower Organ
28	60's Organ
Voice	2
29	Jazz Scat
Do R	e Mi
30	Do Re Mi 1#
31	Do Re Mi 1b
32	Do Re Mi 2#
33	Do Re Mi 2h
Drum	
34	STANDARD Set
35	BOOM Set
36	POWER Set
37	FLEC Set
39	ANALOG Sot
20	
10	
40	
41	
42	ארא אפנ
GNI2	D'a a 1
43	
44	Piano 1w
45	Piano 1d
46	Piano 2
47	Piano 2w
48	Piano 3
49	Piano 3w
50	Honky-tonk
51	Honky-tonk w
52	E.Piano 1

N°	Nome del Tone
53	Detuned EP 1
54	Vintage EP
55	60's E.Piano
56	E.Piano 2
57	Detuned EP 2
58	St.FM EP
59	EP Legend
60	EP Phaser
61	Harpsi.
62	Coupled Hps.
63	Harpsi.w
64	Harpsi.o
65	Clav.
66	Pulse Clav.
67	Celesta
68	Glockenspiel
69	Music Box
70	Vibraphone
71	Vibraphone w
72	Marimba
73	Marimba w
74	Xylophone
75	TubularBells
76	Church Bell
77	Carillon
78	Santur
79	Organ 1
80	TremoloOrgan
81	60's Organ
82	Organ 2
83	Perc.Organ 1
84	Chorus Organ
85	Perc.Organ 2
86	Rock Organ
87	Church Org.1
88	Church Org.2
89	Church Org.3
90	Reed Organ
91	Puff Organ
92	Accordion 1
93	Accordion 2
94	Harmonica
95	Bandoneon
96	Nylon-str.Gt
97	Ukulele
98	Nylon Gt o
100	Nyion Gt 2
100	Steer-Str.Gt
101	12-Str.Gt Mandalin
102	Steel+Body
103	Jazz Guitar
104	Hawaiian Gt
105	Clean Guitar
107	Chorus Gt 1
108	Mid Tone Gt
109	Muted Guitar
110	Funk Guitar1
111	Funk Guitar?

N°	Nome del Tone
112	Chorus Gt 2
113	Overdrive Gt
114	Guitar Pinch
115	DistortionGt
116	Gt Feedback1
117	Dist.Rhy Gt
118	Gt Harmonics
119	Gt Feedback2
120	AcousticBass
121	FingeredBass
122	Finger Slap
123	Picked Bass
124	FretlessBass
125	Slap Bass 1
126	Slap Bass 2
127	Synth Bass 1
128	WarmSyn.Bass
129	Synth Bass 3
130	Clav.Bass
131	Hammer Bass
132	Synth Bass 2
133	Synth Bass 4
134	RubberSyn.Bs
135	Attack Pulse
136	Violin
137	Slow Violin
138	Viola
139	Cello
140	Contrabass
141	Tremolo Str.
142	PizzicatoStr
143	Harp
144	Yang Qin
145	Timpani
146	Strings
14/	Orchestra
148	60's Strings
149	Slow Strings
150	Syn.Strings I
151	Syn.Strings3
152	Syn.Sungsz Choir 1
155	
154	
155	Humming
157	Synth Voice
152	
150	OrchestraHit
160	Bass Hit
161	6th Hit
162	Euro Hit
163	Trumpet
164	Dark Trumpet
165	Trombone 1
166	Trombone 2
167	Bright Tb
168	Tuba
169	MuteTrumpet1
170	MuteTrumpet2

N°	Nome del Tone
171	French Horn1
172	French Horn2
172	Brass 1
174	Brass 7
175	Synth Brace1
175	Synth Proce
170	ApplogBross1
177	
178	
1/9	Synth Brass2
180	Synth Brass4
181	AnalogBrass2
182	Soprano Sax
183	Alto Sax
184	Tenor Sax
185	Baritone Sax
186	Oboe
187	English Horn
188	Bassoon
189	Clarinet
190	Piccolo
191	Flute
192	Recorder
193	Pan Flute
194	Bottle Blow
195	Shakuhachi
196	Whistle
197	Ocarina
198	Square Lead1
199	Square Lead2
200	Sine Lead
201	Saw Lead 1
202	Saw Lead 2
203	Doctor Solo
204	Natural Lead
205	SequencedSaw
206	Syn.Calliope
207	Chiffer Lead
208	Charang
209	Wire Lead
210	Solo Vox
211	5th Saw Lead
212	Bass+Lead
213	Delayed Lead
214	Fantasia
215	Warm Pad
216	Sine Pad
217	Polysynth
218	Space Voice
219	Itopia
220	Bowed Glass
221	Metallic Pad
222	Halo Pad
223	Sweep Pad
224	Ice Rain
225	Soundtrack
226	Crystal
227	Synth Mallet
228	Atmosphere
229	Brightness

N°	Nome del Ione
230	Goblins
231	Echo Drops
232	Echo Bell
233	Echo Pan
234	Star Theme
235	Sitar 1
236	Sitar 2
237	Banjo
238	Shamisen
239	Koto
240	Taisho Koto
241	Kalimba
242	Bagpipe
243	Fiddle
244	Shanai
245	Tinkle Bell
246	Agogo
247	Steel Drums
248	Woodblock
249	Castanets
250	Taiko
251	Concert BD
252	Melodic Tom1
253	Melodic Tom2
254	Synth Drum
255	TR-808 Tom
256	Elec.Perc.
257	Reverse Cym.
258	Gt FretNoise
259	Gt Cut Noise
260	BsStringSlap
261	Breath Noise
262	Fl.Key Click
263	Seashore
264	Rain
265	Thunder
266	Wind
267	Stream
268	Bubble
269	Bird 1
270	Dog
271	Horse Gallop
272	Bird 2
273	Telephone 1
274	Telephone 2
275	DoorCreaking
276	Door
277	Scratch
278	Wind Chimes
279	Helicopter
280	Car Engine
281	Car Stop
	· · ·
282	Car Pass
282 283	Car Pass Car Crash
282 283 284	Car Pass Car Crash Siren
282 283 284 285	Car Pass Car Crash Siren Train
282 283 284 285 286	Car Pass Car Crash Siren Train Jetplane
282 283 284 285 286 287	Car Pass Car Crash Siren Train Jetplane Starship

N°	Nome del Tone
289	Applause
290	Laughing
291	Screaming
292	Punch
293	Heart Beat
294	Footsteps
295	Gun Shot
296	Machine Gun
297	Laser Gun
298	Explosion

# Lista delle Song Interne

N°	Nome della Song	Compositore
Listenir	ng	
1	Valse, op.34-1	Fryderyk Franciszek Chopin
2	Polonaise op.53	Fryderyk Franciszek Chopin
3	Nocturne No.20	Fryderyk Franciszek Chopin
4	Die Forelle	Franz Peter Schubert, Arranged by Franz Liszt
5	Reflets dans l'Eau	Claude Achille Debussy
6	La Fille aux Cheveux de Lin	Claude Achille Debussy
7	La Campanella	Franz Liszt
8	Scherzo No.2	Fryderyk Franciszek Chopin
9	Barcarolle	Fryderyk Franciszek Chopin
10	Zhavoronok	Mikhail Ivanovich Glinka, Arranged by Mily Alexeyevich Balakirev
Ensemb	ble	
1	Piano Concerto No.1 *	Peter Ilyich Tchaikovsky
2	Piano Concerto No.2 *	Sergei Rachmaninoff
3	Canon (Jazz Arrangement) *	Johann Pachelbel
4	Sicilienne (Jazz Arrangement) *	Gabriel Fauré
5	Berceuse from Dolly Suite	Gabriel Fauré
6	Le jardin féerique from Ma mère l'Oye	Maurice Ravel
7	Le Quattro Stagioni "La Primavera" *	Antonio Vivaldi
8	Marche Militaire Nr.1 *	Franz Peter Schubert
9	Waltz from the Sleeping Beauty *	Peter Ilyich Tchaikovsky
10	L'Apprenti sorcier *	Paul Dukas
11	Salut d'Amour	Edward Elgar
12	Pavane pour une infante défunte	Maurice Ravel
13	Menuett G Dur BWV Anh.114	Johann Sebastian Bach
14	Präludium C Dur BWV846	Johann Sebastian Bach
15	Türkischer Marsch	Wolfgang Amadeus Mozart
16	Für Elise	Ludwig van Beethoven
17	Türkischer Marsch	Ludwig van Beethoven
18	Auf Flügeln des Gesanges	Felix Mendelssohn
19	Étude, op.10-3	Fryderyk Franciszek Chopin
20	Valse, op.64-1	Fryderyk Franciszek Chopin
21	Fantaisie-Impromptu	Fryderyk Franciszek Chopin
22	Träumerei	Robert Alexander Schumann
23	Dolly's Dreaming Awakening	Theodor Oesten
24	Brautchour	Wilhelm Richard Wagner
25	Liebesträume Nr.3	Franz Liszt
26	Ungarische Tänze Nr.5	Johannes Brahms
27	Clair de Lune	Claude Achille Debussy
28	1ère Arabesque	Claude Achille Debussy
29	Golliwog's Cakewalk	Claude Achille Debussy
30	Je te veux	Erik Satie
Enterta	inment	
1	Polovtsian Dances	Alexander Borodin
2	Ombra mai fù	George Frideric Handel

N°	Nome della Song	Compositore
3	Lascia ch'io pianga	George Frideric Handel
4	Twinkle Twinkle Little Star	French Folk Song
5	Mary Had a Little Lamb	Traditional
6	Bear Song	American Folk Song
7	Ich Bin Ein Musikante	German Folk Song
8	Grand Father's Clock	Henry Work
9	Jingle Bells	James Pierpont
10	We Wish You a Merry Christmas	Carol
11	Silent Night	Franz Gruber
12	Amazing Grace	Hymn
13	Lavender's Blue	Traditional
14	Aura Lee	George R. Poulton
15	Auld Lang Syne	Traditional
16	Greensleeves	Traditional
17	Maple Leaf Rag	Scott Joplin
18	The Entertainer	Scott Joplin
19	When The Saints Go Marching In	Traditional
20	Little Brown Jug	Joseph Winner

English

日本語

Deutsch

Français

Italiano

N°	Nome della Song	Compositore		
DoReMi				
1–15	Training No.1 - 15	Roland Corporation		
16	Twinkle Twinkle Little Star	French Folk Song		
17	Summ,Summ,Summ	Traditional		
18	Frog Song	German Folk Song		
19	The Cuckoo	Traditional		
20	Oh! Susanna	Stephen Foster		
21	Let's Clap Hands	Traditional		
22	Das klinget so herrlich	Wolfgang Amadeus Mozart		
23	Wiegenlied	Johannes Brahms		
24	Les Patineurs	Émile Waldteufel		
25	Minuet	Johann Sebastian Bach		
26	Old Folks At Home	Stephen Foster		
27	Deck the Halls	Carol		
28	Danny Boy	Irish Song		
29	Korobeiniki	Russian Folk Song		
30	Sakura Sakura	Japanese Folk Song		
Scales				
1–36	Major Scales, Minor Scales	-		
Hanon				
1–20	1–20	Charles-Louis Hanon		
Beyer				
1–106	1–106	Ferdinand Beyer		

N°	Nome della Song	Compositore	
Burgm	uller		
1	Openness		
2	Arabesque		
3	Pastoral		
4	A Small Gathering		
5	Innocence		
6	Progress		
7	The Clear Stream		
8	Gracefulness		
9	The Hunt		
10	Tender Flower		
11	The Young Shepherdess		
12	Farewell		
13	Consolation	Jonann Friedrich Franz Burgmüller	
14	Austrian Dance		
15	Ballad		
16	Sighing		
17	The Chatterbox		
18	Restlessness		
19	Ave Maria		
20	Tarantella		
21	Angelic Harmony		
22	Gondola Song		
23	The Return		
24	The Swallow		
25	The Knight Errant		_
Czerny	100		
1–100	1–100	Carl Czerny	_

• Tutti i diritti riservati. L'uso non autorizzato di questo materiale per scopi diversi da quelli privati è una violazione delle leggi vigenti.

 Le song contrassegnate da un asterisco (\*) sono arrangiate dalla Roland Corporation. I diritti d'autore di questi brani appartengono alla Roland Corporation.

Le song nella categoria Listening sono brani di pianoforte solista. Non hanno accompagnamento.

• Acquistate la partitura disponibile in commercio per Hanon-Czerny no. 100.

- I dati delle esecuzioni delle demo dei Tone e dei brani interni non vengono trasmessi dalla porta USB Computer o via Bluetooth (MIDI).
- Se SMF Play Mode è impostato su "Internal (p. 33)", vi saranno delle parti il cui volume non cambia quando regolate il valore di Song Volume SMF (p. 32). Se SMF Play Mode è impostato su "External", cambia il volume di tutte le parti.

## USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO

## ISTRUZIONI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O LESIONI PERSONALI

## Informazioni sulle note 🛆 AVVISO e 🛆 ATTENZIONE

<sup>▲</sup> AVVISO	Utilizzato per istruzioni intese ad avvisare l'utente del rischio di morte o lesioni gravi in caso di utilizzo improprio dell'unità
ATTENZIONE	Utilizzato per istruzioni intese ad avvisare l'utente del rischio di lesioni o danni materiali in caso di utilizzo improprio dell'unità. * L'espressione "danno materiale" si riferisce a danni o altri effetti avversi
	causati all'ambiente circostante e ai mobili, nonché ad animali domestici.

### Informazioni sui simboli

	Il simbolo △ richiama l'attenzione dell'utente su istruzioni o avvisi importanti. Il significato specifico del simbolo è indicato dall'immagine contenuta nel triangolo. Il simbolo a sinistra è utilizzato per avvertenze o avvisi di presenza di pericolo.
	Il simbolo 🛇 richiama l'attenzione dell'utente su azioni che non devono mai essere eseguite (sono proibite). L'azione specifica vietata è indicata dall'immagine contenuta nel cerchio. Il simbolo a sinistra indica che l'unità non deve mai essere smontata.
æ	Il simbolo richiama l'attenzione dell'utente su azioni che devono essere eseguite. L'azione specifica da eseguire è indicata dall'immagine contenuta nel cerchio. Il simbolo a sinistra indica che la spina del cavo di alimentazione deve essere staccata dalla presa.

## OSSERVATE SEMPRE QUANTO SEGUE

## **AVVISO**

### **Riguardo alla funzione Auto Off**

L'alimentazione di questa unità si spegne automaticamente trascorso un tempo predeterminato dall'ultima esecuzione, o

operazione sui controlli (funzione Auto Off). Se non volete che l'unità si spenga automaticamente, disabilitate la funzione Auto Off (p. 35).

#### Usate solo il trasformatore di CA incluso e la tensione corretta

Usate solo il trasformatore di CA incluso con l'unità. Assicuratevi che la tensione locale corrisponda alla tensione d'ingresso specificata sul trasformatore. Altri trasformatori di CA

possono avere polarità differenti o essere progettati per altre tensioni, perciò il loro uso può produrre danni, malfunzionamenti o scosse elettriche.

### Usate solo il cavo di alimentazione fornito

Usate solo il cavo di alimentazione incluso. Inoltre, il cavo di alimentazione fornito non dev'essere utilizzato con nessun altro dispositivo.

![](_page_43_Picture_16.jpeg)

### Precauzioni per spostare lo strumento

Se dovete spostare lo strumento, osservate le precauzioni elencate sotto. Sono necessarie almeno due persone per sollevare e spostare l'unità in sicurezza. Questa va maneggiata con attenzione, mantenendola sempre orizzontale. Assicuratevi di avere una presa salda, per proteggere voi stessi da eventuali lesioni e lo strumento da possibili danni.

- · Verificate che le viti che fissano l'unità al supporto non si siano allentate. Stringetele a fondo ogni qual volta notate qualsiasi allentamento.
- · Scollegate il cavo di alimentazione.
- Scollegate tutti i cavi dai dispositivi esterni.
- Alzate i regolatori sul supporto (RP701) (p. 7).
- Chiudete il coperchio della tastiera.
- Rimuovete il leggio (RP701).

### Fate attenzione a non pizzicarvi le dita

Fate attenzione a non pizzicarvi le dita quando maneggiate parti mobili come le seguenti. I bambini dovrebbero usare questa unità con la supervisione e la guida di un adulto.

Coperchio della tastiera (p. 6)(p. 10)

.....

• Pedali (p. 7)(p. 11)

![](_page_43_Picture_29.jpeg)

#### Per l'utilizzo della panca, osservate i seguenti punti:

Osservare le seguenti precauzioni nell'utilizzo della panca:

 Non usate la panca come un giocattolo, o come una scaletta. Non permettete a due o più

![](_page_43_Picture_33.jpeg)

- persone di sedersi sulla panca. Non regolate l'altezza mentre sedete sulla panca.
- Non sedetevi sulla panca se i bulloni che bloccano le gambe della panca sono allentati. (Se i bulloni sono allentati, serrateli immediatamente usando la chiave fornita).
- · Non inserite mai le mani nello spazio (il meccanismo metallico di regolazione dell'altezza) sotto al coperchio del sedile. Ciò può causare ferite o lo schiacciamento delle mani.

### Conservate gli oggetti di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini

Per evitare che piccoli oggetti come i seguenti vengano ingoiati accidentalmente, teneteli fuori dalla portata dei bambini.

![](_page_43_Picture_39.jpeg)

Viti

![](_page_43_Picture_41.jpeg)

![](_page_43_Picture_43.jpeg)

![](_page_44_Picture_0.jpeg)

#### Alimentazione

• Posizionate il trasformatore così che il lato con l'indicatore sia rivolto verso l'alto. L'indicatore si accende quando collegate il trasformatore di CA a una presa di corrente.

#### Posizionamento

- Evitate che dispositivi di illuminazione che vengono usati normalmente con la loro sorgente luminosa posta molto vicina all'unità (come luci per pianoforti), o potenti riflettori illuminino la stessa zona dell'unità per lunghi periodi di tempo. Un calore eccessivo può deformare o scolorire l'unità.
- Evitate che restino degli oggetti appoggiati alla tastiera. Questo può provocare malfunzionamenti, come tasti che smettono di produrre suono.
- A seconda del materiale e della temperatura della superficie su cui ponete l'unità, i piedini in gomma possono scolorire o macchiare la superficie (F701).

#### Manutenzione

- Per la pulizia quotidiana usate un panno morbido e asciutto o leggermente inumidito con acqua. Passate l'intera superficie usando la stessa forza, muovendo il panno seguendo la venatura del legno. Non strofinate ripetutamente lo stesso punto usando una pressione eccessiva, poiché ciò può rovinare la lucidatura.
- I pedali di questa unità sono realizzati in ottone. L'ottone può scurirsi nel tempo a causa del naturale processo di ossidazione. Se l'ottone perde lucentezza, usate un lucido per metalli disponibile in commercio (RP701).

#### Cura della Tastiera

- Non scrivete sulla tastiera con qualsiasi penna o altro mezzo, e non stampate o ponete alcuna marcatura sullo strumento. L'inchiostro viene assorbito dalla superficie e diviene indelebile.
- Non incollate adesivi sulla tastiera.
   Potreste non essere in grado di rimuovere gli adesivi che usano forti adesivi, e l'adesivo potrebbe far scolorire la tastiera.
- Per rimuovere lo sporco più resistente, usate un detergente per tastiere disponibile in commercio che non contenga abrasivi. Iniziate strofinando leggermente. Se lo sporco non viene eliminato, strofinate con una forza gradualmente maggiore, stando attenti a non graffiare i tasti.

#### Riparazioni e Dati

 Prima di portare l'unità in laboratorio per le riparazioni, effettuate sempre una copia di backup dei dati salvati al suo interno; o se preferite, annotate le informazioni necessarie. Durante le riparazioni, viene prestata la massima attenzione per evitare la perdita dei dati. In certi casi (come quando i circuiti di memoria sono danneggiati), è però impossibile ripristinare i dati. Roland non si assume responsabilità riguardo alla perdita di tali dati.

#### Precauzioni Aggiuntive

- Il contenuto della memoria può andare perso a causa di malfunzionamenti, o per un uso scorretto dell'unità. Per evitare la perdita dei vostri dati, prendete l'abitudine di creare copie di backup regolari dei dati salvati nell'unità.
- Roland non si assume responsabilità riguardo alla perdita di tali dati.
- Non premete mai eccessivamente sul display.
- Il suono dei tasti percossi e le vibrazioni prodotte suonando uno strumento possono essere trasmessi attraverso pareti e pavimenti in misura superiore a quanto ci si immagini. Fate attenzione a non disturbare le altre persone vicine.
- Per lo smaltimento dell'imballo in cartone o del materiale protettivo in cui era confezionata l'unità, osservate le norme vigenti nella vostra nazione.
- Non applicate una forza eccessiva al leggio mentre è in uso (RP701).
- Non usate mai cavi di collegamento che contengano delle resistenze.

#### **Usare Memorie Esterne**

- Osservate le seguenti precauzioni maneggiando dispositivi di memoria esterni. Inoltre, osservate tutte le precauzioni che sono state fornite con il dispositivo di memoria esterna.
  - Non rimuovete mai il dispositivo mentre è in corso la lettura/scrittura.
- Per evitare danni causati dall'elettricità statica, accertatevi di aver scaricato qualsiasi elettricità statica dal vostro corpo prima di maneggiare il dispositivo.

#### Precauzioni sulle Emissioni di Radio Frequenze

- Le seguenti azioni potrebbero essere vietate dalla legge.
  - Smontare o modificare questo dispositivo.
    Rimuovere l'etichetta di certificazione presente sul retro dell'unità.
  - Usare il dispositivo in una nazione diversa da quella di acquisto.

#### Diritti di Proprietà Intellettuale

- La legge proibisce la registrazione non autorizzata, l'esecuzione in pubblico, la trasmissione, il prestito, la vendita o la distribuzione, o simili, in tutto o in parte di un lavoro (composizione musicale, registrazione video, trasmissione, esecuzione in pubblico, etc.) il cui copyright è proprietà di terze parti.
- Non utilizzate questa unità per scopi che potrebbero violare i diritti di autore detenuti da una terza parte. Non ci assumiamo alcuna responsabilità riguardo alla violazione di diritti di autore detenuti da una terza parte derivati dall'uso di questa unità.
- I diritti di autore dei contenuti di questo prodotto (i dati delle forme d'onda dei suoni, i dati degli style, pattern di accompagnamento, dati delle frasi, loop audio e dati delle immagini) appartengono alla Roland Corporation.
- Agli acquirenti di questo prodotto è permesso di utilizzare tali contenuti (ad eccezione dei dati delle demo song) per la creazione, esecuzione, registrazione e distribuzione di lavori musicali originali.
- Agli acquirenti di questo prodotto NON è permesso di estrarre tali contenuti in forma originale o modificata, allo scopo di distribuire supporti registrati di tali contenuti o di renderli disponibili su una rete di computer.
- Questo prodotto contiene la piattaforma software integrata eParts della eSOL Co., Ltd. eParts è un marchio di fabbrica della eSOL Co., Ltd. in Giappone.
- Il marchio e il logo Bluetooth<sup>®</sup> sono marchi di fabbrica registrati di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di Roland avviene in licenza.
- Questo Prodotto usa il Codice Sorgente della  $\mu\text{T-Kernel}$  con T-License 2.0 concessa dal T-Engine Forum (www.tron.org).
- Questo prodotto include software open source di terze parti.

Copyright © 2009-2018 ARM Limited. Tutti i diritti riservati.

Copyright © 2018 STMicroelectronics. Tutti i diritti riservati.

Concesso in licenza tramite Apache License,

Versione 2.0 (la "Licenza"); Potete ottenere una copia della Licenza da http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Copyright © 2018 STMicroelectronics. Tutti i diritti riservati.

Questo componente software è concesso in licenza da ST con licenza BSD 3-Clause, la "Licenza"; Potete ottenere una copia della Licenza da https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause Questo Prodotto usa il codice sorgente Jansson (http://www.digip.org/jansson/). Copyright © 2009-2016 Petri Lehtinen <petri@ digip.org> Rilasciato con licenza MIT http://opensource.org/licenses/mit-license.php

- Il "font per la lingua cinese MORISAWA SONG GB2312BMP12" usato da questo prodotto è fornito dalla Morisawa Corporation, e i diritti di autore dei dati del font sono proprietà di quell'azienda.
- Roland, SuperNATURAL, e Piano Every Day sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica della Roland Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.
- Tutti i nomi dei prodotti e delle aziende menzionati in questo documento sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati dei rispettivi proprietari.

Italiano

Français

田本語

English

6 Indice
۵
Abbinamento 15 27
Ambience 20
Auto Momory Backup
Auto Memory Backup
Auto OII6, 10, 35
В
Bluetooth15, 27
[孝(⑨ <u>火</u> )] (Bluetooth)
Bluetooth On/Off31
Brilliance
C
Cuffie <b>7</b> , 11
D
Damper Besonance 26
Display 50
Display Contrast 34
Dual Day
[ᄪᆞᆞᅋᇊ (Dual Play)5,9
F
Factory Reset <b>30</b> , <b>35</b>
Format Media <b>30</b> , <b>35</b>
G
Gancio delle Cuffie
Hammer Perspense 25
Headphones 2D Ambience 7 11 20
1 + 0
[º凶] (impostazioni del metronomo) <b>5, 9, 20</b>
Indicatore Volume5, 9
[၊ ( ( ))] (inizio della song)5, 9
Input/Bluetooth Vol
К
Kbd Transpose 32
Kev Off Resonance
Leggio
Lia
Local Control34
Μ
Manopola [土] (seleziona/
conferma) <b>5</b> , <b>7</b> , <b>9</b> , <b>11</b>
Master Tuning25
Metronomo14, 20
MIDI Transmit Ch <b>34</b>
Modo Function31
Ρ
Panel Lock 30
parte <b>13, 23</b>
Pedali
Pedale del forte (Damper)7, 11
Pedale del piano (Soft)7, 11

Pedale tonale (Sostenuto)
Presa Pedal4, 8, 18
Piano Designer
Piano Setup Export29, 35
Piano Setup Import
Porta USB Computer
Porta USB Memory
Posizione Classica 6
Presa Cuffie
Presa DC In
Presa Input
R
Registrazione <b>14</b> , <b>22</b>
Riprodurre una Song
s
Screen Saver 34
Single Note Character 26
Single Note Character
Single Note Turing
Single Note Volume
Song Interno
Sovialitisione
Speaker Auto Mute
Split Pidy
split point
stop
String Posonanco
String Resonance26
String Resonance26
String Resonance
String Resonance       26         T       Tasti Volume         Tasti Volume
String Resonance       26         T       Tasti Volume         Tasti Volume       6, 10         Tasto [\$] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [\$] (indietro)       5, 7, 9, 11
String Resonance       26         T       Tasti Volume         Tasto [♥] (impostazioni)
String Resonance       26         T       Tasti Volume       6, 10         Tasto [♣] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [♣] (indietro)       5, 7, 9, 11         Tasto [♣] (Power)       5, 6, 9, 10         Tasto [♣] (metronomo)       5, 9, 14
String Resonance       26         T       Tasti Volume       6, 10         Tasto [♥] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [♥] (indietro)       5, 7, 9, 11         Tasto [♥] (power)       5, 6, 9, 10         Tasto [◊] (metronomo)       5, 9, 14         Tasto [◊] (Other]       5, 9, 12
String Resonance       26         T       Tasti Volume       6, 10         Tasto [♥] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [♥] (indietro)       5, 7, 9, 11         Tasto [♥] (indietro)       5, 6, 9, 10         Tasto [◊] (metronomo)       5, 9, 14         Tasto [◊] [Other]       5, 9, 12         Tasto [♥,♥] [part]       5, 9, 13, 23
String Resonance       26         T       Tasti Volume       6, 10         Tasto [♣] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [♣] (impostazioni)       5, 7, 9, 11         Tasto [♠] (indietro)       5, 6, 9, 10         Tasto [♠] (Power)       5, 6, 9, 10         Tasto [♣] (metronomo)       5, 9, 14         Tasto [♣] [Other]       5, 9, 12         Tasto [♣] [Part]       5, 9, 13, 23         Tasto [♣] [Piano]       5, 9
String Resonance       26         T       Tasti Volume       6, 10         Tasto [♥] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [♥] (indietro)       5, 7, 9, 11         Tasto [♥] (indietro)       5, 7, 9, 11         Tasto [♥] (power)       5, 6, 9, 10         Tasto [♥] (Power)       5, 6, 9, 10         Tasto [♥] (power)       5, 9, 14         Tasto [♥] [Other]       5, 9, 12         Tasto [♥] [Other]       5, 9, 13, 23         Tasto [♠] [Piano]       5, 9         Tasto [♥] (song)       5, 9
String Resonance       26         T       Tasti Volume       6, 10         Tasto [♥] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [♥] (indietro)       5, 7, 9, 11         Tasto [♥] (indietro)       5, 6, 9, 10         Tasto [♥] (Power)       5, 6, 9, 10         Tasto [♣] (metronomo)       5, 9, 14         Tasto [♣] (Other]       5, 9, 12         Tasto [♣] [Other]       5, 9, 13, 23         Tasto [♣] [Piano]       5, 9         Tasto [♣] [Yiano]       5, 9         Tasto [♣] [Yiano]       5, 9         Tasto [♣] (song)       5, 9         Tasto [▶/●] (play/stop)       5, 9
String Resonance       26         T       Tasti Volume       6, 10         Tasto [♣] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [♣] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [♠] (indietro)       5, 7, 9, 11         Tasto [♠] (Power)       5, 6, 9, 10         Tasto [♠] (Power)       5, 6, 9, 10         Tasto [♠] (metronomo)       5, 9, 14         Tasto [♠] (Other]       5, 9, 12         Tasto [♠] [Part]       5, 9, 13, 23         Tasto [♠] [Piano]       5, 9         Tasto [♠] (Piano]       5, 9         Tasto [♠] (play/stop)       5, 9         Tasto [♠] (registrazione)       5, 9
String Resonance       26         T       Tasti Volume       6, 10         Tasto [♥] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [♥] (indietro)       5, 7, 9, 11         Tasto [♥] (indietro)       5, 7, 9, 11         Tasto [♥] (power)       5, 6, 9, 10         Tasto [♥] (Power)       5, 6, 9, 10         Tasto [♥] (power)       5, 9, 14         Tasto [♥] (other]       5, 9, 12         Tasto [♥] [Other]       5, 9, 13, 23         Tasto [♥] [Part]       5, 9         Tasto [♥] [Piano]       5, 9         Tasto [♥] (song)       5, 9         Tasto [♥] (play/stop)       5, 9         Tasto [♥] (volume-)       5, 9         Tasto [♥] (Volume-)       5, 9
String Resonance       26         T       Tasti Volume         Tasto [♥] (impostazioni)       .5, 9, 31         Tasto [♥] (indietro)       .5, 7, 9, 11         Tasto [♥] (indietro)       .5, 7, 9, 11         Tasto [♥] (Power)       .5, 6, 9, 10         Tasto [♥] (Power)       .5, 6, 9, 10         Tasto [♥] (Power)       .5, 6, 9, 10         Tasto [♥] (Power)       .5, 9, 14         Tasto [♥] (Other]       .5, 9, 12         Tasto [♥] [Part]       .5, 9, 13, 23         Tasto [♥] [Part]       .5, 9, 13, 23         Tasto [♥] (pay/stop)       .5, 9         Tasto [♥] (song)       .5, 9         Tasto [♥] (play/stop)       .5, 9         Tasto [●] (registrazione)       .5, 9         Tasto [♥] (Volume-)       .5, 9         Tasto [♥] (Volume-)       .5, 9
String Resonance       26         T         Tasti Volume       6, 10         Tasto [\$] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [\$] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [\$] (indietro)       5, 7, 9, 11         Tasto [\$] (indietro)       5, 6, 9, 10         Tasto [\$] (Power)       5, 6, 9, 10         Tasto [\$] (Power)       5, 6, 9, 10         Tasto [\$] (Power)       5, 9, 12         Tasto [\$] (Other]       5, 9, 12         Tasto [\$] [Part]       5, 9, 13, 23         Tasto [\$] [Piano]       5, 9         Tasto [\$] [Piano]       5, 9         Tasto [\$] (song)       5, 9         Tasto [\$] (song)       5, 9         Tasto [\$] (registrazione)       5, 9         Tasto [\$] (Volume-)       5, 9         Tasto [\$] (Volume+)       5, 9         Tasto [\$] (Volume+)       5, 9
String Resonance       26         T       Tasti Volume       6, 10         Tasto [ $\clubsuit$ ] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [ $\bigstar$ ] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [ $\circlearrowright$ ] (indietro)       5, 7, 9, 11         Tasto [ $\circlearrowright$ ] (Power)       5, 6, 9, 10         Tasto [ $\circlearrowright$ ] (Power)       5, 6, 9, 10         Tasto [ $\circlearrowright$ ] (Power)       5, 9, 14         Tasto [ $\circlearrowright$ ] (Other]       5, 9, 12         Tasto [ $\circlearrowright$ ] [Other]       5, 9, 13, 23         Tasto [ $\circlearrowright$ ] (Piano]       5, 9         Tasto [ $\circlearrowright$ ] (Song)       5, 9         Tasto [ $\circlearrowright$ ] (Volume]       5, 9         Tasto [ $\checkmark$ ] (Volume-)       5, 9         Tasto [ $\checkmark$ ] (Volume-)       5, 9         Tasto [ $\checkmark$ ] (Volume+)       5, 9         Tasto [ $\prec$ ] (Volume+)       5, 9         Tasto [ $\checkmark$ ] (Volume+)       5, 9         Tasto [ $\checkmark$ ] (Volume+)       5, 9
String Resonance       26         T         Tasti Volume       6, 10         Tasto [\$] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [\$] (indietro)       5, 7, 9, 11         Tasto [\$] (indietro)       5, 7, 9, 11         Tasto [\$] (indietro)       5, 6, 9, 10         Tasto [\$] (metronomo)       5, 6, 9, 10         Tasto [\$] (power)       5, 6, 9, 10         Tasto [\$] (power)       5, 9, 14         Tasto [\$] (pother]       5, 9, 12         Tasto [\$] (pother]       5, 9, 13, 23         Tasto [\$] [part]       5, 9, 13, 23         Tasto [\$] [Piano]       5, 9         Tasto [\$] (song)       5, 9         Tasto [\$] (play/stop)       5, 9         Tasto [\$] (volume-)       5, 9         Tasto [\$] (Volume-)       5, 9         Tasto [\$] (Volume+)       5, 9         Tasto [\$] (Nolume+)       5, 9         Tasto [\$] (Tolume+)       5, 9         Tasto [\$] (Tolume+)       5, 9         Tasto [\$] (Tolume+)       5, 9         Tast
String Resonance       26         T         Tasti Volume       6, 10         Tasto [\$] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [\$] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [\$] (indietro)       5, 7, 9, 11         Tasto [\$] (indietro)       5, 7, 9, 11         Tasto [\$] (Power)       5, 6, 9, 10         Tasto [\$] (Power)       5, 6, 9, 10         Tasto [\$] (Power)       5, 9, 12         Tasto [\$] (other]       5, 9, 12         Tasto [\$] [Part]       5, 9, 13, 23         Tasto [\$] [Piano]       5, 9         Tasto [\$] [Piano]       5, 9         Tasto [\$] (song)       5, 9         Tasto [\$] (registrazione)       5, 9         Tasto [\$] (volume-)       5, 9         Tasto [\$] (Volume+)       5, 9         Tasto [\$] (Nolume+)       5, 9         Tasto [\$] (Volume+)       5, 9         Tasto [\$] (Volume+)       5, 9         Tasto [\$] (Nolume+)       5, 9         Tasto [\$] (\$]
String Resonance       26         T         Tasti Volume       6, 10         Tasto [\$] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [\$] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [\$] (impostazioni)       5, 7, 9, 11         Tasto [\$] (indietro)       5, 7, 9, 11         Tasto [\$] (Power)       5, 6, 9, 10         Tasto [\$] (Power)       5, 6, 9, 10         Tasto [\$] (Power)       5, 9, 12         Tasto [\$] (Dther]       5, 9, 12         Tasto [\$] [Piano]       5, 9, 13, 23         Tasto [\$] [Piano]       5, 9         Tasto [\$] (Posog)       5, 9         Tasto [\$] (Polay/stop)       5, 9         Tasto [\$] (registrazione)       5, 9         Tasto [\$] (Volume-)       5, 9         Tasto [\$] (Volume+)       5, 9         Tasto [\$] (Tempo]       25         Temperamento       25         Temperament Key       25         tempo       13, 14, 20         Tasto [\$] (Tempo)       5, 9, 13, 20
String Resonance       26         T         Tasti Volume       6, 10         Tasto [\$] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [\$] (indietro)       5, 7, 9, 11         Tasto [\$] (indietro)       5, 7, 9, 11         Tasto [\$] (indietro)       5, 6, 9, 10         Tasto [\$] (power)       5, 6, 9, 10         Tasto [\$] (power)       5, 6, 9, 10         Tasto [\$] (power)       5, 9, 14         Tasto [\$] (power)       5, 9, 12         Tasto [\$] (other]       5, 9, 13, 23         Tasto [\$] [part]       5, 9, 13, 23         Tasto [\$] [Piano]       5, 9         Tasto [\$] [Piano]       5, 9         Tasto [\$] (song)       5, 9         Tasto [\$] (play/stop)       5, 9         Tasto [\$] (Volume-)       5, 9         Tasto [\$] (Volume-)       5, 9         Tasto [\$] (Volume+)       5, 9         Tasto [\$] (Volume+)       5, 9         Tasto [\$] (Volume+)       5, 9         Tasto [\$] (Tempo)       13, 14, 20         Tasto [\$] (Tempo)       5, 9, 13, 20         tocco della tastiera       20
String Resonance       26         T         Tasti Volume       6, 10         Tasto [\$] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [\$] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [\$] (indietro)       5, 7, 9, 11         Tasto [\$] (indietro)       5, 6, 9, 10         Tasto [\$] (Power)       5, 6, 9, 10         Tasto [\$] (Power)       5, 6, 9, 10         Tasto [\$] (Power)       5, 9, 14         Tasto [\$] (Power)       5, 9, 12         Tasto [\$] [Other]       5, 9, 12         Tasto [\$] [Part]       5, 9, 13, 23         Tasto [\$] [Piano]       5, 9         Tasto [\$] [Piano]       5, 9         Tasto [\$] [Piano]       5, 9         Tasto [\$] (song)       5, 9         Tasto [\$] (play/stop)       5, 9         Tasto [\$] (volume-)       5, 9         Tasto [\$] (Volume+)       5, 9         Tasto [\$] (Tempo)       13, 14, 20         Tasto [\$] (Tempo)       5, 9, 13, 20         tocco della tastiera       20         Tone       12, 40
String Resonance       26         T         Tasti Volume       6, 10         Tasto [\$] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [\$] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [\$] (indietro)       5, 7, 9, 11         Tasto [\$] (indietro)       5, 6, 9, 10         Tasto [\$] (Power)       5, 6, 9, 10         Tasto [\$] (Power)       5, 6, 9, 10         Tasto [\$] (Power)       5, 9, 12         Tasto [\$] (Other]       5, 9, 12         Tasto [\$] [Piano]       5, 9, 13, 23         Tasto [\$] [Piano]       5, 9         Tasto [\$] (song)       5, 9         Tasto [\$] (song)       5, 9         Tasto [\$] (registrazione)       5, 9         Tasto [\$] (Volume-)       5, 9         Tasto [\$] (Volume+)       5, 9         Tasto [\$] (Volume+)       5, 9         Tasto [\$] (Volume+)       5, 9         Tasto [\$] (Tempo)       5, 9, 13, 20         Tone       13, 14, 20         Tasto [\$] (Tempo)       5, 9, 13, 20         Tone       12, 40         Twin Piano       32
String Resonance       26         T         Tasti Volume       6, 10         Tasto [\$] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [\$] (indietro)       5, 7, 9, 11         Tasto [\$] (indietro)       5, 7, 9, 11         Tasto [\$] (indietro)       5, 6, 9, 10         Tasto [\$] (Power)       5, 6, 9, 10         Tasto [\$] (Power)       5, 6, 9, 10         Tasto [\$] (Power)       5, 9, 14         Tasto [\$] (Interronomo)       5, 9, 12         Tasto [\$] (Other]       5, 9, 13, 23         Tasto [\$] [Part]       5, 9, 13, 23         Tasto [\$] [Piano]       5, 9         Tasto [\$] (Poogle       5, 9         Tasto [\$] [Piano]       5, 9         Tasto [\$] (Poogle       5, 9         Tasto [\$] (Poogle       5, 9         Tasto [\$] (Polume-)       5, 9         Tasto [\$] (Volume+)       5, 9         Tasto [\$] (Volume+)       5, 9         Tasto [\$] (Volume+)       5, 9         Tasto [\$] (Tempo)       5, 9, 13, 20         Tocco della tastiera       20         Tone.       12, 40         Twin Piano.       32         V       V
String Resonance       26         T         Tasti Volume       6, 10         Tasto [\$] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [\$] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [\$] (indietro)       5, 7, 9, 11         Tasto [\$] (indietro)       5, 7, 9, 11         Tasto [\$] (Power)       5, 6, 9, 10         Tasto [\$] (Power)       5, 6, 9, 10         Tasto [\$] (Power)       5, 9, 12         Tasto [\$] (Interronomo)       5, 9, 12         Tasto [\$] [Part]       5, 9, 13, 23         Tasto [\$] [Part]       5, 9, 13, 23         Tasto [\$] [Piano]       5, 9         Tasto [\$] [Piano]       5, 9         Tasto [\$] (song)       5, 9         Tasto [\$] (registrazione)       5, 9         Tasto [\$] (Volume-)       5, 9         Tasto [\$] (Volume+)       5, 9         Tasto [\$] (Volume+)       5, 9         Tasto [\$] (Tempo)       5, 9, 13, 20         Tocco della tastiera       20         Tone.       12, 40         Twin Piano       32         V       Volume dell'Ingresso Audio USB.       33
String Resonance       26         T         Tasti Volume       6, 10         Tasto [\$] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [\$] (impostazioni)       5, 9, 31         Tasto [\$] (indietro)       5, 7, 9, 11         Tasto [\$] (indietro)       5, 7, 9, 11         Tasto [\$] (Power)       5, 6, 9, 10         Tasto [\$] (Power)       5, 6, 9, 10         Tasto [\$] (Power)       5, 9, 12         Tasto [\$] (Dther]       5, 9, 12         Tasto [\$] [Part]       5, 9, 13, 23         Tasto [\$] [Piano]       5, 9         Tasto [\$] (Piano]       5, 9         Tasto [\$] (song)       5, 9         Tasto [\$] (registrazione)       5, 9         Tasto [\$] (Volume-)       5, 9         Tasto [\$] (Volume+)       5, 9         Tasto [\$] (Volume+)       5, 9         Tasto [\$] (Tempo)       5, 9, 13, 20         Tocco della tastiera       20         Tone       12, 40         Twin Piano       32         V       Volume dell'Ingresso Audio USB       33         Volume Limit       34