



Nederlands

日本語

中文

Prima di usare questa unità, leggete con attenzione i paragrafi intitolati "USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO" e "NOTE IMPORTANTI" (foglio separato "USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO" e Manuale dell'Utente (p. 30)). Dopo la lettura, tenete il documento(i) a portata di mano per future consultazioni.

🔓 Guida Rapida

Selezionare un Suono (Tone)

Il piano vi permette di divertirvi suonando con una varietà di timbri (detti tone) di piano e di altri strumenti.



1. Premete uno dei tasti Tone. Seleziona un gruppo di tone.

Tasto	Spiegazione
Tasto [Piano]	Timbri di pianoforte a coda
Tasto [E. Piano]	Timbri di piano elettrico
Tasto [Organ]	Timbri di organo
Tasto [Strings]	Timbri di strumenti a corda come i violini, così come gli altri strumenti usati in orchestra.
Tasto [Other]	Seleziona una varietà di suoni, come timbri di basso o di altri strumenti di accompagnamento.

2. Usate i tasti [-] [+] per selezionare un suono.

MEMO

Per maggiori informazioni sui suoni, fate riferimento alla "Tone List" alla fine di questo manuale.



Selezionare e riprodurre i brani (Song)

Potete suonare sulla riproduzione di una song.

Selezionare una song



1. Premete il tasto [Song]. Categoria

۲O	Mast 1: Dans	erpiece :e des Mi	s irlitcl	
*	J=70	2/4	H: 1	
		Suddivisione		Nome della Song
	Tempo	Ritmica	Battuta	-

2. Usate i tasti [◄] [▶] per selezionare una categoria.

Categoria	ia Spiegazione		
USB Memory	Song salvate su un memoria flash USB		
Internal Memory	Song salvate	nella memoria interna	
Listening		Pezzi pianistici dedicati all'ascolto	
	Song interne	Capolavori del pianoforte	
Masterpieces		Brani che corrispondono alla collezione di partiture incluse, "Roland Classical Piano Masterpieces."	
Facy Piano		Brani popolari famosi e composizioni di musica classica	
		Brani che corrispondono alla collezione di partiture incluse, "Let's Enjoy Piano."	
		Scale in tutte le tonalità	
Scales		(scale maggiori, scale minori)	
		Brani che corrispondono alla collezione di partiture incluse, "Let's Enjoy Piano."	
Hanon		The Virtuoso Pianist No.1–20	
Beyer		Vorschule im Klavierspiel Op.101 No.1-106	
Burgmüller		25 Études faciles et progressives Op.100	
Czerny100		100 Übungsstücke Op.139	

3. Usate i tasti [-] [+] per selezionare una song.

MEMO

pagina 8

Per i dettagli sulle song interne, vedi la "Internal Song List" alla fine del manuale.

Riprodurre una song



- 2. Premete ancora una volta il tasto [►/■].
 - La riproduzione del brano si arresta. **Operazioni sulle song**

Tornare all'inizio del brano	Premete il tasto [⊨].	
Avvio/arresto	Premete il tasto [►/■].	
Riavvolgimento	Premete il tasto [
Avanzamento veloce	Premete il tasto [►►].	
Riprodurre tutte le song nella categoria selezionata (All Song Play)	Tenete premuto il tasto [Song] e premete il tasto [▶/■].	
Cambiare il tempo della song	Premete i tasti [Slow] [Fast].	

Guida Bapida	2
Selezionare un Suono (Tone)	2
Usare il metronomo	2
Selezionare e riprodurre i brani (Song)	2
	3
Prima di suonare	4
Usare il Leggio	4
Aprire/Chiudere il Coperchio Superiore	4
Accensione/Spegnimento dell'Unità (Apertura/Chiusura	
del Coperchio)	5
Descrizione del Pannello	6
Connettere i Vostri Dispositivi	7
Guida Oporativa	•
	0
Begolare il Volume Generale	0 2
Aggiungere Riverberazioni al Suono (Ambience)	8
Regolare la Brillantezza del Suono (Brilliance)	8
Effettuare Varie Impostazioni (Modo Function)	8
Cambiare la Risposta al Tocco della Tastiera (Key Touch).	8
Trasporre l'Intonazione (Transpose)	8
Dividere la Tastiera per Suonare in Due (Twin Piano)	9
Salvare le Vostre Impostazioni Esecutive (Registration)	9
Suonare Tone Differenti con le Mani Sinistra e Destra (Split Play) .	9
Creare il Vostro Timbro di Pianoforte (Piano Designer)	9
Sovrapporre Due Timbri (Dual Play)	9
Display	10
Usare la Funzione Bluetooth	10
Selezionare una Voce/ Modificare un Valore	10
Far suonare il metronomo	10
Selezionare una Song	11
Riprodurre o Registrare	11
Disabilitare i Tasti del Pannello (Panel Lock)	11
Funzionamento Avanzato	12
Registrare la Vostra Esecuzione	12
Registrare	12
Registrare una Nuova Song	12
Sovraincisione di un Brano Registrato	12
Registrare Audio in una Memoria USB	13
Cancellare una Song Salvata (Delete Song)	13
Copiare una Song Salvata (Copy Song)	14
Rinominare una Song (Rename Song)	14
Solvara la Vastra Impostazioni Ecocutiva (Pagistration)	10
Dichiamare una Degistration	10
Salvare le Impostazioni Correnti in una Registration	16
Salvare un Registration Set (Registration Export)	17
Caricare un Registration Set Salvato	.,
(Registration Import)	17
Caricare/Salvare i Piano Setup.	18
Salvare le Impostazioni del Piano (Piano Setup Export).	18
Caricare le Impostazioni del Piano (Piano Setup Import)	18

Sommario

Ripristinare le Impostazioni di Fabbrica (Factory Reset) . 19 Usare le Funzionalità Bluetooth[®] 20 Ascoltare Musica dai Diffusori del Piano...... 21 Effettuare le Impostazioni Iniziali (Abbinamento)..... 21 Connettere un Dispositivo Già Abbinato 21 Riprodurre l'Audio..... 21 Usare il Piano con una App 22 Esempi di App Utilizzabili con il Piano 22 Effettuare le Impostazioni Iniziali (Abbinamento)...... 22 Usare i Pedali per Voltare le Pagine di una App che Mostra la Partitura. 23 Effettuare le Impostazioni Iniziali (Abbinamento)..... 23 Connettere un Dispositivo Già Abbinato 23 Voltare le Pagine 23 Impostazioni Varie..... 24 Effettuare Varie Impostazioni (Modo Function) 24 Accordatura con altri strumenti (Master Tuning)..... 24 Cambiare il metodo di accordatura (Temperament) 24 Specificare la Tonica (Temperament Key) 24 Regolare il Volume della Song (SMF) (Song Volume SMF) 24 Regolare il Volume della Song (Audio) (Song Volume Audio) 24 Regolare il Volume di un Dispositivo di Riproduzione Audio (Input Volume)..... 24 Specificare il Tone della Tastiera Riproducendo una Song (SMF Play Mode) 25 Selezionare il Formato della Registrazione (Recording Mode) 25 Cambiare il Modo in cui Vengono Applicati gli Effetti dei Pedali (Damper Pedal Part) 25 Cambiare il Funzionamento dei Pedali (Center Pedal) ... 25 Cambiare l'Effetto del Pedale (Left Pedal)..... 25 Usare un Pedale per Cambiare le Registration (Reg. Pedal Shift) 25 Regolare la Luminosità del Display (Display Contrast)... 25 Specificare un Volume Massimo (Volume Limit) 26 Impedire che Suonino Note Doppie Durante il Collegamento a un Seguencer (Local Control) 26 Impostazioni del Canale di Trasmissione MIDI (MIDI Transmit Ch.) 26 Cambiare la Lingua Visualizzata nello Schermo (Language) 26 Spegnere Chiudendo il Coperchio (Power Off by the Lid) 26 Spegnimento Automatico Dopo un Tempo Prestabilito (Auto Off) 26 Impostazioni salvate automaticamente dalla funzione Auto Memory Backup 26 Risoluzione di Eventuali Problemi 27 Messaggi di errore 29 USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO...... 30

Funzioni Utili.....

Inizializzare la Memoria (Format Media) 19

19

English

Deutsch

Français

Italiano

Españo

Português

Specifiche Principali

Generatore sonoro	Timbro di Piano: SuperNATURAL Piano Modeling
Tastiera	Tastiera PHA-50: Struttura Ibrida in Legno e Plastica, con Scappamento e Ebony/lvory Feel (88 tasti)
Bluetooth	Audio: Bluetooth Ver 3.0 (Supporta la protezione dei contenuti SCMS-T) MIDI, Scorrimento pagine spartito Bluetooth Ver 4.0
Alimentazione	Trasformatore di CA
Consumo	18W (13W-44W)
Dimensioni	Coperchio superiore aperto: 1.445 (L) x 1,501 (P) x 1,569 (A) mm Coperchio superiore chiuso: 1.445 (L) x 1,501 (P) x 996 (A) mm

Peso	148 kg
Accessori	Manuale dell'Utente, Foglio "Istruzioni per il Rivenditore o per un Installatore Professionista Autorizzato," Foglio "USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO," "Roland Classical Piano Masterpieces," Roland Piano Arrange Collections "Let's Enjoy Piano," Set di Manutenzione, Copertura Tastiera, Coppette per le Rotelle, Cavo di Alimentazione, Gancio Cuffie, Ferma-cavi
Accessori Opzionali (venduti separatamente)	Cuffie, Memoria flash USB (*1) *1: Usate una memoria flash USB disponibile in commercio o una memoria flash USB venduta da Roland. Però, non possiamo garantire che tutte le memoria flash USB disponibili in commercio funzionino con questa unità.

Roland GP609: Pianoforte digitale

Questo documento illustra le specifiche del prodotto nel momento in cui il documento è stato redatto. Per le informazioni più recenti, fate riferimento al sito Web Roland.

中文

👌 Prima di suonare

Usare il Leggio

Alzare il leggio

- 1. Sollevate con delicatezza il leggio.
 - * Quando sollevate il leggio, fate attenzione a non pizzicarvi le dita tra la parte mobile e il corpo dell'unità. Se sono presenti bambini piccoli, controllate che un adulto offra supervisione e guida.
- 2. Inserite il fermo in una delle fessure in modo che il leggio sia posizionato all'inclinazione desiderata.



Usare i fermafogli degli spartiti

Potete utilizzare i fermafogli per tenere aperte le pagine.

Lasciate chiusi i fermafogli se non vengono utilizzati.



Aprire/Chiudere il Coperchio Superiore

Aprire il coperchio superiore

- * Il coperchio superiore deve essere aperto/chiuso da un adulto.
- * Quando aprite il coperchio superiore, fate attenzione a non pizzicarvi le dita tra la parte mobile e il corpo dell'unità. Se sono presenti bambini piccoli, controllate che un adulto offra supervisione e guida.
- **1.** Usate entrambe le mani per afferrare saldamente il lato destro del coperchio superiore (verso le note acute: posizione A nell'illustrazione), e alzatelo lentamente.



- * Quando aprite il coperchio superiore, fate attenzione a non aprirlo eccessivamente. Un'inclinazione di circa 30° è appropriata. Aprendo il coperchio superiore con un'inclinazione molto superiore a questo angolo potrebbe danneggiare il piano, o provocare la caduta del coperchio. Prima di aprire il coperchio superiore, controllate che non vi sia nessuno nella direzione in cui si apre il coperchio.
- * Non trasportate il piano col coperchio superiore aperto. Questo potrebbe far uscire dalla sua sede l'asta del coperchio, facendo cadere il coperchio stesso.
- 2. Usando una mano per sostenere il coperchio superiore, alzate l'asta e sistematela nella sua sede.
 - * Quando alzate l'asta, fate attenzione a non pizzicarvi le dita tra la parte mobile e il corpo dell'unità. Se sono presenti bambini piccoli, controllate che un adulto offra supervisione e guida.

Riguardo alle aste e ai fermi del coperchio

Il piano ha due aste del coperchio di lunghezze differenti. Queste aste del coperchio vi permettono di variare l'apertura del coperchio.

🗸 Asta del coperchio lunga

Asta del coperchio corta

Le aste del coperchio si inseriscono nei fermi come segue.

- Asta del coperchio lunga: fermo interno (posizione B)
- Asta del coperchio corta: fermo esterno (posizione C).



3. Muovete la punta dell'asta nella posizione della sede, bloccandola in posizione.



NOTA

- L'asta deve essere deve essere bloccata nella sua sede per evitare che il coperchio superiore possa cadere. Non lasciate andare il coperchio superiore sino a quando l'asta non è perfettamente bloccata in sede.
- Chiudete il coperchio superiore quando non utilizzate il piano.
- * Per chiudere il coperchio superiore, eseguite al contrario la procedura seguita per aprirlo.

Accensione/Spegnimento dell'Unità (Apertura/ Chiusura del Coperchio)

* Controllate sempre che il livello di volume sia abbassato prima di accendere/spegnere l'unità. Anche col volume a zero, potreste avvertire un rumore all'accensione/spegnimento. Ma questo è normale, e non indica un malfunzionamento.

Potete accendere e spegnere l'unità aprendo e chiudendo il coperchio.

Accensione

1. Abbassate al minimo il volume dei dispositivi collegati.

2. Aprite il coperchio della tastiera

Per aprire la tastiera, usate entrambe le mani per sollevare il coperchio



3. Usate i tasti [Volume] per regolare il volume.

Spegnimento

1. Chiudete il coperchio della tastiera

Per chiudere la tastiera, usate entrambe le mani per abbassare delicatamente il coperchio

MEMO

- Premete il tasto [0] per accendere e spegnere l'unità mentre si lascia aperto il coperchio (p. 6).
- Potete specificare che lo strumento resti acceso anche quando chiudete il coperchio (p. 26).
- * Aprendo o chiudendo il coperchio della tastiera, fate attenzione a non pizzicarvi le dita tra la parte mobile e il corpo dell'unità.
 Se sono presenti bambini piccoli, controllate che un adulto offra supervisione e guida.
- Spegnendo l'unità, non scollegate il cavo di alimentazione mentre l'indicatore "Phones" della presa Phones è acceso.

中文

Riguardo alla funzione Auto Off

L'alimentazione di questa unità si spegne automaticamente trascorso un tempo predeterminato dall'ultima esecuzione, o operazione sui controlli (funzione Auto Off).

Se non volete che l'unità si spenga automaticamente, disabilitate la funzione "Auto Off" (p. 26).

- Le impostazioni che stavate modificando vanno perse quando l'unità si spegne. Se volete conservarle, dovete salvarle prima dello spegnimento.
- Per ripristinare l'alimentazione, riaccendete l'unità.

Descrizione del Pannello



🖇 Connettere i Vostri Dispositivi



日本語

ちま

🔓 Guida Operativa

Funzionamento di Base

 Selezionare un'impostazione
 Usate i tasti [4] [▶].

 Modificare il valore di un parametro
 Usate i tasti [-] [+].

 Tornare al valore di default
 Premete simultaneamente i tasti [-] [+].



pagina **24**



日本語

中文

Attivare Split	Attivate il tasto [Split].			
Cambiare il tone della mano sinistra e della mano destra	 Usate i tasti [◀] [▶] per selezionare il "tone della mano destra" o il "tone della mano sinistra." Premete un tasto Tone. Usate i tasti [−] [+]. 			
Split Point	Cambia il punto di suddivisione (split point). MEMO Potete specificare lo split point anche tenendo premuto il tasto [Split] e suonando il tasto dove volete suddividere la tastiera			
	B1–B6 (valore di default: F#3)			
	Cambia il bilanciamento di volume di Split Play.			
Balance	9:1–9:9–1:9 (valore di default: 9:9)			
Left Shift	Cambia l'intonazione del Tone della mano sinistra in intervalli di un'ottava.			
	-2–0–2 (valore di default: 0)			
	F#3			
Tone della mano d	estra Parte mano destra			
Split point (Default all'accensione): F#3				
Se selezionate un timbro del tasto [Piano] come Tone della mano sinistra				

potrebbe suonare in modo diverso dal normale.

		Attivate il tasto [Dual].	
	Attivare Dual	MEMO Potete anche usare Dual Play premendo simultaneamente due tasti Tone.	
	Cambiare il tone 1 e il	 Usate i tasti [◄] [►] per selezionare "tone 1" o "tone 2." 	
	tone 2	2. Premete un tasto Tone.	
		3. Usate i tasti [–] [+].	
	Balance	Regola il bilanciamento di volume (tone 1: tone 2) per il Dual Play.	
		9:1–9:9–1:9 (valore di default: 9:4)	
	Tone 2 Shift	Cambia l'intonazione del Tone 2 in intervalli di un'ottava.	
		-2–0–2 (valore di default: 0)	
*	 A seconda della combinazione di Tone, l'effetto potrebbe non essere applicato tone 2, facendo sì che il suono appaia diverso dal normale. 		
*	⁺ Se selezionate un timbro del tasto [Piano] come Tone 2, potrebbe suonare in modo diverso dal normale		





Usare la Funzione Bluetooth

Il suono da un lettore audio dotato di Bluetooth può essere

riprodotto attraverso il piano, o potete usare il piano assieme ad una app che avete installato sul vostro dispositivo mobile.

Quando accendete questo strumento, l'indicatore Bluetooth si illumina.

Mentre sta avvenendo l'abbinamento, o durante la connessione o in assenza di connessione, l'indicatore Bluetooth lampeggia.



Far suonare il metronomo

Potete far suonare un metronomo durante l'esecuzione. Potete anche cambiare il tempo e la suddivisione ritmica del metronomo. Se viene riprodotta una song, il metronomo suona con il tempo e la suddivisione ritmica di quel brano.

MEMO

Usate i tasti [◀] [▶] per selezionare la voce da modificare. Usate i tasti [-] [+] per cambiare il valore del parametro.

Far suonare il metronomo	Attivate il tasto [Metronome].
C 11 11	Usate i tasti [Slow] [Fast].
Cambiare il tempo	10-500
	Cambia la suddivisione ritmica del metronomo.
Beat	MEMO Potete cambiare la suddivisione ritmica anche tenendo premuto il tasto [Metronome] e usando i tasti [Slow] [Fast].
	2/2, 3/2, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 8/8, 9/8, 12/8 (valore di default: 4/4)
	Emette un suono in battere.
Down beat	Off, On (valore di default: On)
	Cambia il pattern del metronomo.
Pattern	Off, nota da 1/8, terzina di note da 1/8, Shuffle, nota da 1/16, terzina di note da 1/4, nota da 1/4, note da 1/8 puntata (valore di default: Off)
Valuma	Cambia il volume del metronomo.
volume	Off, 1–10 (valore di default: 5)
	Cambia il suono del metronomo.
Tone	Click, Electronic, Voce (Giapponese), Voce (Inglese) (valore di default: Click)



11

👌 Funzionamento Avanzato

Registrare la Vostra Esecuzione

Potete riprodurre un'esecuzione registrata per controllare come avete suonato o suonare sulla riproduzione di un'esecuzione registrata.

Registrare

Registrare una Nuova Song

Registrazione SMF

Se volete registrare con la funzione Twin Piano attiva, impostate SMF Play Mode (p. 25) su "External".

Preparare la registrazione



1. Selezionate il Tone che volete suonare (p. 8).

2. Potete far suonare il metronomo se desiderate (p. 10).

Potete specificare il tempo e la suddivisione ritmica del metronomo.

MEMO

Il tempo e la suddivisione ritmica del metronomo vengono salvati con la song, così che il brano possa essere riprodotto con lo stesso tempo e suddivisione ritmica.

3. Premete il tasto [●].

Il tasto [●] si accende, il tasto [►/■] lampeggia, e il piano si pone nella condizione di standby di registrazione.

Se decidete di annullare la registrazione, premete ancora il tasto [•].

MEMO

Se volete registrare separatamente la mano sinistra e quella destra, premete il tasto della parte che volete registrare (left o right: sinistra o destra), facendolo lampeggiare.

* Se a questo punto non selezionate una parte, la vostra esecuzione viene registrata nei seguenti tasti.

Suonando un singolo tone	Tasto [Right]	
Suonando tone differenti con le mani sinistra e destra (Split Play)		
Dividendo la tastiera nelle regioni sinistra destra che suonano gli stessi registri (Twin Piano)	Tasto [Right] e tasto [Left]	
Suonando due tone sovrapposti (Dual Play)	Tasto [Right] e tasto [Accomp]	

Avviare la vostra registrazione e salvarla



Premete il tasto [►/■].

Dopo che ha suonato un conteggio di due battute (il numero della battuta in basso a destra nel display indica "-2" e poi "-1"), la registrazione si avvia.

Quando inizia il conteggio, il tasto [●] e il tasto [►/■] sono accesi.

MEMO

Se suonate la tastiera senza premere il tasto [▶/■], la registrazione inizia immediatamente. In questo caso il conteggio non suona.

2. Premete il tasto [►/■].

La registrazione si arresta, e la vostra esecuzione viene salvata automaticamente.

MEMO

- Potete cancellare la song che avete registrato (p. 13).
- Potete rinominare la song che avete registrato (p. 14).

NOTA

Non spegnete mai l'unità mentre "Saving..." appare nel display.

Ascoltare l'esecuzione registrata

Dopo aver registrato, viene selezionata la nuova song registrata.

1. Premete il tasto [►/■].

La riproduzione si avvia dall'inizio dell'esecuzione registrata.

Sovraincisione di un Brano Registrato

Registrazione SMF

Potete registrare l'esecuzione della vostra mano destra (o mano sinistra) sovraincidendo sulla parte già registrata della mano sinistra (o destra).



Parte della mano Parte della mano V sinistra destra

- * Per sovraincidere Tone differenti, impostate SMF Play Mode (p. 25) su "External".
- **1.** Selezionate i dati registrati dell'esecuzione che volete sovraincidere (p. 11).

MEMO

Se volete riregistrare solo una porzione del brano, usate i tasti [◄] [▶] per andare alla battuta da cui volete avviare la registrazione.

2. Premete il tasto [•].

Il tasto [●] si accende, il tasto [▶/■] lampeggia, e il piano si pone nella condizione di standby di registrazione. In questo caso, New Song è selezionato. Se decidete di annullare la registrazione, premete ancora il tasto [●].

3. Premete il tasto cursore [▶] (destro).

I dati registrati al punto 1 vengono selezionati.

	Overdub			
1:	New Sony]		
∦ пірі	d=61	3/2	H :PU	

MEMO

Il tempo e la suddivisione ritmica dell'esecuzione sovraincisa hanno la stessa impostazione dei dati registrati che avete selezionato.

4. Premete il tasto della parte relativo alla parte che volete registrare (mano sinistra: left, o mano destra: right), facendolo lampeggiare.

Le parti che hanno il tasto acceso vengono riprodotte durante registrazione.

5. Avviate la registrazione come descritto in "Avviare la vostra registrazione e salvarla" (p. 12).

English

Deutsch

Français

Italiano

Registrare Audio in una Memoria USB Registrazione audio

Se volete registrare la vostra esecuzione al piano e ascoltarla sul vostro computer o lettore audio, o creare un CD, potete registrarla come audio su una memoria flash USB.



- L'effetto Acoustic Projection non viene riprodotto in un brano registrato come audio.
- * Acoustic Projection è un effetto tramite il quale vengono emessi suoni diversi da ogni altoparlante dell'unità, per ricreare la profondità e il senso spaziale del suono di un pianoforte. Questo effetto viene applicato quando suonate la tastiera e quando riproducete un brano registrato in formato SMF.

Preparare la registrazione



- **1.** Collegate la vostra memoria flash USB alla porta USB Memory (p. 7).
 - * I dati audio non possono essere salvati nella memoria interna del piano.
- 2. Selezionate il Tone che volete suonare (p. 8).
- 3. Tenete premuto il tasto [●] e premete il tasto [+] per selezionare "Audio."

MEMO

Potete specificare questo anche tramite l'impostazione "Recording Mode" del modo Function (p. 25).

4. Premete il tasto [●].

Il tasto [{0>t<0}] si accende, il tasto [{0>s<0}] lampeggia, e il piano si pone nella condizione di standby di registrazione. Se decidete di annullare la registrazione, premete ancora il tasto [•].

NOTA

Non spegnete mai l'unità o scollegate la memoria flash USB durante la registrazione.

5. Potete far suonare il metronomo se desiderate (p. 10).

Avviare la vostra registrazione e salvarla



Premete il tasto [►/■].

La registrazione si avvia.

Quando ha inizio la registrazione, il pulsante [●] e il pulsante [►/■] si accendono.

2. Premete il tasto [►/■].

La registrazione si arresta, e la vostra esecuzione viene salvata automaticamente.

MEMO

- Potete cancellare la song (p. 13).
- Potete cambiare il nome del brano (p. 14).

Ascoltare l'esecuzione registrata

Dopo aver registrato, viene selezionata la nuova song registrata.

- 1. Premete il tasto [►/■].
 - La riproduzione si avvia dall'inizio dell'esecuzione registrata.

Convertire in audio una song registrata come SMF Un brano che avete registrato come SMF può essere convertito in dati audio così che possiate riprodurlo sul vostro computer o usarlo per creare un CD.

- 1. Selezionate la registrazione che volete convertire in audio (p. 11).
- Preparate la registrazione audio ("Preparare la registrazione" (p. 13)).
 - 1. Collegate la vostra memoria flash USB.
 - 2. Tenete premuto il tasto [●] e premete il tasto [+] per selezionare "Audio."
 - 3. Premete il tasto [•].
- 3. Premete il tasto [▶] (destro) per selezionare la song al punto 1.
- **4.** Premete il tasto [▶/■] per avviare la registrazione audio ("Avviare la vostra registrazione e salvarla" (p. 13)).
- * Durante la registrazione, qualsiasi suono prodotto agendo sulla tastiera o immesso nel piano tramite la porta USB, la presa di ingresso, o **Bluetooth** Audio viene incluso nell'audio che viene registrato durante questa conversione. Le parti silenziate non vengono registrate.
- * A seconda dell'SMF, potrebbe non essere possibile convertirlo in audio identico a quando è stato registrato il brano.

Cancellare una Song Salvata (Delete Song)

Ecco come cancellare una song che avete salvato nella memoria interna o su una memoria flash USB.

> * Se volete cancellare una song sulla memoria flash USB, collegate la vostra memoria flash USB alla porta USB Memory prima di continuare.

MEMO

Se si desidera eliminare tutti i brani salvati nella memoria interna, inizializzare la memoria (p. 19).

- 1. Premete i tasti [Ambience] e [Brilliance] simultaneamente.
- Usate i tasti [◄] [►] per selezionare "Delete Song," e poi premete il tasto [►/■] (Enter).

Appare la schermata Delete Song.



- **3.** Usate i tasti [-] [+] per selezionare la locazione di memoria (memoria interna o memoria flash USB) che contiene il brano che volete cancellare.
- **4.** Premete il tasto cursore [▶] (destro).



- 5. Usate i tasti [-] [+] per selezionare la song che volete cancellare.
- **6.** Premete il tasto [►/■] (Enter). Appare un messaggio di conferma.

Are	you	sure?
No		Yes 🕨
Exit		Enter 🗗

Se decidete di annullare, premete il tasto [I] (Exit).

7. Usate il tasto [▶] (destro) per selezionare "Yes," e poi premete il tasto [▶/■] (Enter).

La cancellazione viene eseguita.

NOTA

Non spegnete mai l'unità o scollegate la memoria flash USB mentre lo schermo indica "Executing..."

8. Premete simultaneamente i tasti [Ambience] e [Brilliance] per uscire dal modo Function.

Copiare una Song Salvata (Copy Song)

I brani che sono stati salvati nella memoria interna possono essere copiati in una memoria flash USB. Oppure i brani salvati su una memoria flash USB possono essere copiati nella memoria interna.

- * I file audio non possono essere copiati.
- * Se non è collegata una memoria flash USB, non potete effettuare questa operazione.
- 1. Premete i tasti [Ambience] e [Brilliance] simultaneamente.
- Usate i tasti [◄] [▶] per selezionare "Copy Song," e poi premete il tasto [▶/■] (Enter).

Appare la schermata Copy Song.



- Usate i tasti [-] [+] per selezionare le locazioni di memoria della sorgente della copia e della destinazione della copia (memoria interna o memoria flash USB).
- **4.** Premete il tasto cursore [▶] (destro).



5. Usate i tasti [-] [+] per selezionare la song che volete copiare.

Se decidete di annullare, premete il tasto [I◄] (Exit).

6. Premete il tasto [►/■] (Enter).

La copia viene eseguita.

NOTA

Non spegnete mai l'unità o scollegate la memoria flash USB mentre lo schermo indica "Executing..."

7. Premete simultaneamente i tasti [Ambience] e [Brilliance] per uscire dal modo Function.

Rinominare una Song (Rename Song)

Ecco come rinominare un brano già salvato.

- 1. Premete i tasti [Ambience] e [Brilliance] simultaneamente.
- Usate i tasti [◄] [▶] per selezionare "Rename Song," e poi premete il tasto [▶/■] (Enter).



- Usate i tasti [-] [+] per selezionare il supporto (memoria interna o memoria flash USB) che contiene il brano che volete rinominare.
- **4.** Premete il tasto cursore [▶] (destro).

Rename	Song	-	Song 🕨
1: INIT	SONG		(S0)+
EFxit			

5. Usate i tasti [-] [+] per selezionare la song da rinominare, e poi premete il tasto [▶] (destro).

6. Rinominate la song.

Tasti [◀] [►]	Selezionano la posizione in cui volete cambiare il carattere.	
Tasti [–] [+]	Cambiano il carattere.	
e decidete di annullare, premete il tasto [I4] (Exit).		

7. Premete il tasto [►/■] (Enter).

Appare un messaggio di conferma.

	Are	you	sure?	
	No		Yes 🕨	
H)	Exit		Enter 🕫	

Se decidete di annullare, premete il tasto [Ⅰ] (Exit).

 Usate il tasto [▶] (destro) per selezionare "Yes," e poi premete il tasto [▶/■] (Enter).

Il brano viene rinominato.

NOTA

Non spegnete mai l'unità o scollegate la memoria flash USB mentre lo schermo indica "Executing..."

9. Premete simultaneamente i tasti [Ambience] e [Brilliance] per uscire dal modo Function.

Personalizzare il Vostro Suono di Pianoforte (Piano Designer)

Che cos'è il Piano Designer? Questa unità consente di

personalizzare il vostro suono di pianoforte regolando vari fattori che influiscono sul suono, come le corde del pianoforte, la risonanza prodotta dall'uso dei pedali e il suono dei martelletti che colpiscono le corde. Questa funzione è chiamata "Piano Designer".



- * La funzione Piano Designer consente di personalizzare il suono solo dei timbri del tasto [Piano].
- * Le impostazioni vengono salvate per ogni Tone del tasto [Piano].



1. Premete il tasto [Piano Designer]. Appare la schermata Piano Designer.



- 2. Usate i tasti [4] [>] per selezionare la voce da modificare.
- 3. Usate i tasti [-] [+] per modificare il valore.
- Terminato l'utilizzo del Piano Designer, premete il tasto [Piano Designer] o [I◄] (Exit).

Appare un messaggio di conferma.



Se decidete di annullare, premete il tasto [I◀] (Exit).

Usate il tasto [▶] (destro) per selezionare "Yes," e poi premete il tasto [▶/■] (Enter).

Le impostazioni Piano Designer vengono salvate.

Se decidete di uscire senza salvare le impostazioni, usate il tasto [◄] per selezionare "No" e poi premete il tasto [▶/■] (Enter).

MEMO

Se installate la app dedicata sul vostro iPad o altro dispositivo mobile, potete usare lo schermo del vostro dispositivo mobile per modificare le impostazioni del "Piano Designer" in un modo più intuitivo.

(Fate riferimento a "Usare il Piano con una App" (p. 22).)

Parametri che potete modificare in Piano Designer

Parametri	Valore	Spiegazione
Lid	0-6	Regola l'apertura del coperchio superiore di un pianoforte a coda. Chiudendo il coperchio del pianoforte nello schermo, si produce un timbro più delicato. Aprendolo, si rende più brillante il timbro.
Key Off Noise	Off, 1–10	Regola il rumore meccanico che si avverte quando rilasciate un tasto. Valori maggiori producono un rumore meccanico più intenso.

Parametri	Valore	Spiegazione	
Hammer Noise	-2-0-2	Regola il suono del martelletto che colpisce le corde di un piano acustico. Valori più alti producono un colpo del martelletto più forte.	
Duplex Scale Off, 1–10		Regola le vibrazioni per simpatia prodotte dalla "duplex scale" di un pianoforte acustico. Valori maggiori aumentano il volume della vibrazione	
Full Scale String Res.	Off, 1–10	per simpatia. Regola le risonanze del pianoforte acustico, ovvero il suono prodotto dalle corde di un tasto premuto in precedenza che vibrano per simpatia con le nuove note suonate, o il suono di altre corde che vibrano per simpatia con le note che suonate mentre tenete premuto il pedale del forte. Valori maggiori aumentano il volume della vibrazione per simpatia.	
Damper Resonance	Off, 1–10 Regola la risonanza complessiva del pianoforte acust quando premete il pedale del forte, ovvero il suono c altre corde che vibrano per simpatia quando premete pedale del forte e la risonanza dell'intero strumento. Valori maggiori aumentano il volume della vibrazion per cimpatia		
Key Off Resonance	Off, 1–10 Regola la vibrazione per simpatia prodotta dal su del rilascio del tasto di un piano acustico (il suon prodotto quando rilasciate il tasto). Valori maggiori producono un cambiamento tim più intenso durante il decadimento.		
Cabinet Resonance	Off, 1–10	Regola la risonanza del corpo del pianoforte a coda stesso. Valori più alti producono una risonanza del corpo più intensa.	
Soundboard Type	1-5 Seleziona come risuona la tavola armonica del pianoforte acustico.		
Damper Noise	Off, 1–10	Regola il rumore degli smorzatori di un piano acustico (il suono del corde che vengono rilasciate quando premete il pedale del forte).	
Single Note Tuning (*1)	 -50-0- +50 Regola l'intonazione di ogni singolo tasto. Per esempio, potete regolare l'ampiezza dello streto tuning, che accorda il registro più acuto leggernente ca e il registro niù basso leggermente ca 		
Single Note Volume (*1)	-50-0	Regola il volume di ogni tasto. Valori più bassi riducono il volume.	
Single Note Character (*1)	-5-0-+5	Regola il carattere timbrico di ogni tasto. Valori maggiori producono un suono più duro, e valori più bassi un timbro più delicato.	
Reset Setting	 Ecco come le impostazioni del Piano Designer del suono selezionato possono essere riportate alle condizioni di fabbrica. 1. Premete il tasto [►/■] (Enter). Se decidete di annullare, premete il tasto [I◄] (Exit). 2. Usate il tasto [►/■] (destro) per selezionare "Yes," e poi premete il tasto [►/■] (Enter). Le impostazioni tornano alle condizioni originali di fabbrica. 		

(*1) Impostazioni Single Note

- Selezionate un parametro Single Note, e premete il tasto [►/■] (Enter).
- 2. Suonate il tasto che volete modificare, e usate i tasti [-] [+] per regolare le impostazioni di quel tasto.

MEMO

Potete usare i tasti [◀] [▶] per andare ad un parametro Single Note differente. 3. Premete il tasto [I◀] (Exit) per tornare alla schermata precedente.

Cos'è la duplex scale?

La Duplex Scale è un sistema di corde che vibrano per simpatia incluso in alcuni pianoforti a coda.

Queste corde che vibrano per simpatia non vengono colpite direttamente dai martelletti, ma risuonano per simpatia con le vibrazioni delle altre corde. Risuonando con gli armonici, queste corde aggiungono ricchezza e brillantezza al suono. Queste corde vengono aggiunte solo al registro più acuto, approssimativamente sopra al tasto C4. Poiché non sono dotate di uno smorzatore (un meccanismo che interrompe la loro vibrazione), continuano a suonare anche dopo aver eseguito una nota e rilasciato il tasto per interrompere il suono della corda che è stata percossa. Français

中文

Salvare le Vostre Impostazioni Esecutive (Registration)

Le impostazioni del Tone e impostazioni come Dual Play o Split Play possono essere facilmente salvate e richiamate. Tali impostazioni prendono il nome di "registration."

Potete salvare un totale di 25 registration, cinque per ogni tasto [1]–[5]. Queste 25 registration sono chiamate nel loro complesso "registration set."



Impostazioni salvate in una registration

Impostazione	Pagina
Ambience	p. 8
Rotary Speed	p. 8
Key Touch	p. 8
Transpose	p. 8
ll tone selezionato (inclusi i Tone Split o Dual)	p. 8
Split on/off	p. 9
Split point	p. 9
Left Shift	p. 9
Dual on/off	p. 9
Tone 2 Shift	p. 9
Balance (Split, Dual)	p. 9
Twin Piano on/off	p. 9
Twin Piano Mode	p. 9
Damper Pedal Part	p. 25
Center Pedal	p. 25
Left Pedal	p. 25
MIDI Transmit Ch	p. 26

Richiamare una Registration

1. Premete il tasto [Registration].

- 2. Premete un tasto numerato (da [1] a [5]) per scegliere la locazione in cui è salvata la registration desiderata.
- **3.** Premete i tasti [-] [+] per selezionare la variazione della registration.

Le impostazioni cambiano conformemente.

Potete premere il tasto [▶] (destro) per modificare la registration selezionata.

MEMO

- Potete anche usare un pedale per richiamare le registration (p. 25).
- Se premete il tasto [Registration] per uscire dalla schermata Registration, ritornate alla condizione precedente al richiamo della registration.

Salvare le Impostazioni Correnti in una Registration

NOTA

Quando salvate una registration in una locazione, questa sovrascrive qualsiasi registration già salvata in quella locazione.

 Tenendo premuto il tasto [Registration], premete un tasto da [1] a [5] per selezionare una registration e poi premete i tasti [-] [+] per selezionare la variazione della registration.

2. Rinominare la registration.

Tasti [◀] [►]	Selezionano la posizione in cui volete cambiare il carattere.	
Tasti [–] [+]	Cambiano il carattere.	

Se decidete di annullare, premete il tasto [I◄] (Exit).

3. Premete il tasto [►/■] (Enter).

La registration viene salvata.

NOTA

Non spegnete mai l'unità mentre lo schermo indica "Executing..."

Salvare un Registration Set (Registration Export)

Potete salvare tutte le registration contenute nella memoria delle registration in un registration set su una memoria flash USB.

- **1.** Collegate la vostra memoria flash USB alla porta USB Memory (p. 7).
- 2. Premete i tasti [Ambience] e [Brilliance] simultaneamente.
- Usate i tasti [◄] [►] per selezionare "Registration Export," e poi premete il tasto [►/■] (Enter).

Appare la schermata Registration Export.

Registration	Export 🕨
REG001	+
EEExit	Enter 🕫

4. Rinominate il registration set.

Tasti [◀] [►]	Selezionano la posizione in cui volete cambiare il carattere.	
Tasti [–] [+]	Cambiano il carattere.	

Se decidete di annullare, premete il tasto [I◀] (Exit).

5. Premete il tasto [►/■] (Enter).

Le impostazioni vengono salvate.

NOTA

Non spegnete mai l'unità mentre lo schermo indica "Executing..."

6. Premete simultaneamente i tasti [Ambience] e [Brilliance] per uscire dal modo Function.

Caricare un Registration Set Salvato (Registration Import)

Ecco come un registration set che è stato salvato su una memoria flash USB può essere caricato nel tasto [Registration].

NOTA

Quando caricate un registration set, le registration che erano salvate nel tasto [Registration] vengono sovrascritte e vanno perse. Se non volete perdere quelle registration, salvatele su una memoria flash USB.

- **1.** Collegate la vostra memoria flash USB alla porta USB Memory (p. 7).
- 2. Premete i tasti [Ambience] e [Brilliance] simultaneamente.
- Usate i tasti [◄] [►] per selezionare "Registration Import," e poi premete il tasto [►/■] (Enter).

Appare la schermata Registration Import.

Registration	Import
1: REG001	+
🗉 Exit 📃	<u>Enter 🕫</u>

 Usate i tasti [-] [+] per selezionare il registration set che volete caricare.

Premete il tasto [►/■] (Enter). Appare un messaggio di conferma.

	Are	you	sure?
	No		Yes 🕨
I	Exit		Enter 🗗

Se decidete di annullare, premete il tasto [I◄] (Exit).

- 6. Usate il tasto [▶] (destro) per selezionare "Yes," e poi premete il tasto [▶/■] (Enter).
- Le impostazioni vengono caricate.

NOTA

Non spegnete mai l'unità mentre lo schermo indica "Executing..."

7. Premete simultaneamente i tasti [Ambience] e [Brilliance] per uscire dal modo Function.

中文

日本語

Caricare/Salvare i Piano Setup

Le impostazioni del piano che effettuate possono essere usate su un altro GP609 se salvate le vostre impostazioni su una memoria flash USB e poi le caricate nell'altro GP609.

* Possono essere caricate solo impostazioni del piano che sono state create su un GP609.

Impostazioni del piano che vengono salvate

Impostazione	Pagina
Speaker volume	p. 8
Headphone volume	p. 8
Ambience	p. 8
Headphones 3D Ambience	p. 8
Brilliance	p. 8
Key Touch	p. 8
Hammer Response	p. 8
Impostazioni Piano Designer	p. 15
Master Tuning	p. 24
Temperament	p. 24
Temperament Key	p. 24
Volume Limit	p. 26

Salvare le Impostazioni del Piano (Piano Setup Export)

- 1. Collegate la vostra memoria flash USB alla porta USB Memory (p. 7).
- 2. Premete i tasti [Ambience] e [Brilliance] simultaneamente.
- 3. Usate i tasti [◄] [►] per selezionare "Piano Setup Export", poi premete il tasto [►/■] (Enter). Appare la schermata Piano Setup Export.



4. Rinominare le impostazioni del pianoforte.

Tasti [◀] [▶]	Selezionano la posizione in cui volete cambiare il carattere.
Tasti [-] [+]	Cambiano il carattere.

5. Premete il tasto [►/■] (Enter).

Le impostazioni vengono salvate.

NOTA

Non spegnete mai l'unità o scollegate la memoria flash USB mentre lo schermo indica "Executing..."

6. Premete simultaneamente i tasti [Ambience] e [Brilliance] per uscire dal modo Function.

Caricare le Impostazioni del Piano (Piano Setup Import)

- **1.** Collegate la vostra memoria flash USB alla porta USB Memory (p. 7).
- 2. Premete i tasti [Ambience] e [Brilliance] simultaneamente.
- Usate i tasti [◄] [▶] per selezionare "Piano Setup Import", e poi premete il tasto [▶/■] (Enter).

Appare la schermata Piano Setup Import.



- **4.** Usate i tasti [+] [–] per selezionare le impostazioni del piano che volete caricare.
- 5. Premete il tasto [►/■] (Enter).

Appare un messaggio di conferma.



Se decidete di annullare, premete il tasto [I◄] (Exit).

 Usate il tasto [▶] (destro) per selezionare "Yes," e poi premete il tasto [▶/■] (Enter).

Le impostazioni vengono caricate.

NOTA

Non spegnete mai l'unità o scollegate la memoria flash USB mentre lo schermo indica "Executing..."

7. Premete simultaneamente i tasti [Ambience] e [Brilliance] per uscire dal modo Function.

Funzioni Utili

Inizializzare la Memoria (Format Media)

Ecco come cancellare tutti i file che avete salvato nella memoria interna o su una memoria flash USB (venduta separatamente).

NOTA

- Quando inizializzate, tutti i dati che avete salvato nella memoria interna o su una memoria flash USB vanno persi.
- Se volete riportare alle impostazioni di fabbrica parametri diversi da quelli della memoria interna, eseguite un Factory Reset (p. 19).
- **1.** Se volete inizializzare una memoria flash USB, collegate la memoria flash USB alla porta USB Memory (p. 7).
- 2. Premete i tasti [Ambience] e [Brilliance] simultaneamente.
- Usate i tasti [◄] [►] per selezionare "Format Media", e poi premete il tasto [►/■] (Enter).

Appare la schermata Format Media.



Se decidete di annullare, premete il tasto [Ⅰ] (Exit).

4. Usate i tasti [-] [+] per selezionare il supporto (Internal Memory o USB Memory) da formattare.

5. Premete il tasto [►/■] (Enter).

Appare un messaggio di conferma.



Se decidete di annullare, premete il tasto [I◀] (Exit).

6. Usate il tasto [▶] (destro) per selezionare "Yes," e poi premete il tasto [▶/■] (Enter).

La memoria viene formattata.

NOTA

Non spegnete mai l'unità o scollegate la memoria flash USB mentre lo schermo indica "Executing..."

7. Premete simultaneamente i tasti [Ambience] e [Brilliance] per uscire dal modo Function.

Ripristinare le Impostazioni di Fabbrica (Factory Reset)

Ecco come riportare tutte le registration e le impostazioni salvate internamente nelle condizioni originali di fabbrica. Questa funzione prende il nome di "Factory Reset".

NOTA

Il Factory Reset cancella tutte le impostazioni che avete salvato, e le riporta ai valori di fabbrica.

МЕМО

Eseguendo questa funzione non si cancellano i brani nella memoria interna o su una memoria flash USB (venduta separatamente). Se volete cancellare tutti i brani dalla memoria interna o su una memoria flash USB, fate riferimento a "Inizializzare la Memoria (Format Media)" (p. 19).

- 1. Premete i tasti [Ambience] e [Brilliance] simultaneamente.
- 2. Usate i tasti [◄] [▶] per selezionare "Factory Reset", poi premete il tasto [▶/■] (Enter).

Appare un messaggio di conferma.



Se decidete di annullare, premete il tasto [Ⅰ] (Exit).

 Usate il tasto [▶] (destro) per selezionare "Yes," e poi premete il tasto [▶/■] (Enter).

La memoria viene riportata ai valori di fabbrica.

NOTA

Non spegnete mai l'unità mentre lo schermo indica "Executing..."

4. Spegnete e riaccendete l'unità (p. 4).

中文

19

Usare le Funzionalità Bluetooth[®]

Presenza della funzionalità Bluetooth

Sappiate che, a seconda della nazione in cui avete acquistato l'unità, la funzionalità **Bluetooth** potrebbe non essere inclusa.

Se la funzionalità **Bluetooth** è presente:

*

Il logo **Bluetooth** appare all'accensione.

🚯 Bluetooth

Ecco Cosa Potete Fare

La funzionalità **Bluetooth** connette in modo wireless questo pianoforte ad un dispositivo mobile come il vostro smartphone o tablet (d'ora in avanti chiamati "dispositivo mobile"), permettendovi di svolgere le seguenti operazioni.

La musica riprodotta dal dispositivo mobile può essere ascoltata tramite gli altoparlanti del piano.

Potete riprodurre dati musicali salvati sul vostro iPhone o altro dispositivo mobile, e ascoltarli in modo wireless dagli altoparlanti del piano.

→ "Ascoltare musica dai diffusori del piano" (p. 21)



Potete usare delle app per espandere le funzionalità del vostro pianoforte.

Potete installare app (come "Piano Partner 2" o "Piano Designer" di Roland) sul dispositivo mobile, e usarle insieme al piano.

→ "Usare le App con il Piano" (p. 22)



App "Piano Partner 2": giocate a indovinare le note

Potete collegare una app che visualizza la partitura, e usare i pedali per voltare le pagine.

Potete visualizzare spartiti elettronici (in una app di visualizzazione delle partiture come "piaScore") sul vostro iPad o altro dispositivo mobile, e usare i pedali per voltare le pagine.

→ "Usare i Pedali per Voltare le Pagine in una App che Mostra le Partiture"(p. 23)



Abbinamento

Per poter usare la funzionalità **Bluetooth**, dovete prima effettuare un'azione chiamata "abbinamento," che collega il piano al dispositivo mobile con una relazione univoca.

L'abbinamento è la procedura di registrazione (autenticazione reciproca) del dispositivo mobile con il piano.

Per effettuare l'abbinamento, usate la procedura appropriata per





Funzione	Icona visualizzata
Ascoltare musica dal dispositivo mobile	
Collegamento con una app	KIDI)
Usare i pedali per girare le pagine	PAGE (PAGE)
Scorrimento delle pagine e collegamento con una app	Returns (P+MID)

* Se avete problemi effettuando le connessioni, fate riferimento a "Problemi con la funzionalità Bluetooth" (p. 28).

Ascoltare Musica dai Diffusori del Piano

Ecco come effettuare le impostazioni per riprodurre in modo wireless dati musicali salvati sul vostro dispositivo mobile tramite i diffusori del piano.

* Se il vostro dispositivo mobile è già abbinato al piano, non è necessario effettuare di nuovo l'abbinamento. Fate riferimento a "Connettere un dispositivo mobile già abbinato" (p. 21).

Effettuare le Impostazioni Iniziali (Abbinamento)

Come esempio, spieghiamo le impostazioni utilizzando un iPad. Se state utilizzando un dispositivo Android, fate riferimento al manuale dell'utente della vostra unità.

- 1. Posizionate il dispositivo mobile che volete collegare vicino al piano.
- 2. Premete i tasti [Ambience] e [Brilliance] simultaneamente.
- 3. Usate i tasti [◀] [▶] per selezionare "Bluetooth Audio", poi premete il tasto [▶/■] (Enter).

Appare la schermata Bluetooth Audio.



4. Premete il tasto [►/■] (Enter).

Il display indica "Now pairing...," e il piano attende una risposta dal dispositivo mobile.



Se decidete di annullare l'abbinamento, premete il tasto [I◄] (Exit).

5. Attivate la funzione Bluetooth del dispositivo mobile.



6. Toccate "GP609 Audio" che appare nella schermata dei dispositivi Bluetooth sul vostro dispositivo mobile.



* Se la schermata del vostro dispositivo mobile richiede una "Pass Key," inserite "0000" (quattro zeri).

Una volta completato l'abbinamento, "GP609 Audio" viene aggiunto all'elenco di dispositivi abbinati ("My Devices") nel dispositivo mobile.

Il display del piano indica "Completed," e "AUDIO" appare a lato del logo **Bluetooth**.GP609



7. Premete simultaneamente i tasti [Ambience] e [Brilliance] per uscire dal modo Function.

Questo completa le impostazioni iniziali.

MEMO

Se l'abbinamento non si conclude, annullatelo temporaneamente sul vostro dispositivo mobile, e poi riprovate la procedura dal punto 5.

Connettere un Dispositivo Già Abbinato

 Attivate la funzione Bluetooth del dispositivo mobile. Il piano e il dispositivo mobile sono connessi in modo wireless.

MEMO

Se non siete stati in grado di stabilire una connessione usando la procedura sopra, toccate "GP609 Audio" che appare nella schermata dei dispositivi **Bluetooth** sul dispositivo mobile.

Riprodurre l'Audio

Quando riproducete dati musicali sul dispositivo mobile, il suono viene diffuso dagli altoparlanti del piano.

Regolare il volume dell'audio

Normalmente regolate il volume sul dispositivo mobile. Se questo non offre la regolazione del volume che desiderate, potete regolare il volume come segue.

- **1.** Seguite le istruzioni ai punti 2–3 di "Effettuare le Impostazioni Iniziali (Abbinamento)" (p. 21).
- 2. Usate i tasti [◄] [►] per selezionare "Bluetooth Volume", e usate i tasti [–] [+] per regolare il volume.



Ш

置本

中文

Se avete più di un piano

Per esempio, se volete abbinare il vostro dispositivo mobile con più pianoforti in una scuola di musica, potete specificare un ID per ogni strumento, per abbinare il vostro dispositivo mobile con i pianoforti desiderati.

Per abbinare il vostro dispositivo con più pianoforti

Specificate il **Bluetooth** ID su ogni piano.

Quando effettuate questa impostazione, un numero di ID viene aggiunto alla fine del nome del dispositivo che appare sul dispositivo mobile (per es., GP609 Audio1).

- 1. Premete i tasti [Ambience] e [Brilliance] simultaneamente.
- Usate i tasti [◄] [►] per selezionare "Bluetooth ID", poi premete il tasto [►/■] (Enter).
- 3. Usate i tasti [–] [+] per modificare il valore dell'impostazione.

Valore	Spiegazione
0-99	Impostazione su "0":"GP609 Audio" (valore di default) Impostazione su "1":"GP609 Audio1"

[†] Se state abbinando in un ambiente dove vi sono più pianoforti, consigliamo di accendere il dispositivo mobile e solo quegli strumenti che volete abbinare (spegnete gli altri dispositivi). Deutsch

Français

Italiano

Usare il Piano con una App

Ecco come effettuare le impostazioni per usare il piano con una app installata sul vostro dispositivo mobile.

Esempi di App Utilizzabili con il Piano

Nome App	OS supportato	Spiegazione
Piano Partner 2	iOS Android	Potete visualizzare le partiture dei brani interni, aggiungere automaticamente un accompagnamento rilevando gli accordi quando suonate la tastiera, o giocare ad indovinare le note per allenare il vostro orecchio.
Roland	iOS Android	Potete usare la funzione "Piano Designer" (p. 15) in modo più intuitivo e diretto per regolare i vari aspetti del timbro di pianoforte, come le risonanze delle corde e dei pedali del piano.

Piano Designer

- * Le app possono essere scaricate da App Store o Google Play (gratuitamente).
- * Le informazioni fornite qui sulle app create da Roland sono aggiornate al momento in cui è stato pubblicato il manuale. Per le informazioni più recenti, fate riferimento al sito Web Roland.

Effettuare le Impostazioni Iniziali (Abbinamento)

Come esempio, spieghiamo le impostazioni utilizzando un iPad. Se state utilizzando un dispositivo Android, fate riferimento al manuale dell'utente della vostra unità.

- * Per poter utilizzare una app con il piano, dovete effettuare le impostazioni di abbinamento ogni volta.
- Se il GP609 è già abbinato nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo mobile, annullate temporaneamente l'abbinamento.

Se il nome del dispositivo "GP609" non è visualizzato, il piano non è abbinato. Procedete al punto 3.



2. Disabilitate temporaneamente la funzione Bluetooth del vostro dispositivo mobile.



- **3.** Posizionate vicino al piano il dispositivo mobile su cui avete installato la app che volete usare.
- 4. Premete i tasti [Ambience] e [Brilliance] simultaneamente.
- 5. Usate i tasti [◄] [▶] per selezionare "Bluetooth Turn/MIDI", poi premete il tasto [▶/■] (Enter).

6. Usate i tasti [-] [+] per selezionare "MIDI."



7. Attivate la funzione Bluetooth del dispositivo mobile.

Bluetooth	
Now discoverable as	\sim
DEVICES	

Bluetooth

NOTA

A questo punto, attivate solo la funzione Bluetooth; non toccate il nome del dispositivo "GP609" anche se viene visualizzato. Se l'avete toccato per eseguire l'abbinamento, ripetete la procedura dal punto 1.

8. Nelle impostazioni della app (per es., "Piano Partner 2") installata sul vostro dispositivo mobile, abbinate il dispositivo con il piano.

Quando l'abbinamento è completo, appare l'indicazione "MIDI" a lato del logo **Bluetooth** nella schermata del piano. Ora le impostazioni sono complete



Se avete più di un piano

Per esempio, se volete abbinare il vostro dispositivo mobile con più pianoforti in una scuola di musica, potete specificare un ID per ogni strumento, per abbinare il vostro dispositivo mobile con i pianoforti desiderati.

Per abbinare il vostro dispositivo con più pianoforti

Specificate il Bluetooth ID su ogni piano.

Quando effettuate questa impostazione, un numero di ID viene aggiunto alla fine del nome del dispositivo che appare sul dispositivo mobile (per es., GP609_1).

- 1. Premete i tasti [Ambience] e [Brilliance] simultaneamente.
- Usate i tasti [◄] [►] per selezionare "Bluetooth ID", poi premete il tasto [►/■] (Enter).
- 3. Usate i tasti [–] [+] per modificare il valore dell'impostazione.

Valore	Spiegazione	
0-99	Impostazione su "0": "GP609" (valore di default) Impostazione su "1": "GP609_1"	

* Se state abbinando in un ambiente dove vi sono più pianoforti, consigliamo di accendere il dispositivo mobile e solo quegli strumenti che volete abbinare (spegnete gli altri dispositivi).

Usare i Pedali per Voltare le Pagine di una App che Mostra la Partitura

Ecco come usare i pedali del piano per voltare le pagine di una partitura musicale visualizzata sul vostro dispositivo mobile (per es., in una app che mostra le partiture come "piaScore").

Effettuare le Impostazioni Iniziali (Abbinamento)

Come esempio, spieghiamo le impostazioni utilizzando un iPad. Se state utilizzando un dispositivo Android, fate riferimento al manuale dell'utente della vostra unità.

1. Se il GP609 è già abbinato nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo mobile, annullate temporaneamente l'abbinamento.

Se il nome del dispositivo "GP609" non è visualizzato, il piano non è abbinato. Procedete al punto 3.



2. Disabilitate temporaneamente la funzione Bluetooth del vostro dispositivo mobile.



- 3. Posizionate vicino al piano il dispositivo mobile su cui avete installato la app che volete usare.
- 4. Premete i tasti [Ambience] e [Brilliance] simultaneamente.
- 5. Usate i tasti [◄] [▶] per selezionare "Bluetooth Turn/MIDI", poi premete il tasto [►/■] (Enter).
- Usate i tasti [-] [+] per selezionare "Page Turn."



7. Attivate la funzione Bluetooth del dispositivo mobile.



8. Sul dispositivo mobile, toccate "GP609".



Sul dispositivo mobile, toccate "Pair."



Se la schermata del vostro dispositivo mobile richiede una "Pass Key," inserite "0000" (quattro zeri).

Ouando l'abbinamento è avvenuto, il nome del modello ("GP609") viene aggiunto alla lista dei "My Devices" sul vostro dispositivo mobile. L'indicazione "PAGE" appare a lato del logo Bluetooth nella schermata del piano.







9. Premete simultaneamente i tasti [Ambience] e [Brilliance] per uscire dal modo Function.

Questo completa le impostazioni iniziali.

Connettere un Dispositivo Già Abbinato

1. Attivate la funzione Bluetooth del dispositivo mobile. Il piano e il dispositivo mobile sono connessi in modo wireless.

Voltare le Pagine

- 1. Avviate la vostra app di visualizzazione della partitura installata sul dispositivo mobile, e caricate una partitura musicale.
- 2. Il pedale tonale (centrale) vi porta alla pagina successiva, e il pedale del piano (sinistro) vi porta alla pagina precedente.



* Anche se la funzione dei pedali è assegnata in "Center/Left Pedal Function" (p. 25), "scorrere le pagine" ha la priorità.

Se volete voltare le pagine e usare anche le funzioni normali dei pedali

Se volete voltare le pagine ma usare anche i pedali del piano e tonale, potete cambiare le impostazioni come segue.

- 1. Seguite le istruzioni ai punti 4 e 5 di "Effettuare le Impostazioni Iniziali (Abbinamento)" (p. 23).
- 2. Usate i tasti [◀] [▶] per selezionare "Page Turn Mode," e poi usate i tasti [-] [+] per selezionare l'impostazione.

Valore	Spiegazione
Once	La pagina cambia quando premete una volta il pedale.
Turico	La pagina cambia quando premete due volte il pedale in rapida successione.
IWICE	Se premete il pedale una volta, svolge la sua funzione normale.

Premete simultaneamente i tasti [Ambience] e [Brilliance] per uscire dal modo Function.

Ш

Effettuare Varie Impostazioni (Modo Function)

Funzionamento di Base in Modo Function

- 1. Premete i tasti [Ambience] e [Brilliance] simultaneamente. Il piano si pone in modo Function.
- 2. Usate i tasti [4] [>] per selezionare la voce da modificare.

MEMO

A seconda della voce selezionata, potrebbe apparire un'altra schermata, in cui selezionare parametri aggiuntivi.

3. Usate i tasti [-] [+] per modificare il valore dell'impostazione.

4. Premete simultaneamente i tasti [Ambience] e [Brilliance] per uscire dal modo Function.

Indicazione	Valore	Spiegazione		
Master Tuning	Accordatura con altri strumenti (Master Tuning) Quando suonate insieme ad altri strumenti e in altre occasioni simili, potete far corrispondere l'intonazione standard a quella di un altro strume L'intonazione standard si riferisce generalmente all'intonazione della nota che viene prodotta premendo il tasto A (LA) centrale (A4). Per un suo di insieme più pulito quando suonate in gruppo con uno o più altri strumenti, assicuratevi che l'intonazione di base di ogni strumento si accore con quella degli altri. Questa accordatura di tutti gli strumenti ad un'intonazione standard è chiamata "master tuning."			
Temperament	415.3 Hz-440.0 Hz-44 Cambiare il m Potete suonare la mus La maggior parte dei la Ma in passato, esisteva godere delle sonorità Equal Just Major Just Minor Pythagorean Kirnberger I Kirnberger II	 66.2 Hz etodo di accordatura (Temperament) icia classica, come i pezzi barocchi per esempio, usando l'accordatura originale. orani moderni sono composti e suonati facendo riferimento al temperamento equabile, l'accordatura più comune usata oggi. a un'ampia varietà di altri sistemi di accordatura. Suonare una composizione con la sua accordatura originale vi permette di degli accordi che il compositore ha inteso originariamente. Con questa accordatura, ogni ottava è divisa in 12 intervalli uguali. Questo è il temperamento utilizzato più di frequente nei pianoforti moderni. Ogni intervallo ha la stessa leggera quantità di dissonanza. In questi temperamenti, le triadi principali sono perfettamente consonanti. Non sono adatti suonare melodie e non possono essere trasposti, ma consentono di ottenere sonorità molto belle. Le intonazioni Pure differiscono per le tonalità maggiori e minori. Questa accordatura, concepita dal filosofo Pitagora, elimina le dissonanze nelle quarte e nelle quinte. Sebbene le triadi siano leggermente dissonanti, questa accordatura è adatta per brani con una melodia semplice. Com nel caso dei temperamenti puri, in questa accordatura i triadi principali sono consonanti. Quando si suonano dei brani composti in tonalità appropriate per questa accordatura, si ottengono meravigliose sonorità. È una revisione dell'accordatura Kirnberger, in cui viene ridotto il limite delle tonalità utilizzabili. 		
	Kirnberger III Meantone Werckmeister Arabic	Questa è una versione migliorata dell'accordatura mesotonica e pura, in quanto consente di avere una maggiore libertà di modulazione. È possibile eseguire brani in tutte le tonalità. Poiché la risonanza varia a seconda della tonalità, gli accordi suonati con questo temperamento hanno risonanze più variegate rispetto a quelle del temperamento equabile. Questo temperamento restringe leggermente l'intervallo di quinta rispetto ai temperamenti puri. Mentre questi comprendono due tipi di tono intero (maggiore e minore), l'accordatura mesotonica utilizza un solo tipo di tono intero, ovvero quello medio. È possibile effettuare la trasposizione in una gamma ristretta di tonalità. Questo temperamento è composto da otto quinte perfette e quattro quinte ristrette. È possibile suonare in tutte le tonalità. Poiché le varie tonalità producono sonorità diverse, gli accordi risuonano in modo distinto rispetto al temperamento equabile (Werckmeister I (III)). Questa accordatura è adatta per la musica araba.		
Temperament Key	Specificare la Quando suonate con un'a una tonalità maggiore o a C-B	Tonica (Temperament Key) accordatura diversa dal temperamento equabile, dovete specificare la tonalità del brano da eseguire (cioè, la nota che corrisponde al C (DO) per a A (LA) per una tonalità minore). Se scegliete il temperamento equabile, non è necessario selezionare la tonalità del temperamento.		
Bluetooth Audio	Fare riferimento a "Asc	oltare Musica dai Diffusori del Piano" (p. 21)		
Bluetooth Turn/MIDI	Fate riferimento a "Usa	are il Piano con una Ann" (n. 22) e "I kare i Pedali ner Voltare le Pagine di una Ann che Mostra la Partitura" (n. 23)		
Bluetooth ID	Fare riferimento a "Se			
Song Volume SMF	Regolare il Volume della Song (SMF) (Song Volume SMF) Regola il volume del brano (SMF). * Se il parametro SMF Play Mode è impostato su "Internal", il volume di alcune parti potrebbe non cambiare quando si modifica il valore di Song Volume SMF. Se SMF Play Mode è impostato su "External," cambia il volume di tutte le parti. 0 = 10.			
Song Volume Audio	Regolare il Volume della Song (Audio) (Song Volume Audio) Regola il volume del brano (audio).			
Input Volume	Regolare il Volume di un Dispositivo di Riproduzione Audio (Input Volume) Potete regolare il volume di un dispositivo di riproduzione audio collegato alle prese Input. 0–10			

Indicazione	Valore	Spiegazione		
	Specificare il Questa impostazione l'impostazione "Auto S Questo determina se del file è SMF. MEMO	Tone della Tastiera Riproducendo una Song (SMF Play Mode) specifica il Tone che suonate con la tastiera mentre vengono riprodotti un brano interno o dati esterni. Normalmente userete select". viene selezionata l'impostazione più adatta al brano interno o più adatta ai dati esterni riproducendo una song il cui formato	English	
SMF Play Mode	Potete cambiare l'	MF Play Mode anche tenendo premuto il tasto [▶/■] e usando i tasti [-] [+].		
	* L'effetto Acoustic Projection (p. 13) non viene riprodotto se SMF Play Mode è impostato su "External". In questo caso non vengono applicati alcuni effetti della funzione Piano Designer.			
	Auto Select	"Internal" Song o "External" Data viene selezionato automaticamente a seconda del brano riprodotto.	leu	
	Internal External	Quando riproducete una song interna, il Tone usato per l'esecuzione alla tastiera cambia automaticamente nel Tone della song interna. Questo è consigliato riproducendo un brano interno o una song che avete registrato su questo piano. Quando riproducete dati esterni, il Tone usato per l'esecuzione alla tastiera può essere specificato indipendentemente dal Tone usato per riprodurre i dati esterni. Questo è consigliato riproducendo dati esterni, come dati musicali disponibili in	tsch	
		commercio.	\square	
	Selezionare i Potete scegliere se ree	Formato della Registrazione (Recording Mode) gistrare come SMF o come audio.	F	
Recording Mode	MEMO Botata ancha cami	siona il Pecondina Mada tananda promuto il tocto [A] a uranda i tocti [] []	ano	
		Ecco come registrare la vostra esecuzione e riprodurla sul piano.	çai	
	Audio	Potete anche registrare ogni mano separatamente, e poi ascoltare l'esecuzione combinata di entrambe le mani. Registra come dati audio.		
Rename Song	Fare riferimento a "Rir	ominare una Song (Rename Song)" (p. 14).		
Copy Song	Fare riferimento a "Co	piare una Song Salvata (Copy Song)" (p. 14).		
Delete Song	Fare riferimento a "Ca	ncellare una Song Salvata (Delete Song)" (p. 13).	Ita	
Piano Setup Export	Fare riferimento a "Sa	vare le Impostazioni del Piano (Piano Setup Export)" (p. 18).	lia	
Piano Setup Import	Fare riferimento a "Ca	ricare le Impostazioni del Piano (Piano Setup Import)" (p. 18).	no	
Damper Pedal Part	Cambiare il Modo in cui Vengono Applicati gli Effetti dei Pedali (Damper Pedal Part) Quando premete il pedale del forte mentre usate Dual Play o Split Play, l'effetto del pedale si applica ad entrambi i Tone, ma potete anche scegliere il Tone a cui viene applicato l'effetto.			
	Right	Applicato solo al Tone 1 (in dual mode)/Tone della mano destra (in split mode)	spa	
	Left	Applicato solo al Tone 2 (in dual mode)/Tone della mano sinistra (in split mode)) ñc	
Center Pedal	Cambiare il F All'accensione, il peda * Le impostazioni de Sostenuto Play/Stop Layer	unzionamento dei Pedali (Center Pedal) e centrale funziona da pedale tonale (p. 6). Potete cambiare la funzione del pedale scegliendo tra una varietà di altre operazioni. Ila funzione del pedale hanno priorità nel seguente ordine: "Reg. Pedal Shift" → "Page Turn (p. 23)" → "Center/Left Pedal". Pedale tonale (Sostenuto) Il pedale ha la stessa funzione del pulsante [►/■]. Premendo il pedale viene aggiunto il Tone 2, usato per Dual Play. * La funzione Layer può essere applicata solo mentre usate il Dual Play. fotto del Dadalo (Left Dadal)	Português	
	Campiare i Ef	retto del Pedale (Lett Pedal)	\square	
Left Pedal	All'accensione, il peda Potete cambiare la fu * Le impostazioni de	ile sinistro funziona da pedale del piano (p. 6). nzione del pedale scegliendo tra una varietà di altre operazioni. Ila funzione del pedale hanno priorità nel seguente ordine: "Reg. Pedal Shift" → "Page Turn (p. 23)" → "Center/Left Pedal".	Ned	
	Soft	Il pedale funziona da pedale del piano.	erla	
	Play/Stop	Il pedale ha la stessa funzione del tasto [▶/■].	anc	
	Layer	Yremendo li pedale viene aggiunto li Tone 2, usato per li Dual Play. * Questo è disponibile solo usando Dual Play.	s	
Reg. Pedal Shift	Usare un Pedale per Cambiare le Registration (Reg.Pedal Shift) Potete assegnare un pedale per selezionare le registration in successione. Ad ogni pressione del pedale, passate alla registration successiva. * Le impostazioni della funzione del pedale hanno priorità nel seguente ordine: "Reg. Pedal Shift" → "Page Turn (p. 23)" → "Center/Left Pedal". Off Premendo il pedale la registration non cambia. Left Pedal Il pedale del piano può essere usato solo per cambiare le registration. In questo caso, la funzione assegnata al pedale del piano non può essere usato.			
	Center reual	non può essere usata.		
Registration Export	Fate riferimento a "Sa	vare un Registration Set (Registration Export)" (p. 17).		
Registration Import	Fate riferimento a "Ca	ricare un Registration Set Salvato (Registration Import)" (p. 17).		
Display Contrast	Regolare la L Potete regolare la lum	uminosità del Display (Display Contrast) inosità del display del piano.	× 4	
	1-10			

Indicazione	Valore	Spiegazione		
	Specificare un	n Volume Massimo (Volume Limit)		
Volume Limit	Potete specificare un valore per il volume massimo. Questo impedisce che lo strumento suoni con un volume eccessivamente elevato se agite inavvertitamente sui tasti [Volume].			
	20, 40, 60, 80, 100			
	Impedire che	Suonino Note Doppie Durante il Collegamento a un Sequencer (Local Control)		
Local Control	Quando è connesso un sequencer MIDI, impostate questo parametro su Local Off Poiché la maggior parte dei sequencer hanno attiva la loro funzione Thru, le note che eseguite sulla tastiera potrebbero suonare due volte, o interrompersi. Per evitare questo, potete abilitare l'impostazione "Local Off" così che la tastiera e il generatore sonoro interni siano scollegati tra loro.			
	Off II Local Control è disattivato.			
	On	Il Local Control è attivo. La tastiera è collegata al generatore sonoro interno.		
	Impostazioni	del Canale di Trasmissione MIDI (MIDI Transmit Ch.)		
MIDI Transmit Ch	Questa impostazione Questa unità riceve su	specifica il canale MIDI su cui trasmette il piano. Liutti e 16 i canali (1–16)		
	Off, 1-16			
Language	Cambiare la Lingua Visualizzata nello Schermo (Language)			
Language	Potete scegliere la lingua che viene visualizzata nello schermo.			
	English, Japanese	English, Japanese		
	Spegnere Chiudendo il Coperchio (Power Off by the Lid)			
Dower Off by the Lid	Potete scegliere di far	spegnere lo strumento quando chiudete il coperchio.		
Power Off by the Lid	Ineffective	Per spegnere l'unità, premete il pulsante [0].		
	lineneeuve	* Se si specifica Auto Off. lo strumento si spegne automaticamente trascorso un certo periodo di tempo dall'ultimo utilizzo.		
	Effective	Lo strumento si spegne quando chiudete il coperchio della tastiera.		
	Spegnimento	Automatico Dopo un Tempo Prestabilito (Auto Off)		
Auto Off	Secondo le impostazioni del costruttore, il piano si spegne automaticamente dopo 30 minuti dall'ultima esecuzione o operazione.			
	Se non volete che l'unità si spenga automaticamente impostate "Auto Off" su "Off" come indicato di seguito.			
	Off, 10, 30, 240 (min)			
	Impostazioni	salvate automaticamente dalla funzione Auto Memory Backup		
Auto Memory Backup	Potete far sì che le im	postazioni vengano salvate automaticamente così che non cambino quando spegnete e riaccendete l'unità.		
Auto Memory backup	Off	Le impostazioni non vengono salvate.		
	On	Per i dettagli sulle impostazioni salvate automaticamente. Per i dettagli sulle impostazioni salvate, fate riferimento a "Impostazioni salvate automaticamente da Auto Memory Backup" (n. 26).		
Format Media	Fate riferimento a "Iniz	zializzare la Memoria (Format Media)" (p. 19).		
Factory Reset	Fate riferimento a "Rip	ristinare le Impostazioni di Fabbrica (Factory Reset)" (p. 19).		
Version	Visualizza la versione del sistema operativo del piano.			

Impostazioni salvate automaticamente

In questo piano, le seguenti impostazioni vengono salvate automaticamente. Queste restano memorizzate anche spegnendo lo strumento.

Impostazione		
Speaker volume	p. 8	
Headphone volume	p. 8	
Tutte le impostazioni della funzione Bluetooth	p. 20	
Power Off by the Lid	p. 26	
Auto Off	p. 26	

Impostazioni salvate automaticamente da Auto Memory Backup

Le seguenti impostazioni vengono salvate se "Auto Memory Backup" (p. 26) è impostato su "On."

Impostazione	
Ambience	p. 8
Headphones 3D Ambience	p. 8
Brilliance	p. 8

Impostazione	Pagina
Key Touch	p. 8
Hammer Response	p. 8
Balance (Split, Dual)	p. 9
Twin Piano Mode	p. 9
Metronome (volume, tone, down beat)	p. 10
Master Tuning	p. 24
Temperament	p. 24
Temperament Key	p. 24
Input Volume	p. 24
SMF Play Mode	p. 25
Damper Pedal Part	p. 25
Reg. Pedal Shift	p. 25
MIDI Transmit Ch	p. 26
Display Contrast	p. 25
Volume Limit	p. 26
Language p. 26	

🖇 Risoluzione di Eventuali Problemi

Problema	Cosa controllare	Azione	Pag.
Anche usando le cuffie per silenziare il suono, si avvertono rumori quando suonate la tastiera	La tastiera di questo piano è progettata per simulare la meccanica di un piano acustico. Anche su un piano acustico si avverte un rumore quando suonate un tasto. Tali rumori non indicano un malfunzionamento.		-
L'unità si spegne da sola	ll parametro Auto Off ha un valore diverso da "Off"?	Se non volete che l'unità si spenga automaticamente impostate "Auto Off" su "Off."	p.26
L'unità si accende in modo imprevisto	L'unità si accende qua spegne quando lo si c	ndo si apre il coperchio e si hiude.	p. 5
L'unità non si accende	Il trasformatore è colle	egato correttamente?	-
Impossibile eseguire le operazioni	È attivo "Panel Lock"?	Disabilitate l'impostazione "Panel Lock".	p.11
· ·	Il pedale è stato colleg	ato correttamente?	-
	ll cavo del pedale è stato scollegato o collegato mentre l'unità era accesa?	Spegnete il piano prima di scollegare o collegare il cavo del pedale.	-
Il pedale non	La parte del pedale è i "Left"?	mpostata su "Right" o su	p.25
"bloccato"	Se la funzione Twin Plan	ano è attivata, il pedale	
	di destra influisce solo tastiera, mentre il ped	sulla parte destra della ale di sinistra influisce solo	p. 9
	Avete cambiato	Riportate la funzione del	
	la funzione del	pedale (Center Pedal, Left Pedal Reg. Pedal Shift) al	p.25
	pedale?	suo valore precedente.	
Si avverte un	l dispositivi esterni	Se collegate dispositivi	
"ronzio" dai	sono collegati a più di una presa di	esterni, siate certi di collegarli alla stessa presa	-
dispositivi esterni	corrente alternata?	di corrente.	
Il volume del	Il volume di ingresso è	abbassato?	p.24
alla presa Input è troppo basso	Il volume del dispositi	vo collegato è abbassato?	-
Le note non suonano correttamente			
	L'amplificatore, gli alto	parlanti, le cuffie ecc. sono	p. 7
	collegati correttamente? Il volume è abbassato?		p. 8
	Delle cuffie o una spina è inserita nella presa Phones?		
	l diffusori non producono suono se vi sono delle		-
	Il Local Control è	Impostate il Local Control	
Non si produce	impostato su "Off"?	su "On."	p.26
alcun suono	La funzione Twin Piane "Individual"?	o è impostata su	
	Se sono collegate delle cuffie quando Twin Piano è ON e il modo è impostato su "Individual", le note suonate nella zona della tastiera della mano sinistra non sono udibili dalle cuffie collegate alla presa Phones destra. Allo stesso modo, le note suonate nella zona della tastiera della mano destra non sono		p. 9
	Avete effettuato impo	essa alla presa Priones sinistra. stazioni Transpose?	p. 8
L'intonazione della	L'impostazione Master Tune è appropriata?		p.24
tastiera o del brano è scorretta	L'impostazione Temperament è corretta?		p.24
esconettu	L'impostazione Single Note Tuning è appropriata?		p.15
	State tenendo premuto il pedale del forte		
Le note si interrompono	State usando il Dual Play o suonate sulla		-
	Il piano è in Dual Play?	Premete il tasto [Dual] per disattivare il Dual Plav.	p. 9
l suoni si sentono	· ·	Se non volete che l'altro	
due volte (raddoppiati)	Il piano è collegato	modulo sonoro produca suoni, disattivate la funzione	-
quando suonate la	esterno?	"soft thru" della vostra DAW.	
lastierd		Se II Local Control è "On", impostate il Local Control su "Off"	p.26
Il suono sembra	Usando Dual Play o Sp	lit Play, il suono potrebbe	
diverso usando Dual apparire differente con certe combinazione di suoni.		-	

Problema	Cosa controllare	Azione	Pag.
ll riverbero è	Anche se l'effetto Amb	pience è disattivato, la	
ancora percepibile	risonanza del piano ac	custico viene mantenuta.	p.15
anche disattivando	Potete ridurre questa Cabinet Resonance	riverberazione regolando	
	Questo simula la carat	teristiche di un niano	
Il suono delle note più acute cambia	acustico e non è un m	alfunzionamento.	
improvvisamente	Il suono cambia quano	do cambia il numero di corde	-
dopo un	per tasto o dove avvie	ne una transizione tra corde	
determinato tasto	avvolte e corde lisce.		
	Se non lo sentite in cu	uffia:	
	Potrebbe essere un m	alfunzionamento dello	
	vicino centro di assiste	enza Roland.	
Si avverte uno	Se lo sentite anche in	cuffia:	
scampanellio acuto	Per ridurre lo scampar	nellio metallico, regolate le	-
	seguenti impostazioni	i.	
	Duplex Scale (p. 15)	
	 Full Scale String Re Ambience (p. 8) 	s. (p. 15)	
Quando suonato	In certi casi, una nota	eseguita potrebbe far	
un tasto, si avverte	risuonare anche una n	nota diversa (la cui frequenza	
anche debolmente	la sensazione che il su	ono sia cambiato: questo	p.15
il suono di una	non è un malfunziona	mento.	
nota che non avete	Abbassate il valore di '	"Full Scale String Res." del	
cocguito	Piano Designer, o disa	ttivatelo.	
	Il volume è al massimo?	Abbassare il volume.	p. 8
	Potrebbe essere up ~	cuma:	
	strumento. Contattate	e il vostro rivenditore o il più	
	vicino centro di assiste	enza Roland.	
l suoni più bassi	Se non lo sentite in cu	uffia:	
sono strani/ hanno	Gli oggetti vicini all'un	iità risuonano a causa del	
un suono crepitante	volume elevato prove	niente dagli altoparlanti.	-
	risonanze.	ienti soluzioni per nuune le	
	Posizionate i diffus	ori a 10–15 cm (4–6 pollici)	
	di distanza dalle pa	reti o da altre superfici.	
	Tenete il volume bi Allentanata gli aggi	asso.	
Il suono selezionato	II valore di SMF Play Mode è impostato	Impostate il valore di SMF	n 25
riproducete un brano	su "Internal"?	Play Mode su "External".	1
La song non suona co	rettamente		
La song non suona con	State registrando	Alcune impostazioni del	
Il carattere timbrico	con un Tone che	Piano Designer potrebbero	
del pianoforte	avete creato con	non essere riprodotte	-
cambia durante la	Piano Designer?	quando suonate la song.	
registrazione	state riproducendo una registrazione audio?	Registrate nel formato SMF.	p.12
Solo il suono di uno	. egistrazione addio:		
strumento partico-	Il tasto della parte è	Premete il tasto della parte	- 11
lare del brano non	spento?	cosi cne il suo indicatore sia illuminato	p.11
viene riprodotto			
Nessun suono ripro-	Il volume del brano è i	impostato a "0"?	p.24
aucendo una song			
II volume della song è troppo basso / il volume			
differisce tra riproduzio-	II volume della song è	impostato troppo basso?	p.24
ne e registrazione			
	Vengono riprodotti 2 t	ipi di file: file audio e file MIDI.	
Impossibile		Estensione ".WAV," 16-bit lineari	1
riprodurre un brano	File audio	Frequenza di	-
saivato su una memoria flach LISP		campionamento "44,1 kHz"	
inclusiona nastr 038	File MIDI	Estensione ".MID"]
l titoli dei brani	L'informazione del nor	me del brano nel file può	
salvati su una	essere vuota o consistere di soli spazi?		-
memoria USB non	Il file ha l'estensione ".I	MID"? I titoli dei brani	
appaiono nello	possono apparire nelle	o schermo solo per i file con	-
schermo	estensione .MID.		
impossibile registrare			
Non è possibile	Avete selezionato uno	dei tasti delle parti per la	n 12
formato SMF	registrazione?		P.12
Non è possibile			
registrare in	Memory?	o e collegata alla porta USB	p.13
			1

English

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

Nederlands

日本語

支持

Problemi con la funzionalità Bluetooth

Problema	Cosa controllare/Azione			Pag.
			Impostate la funzione Bluetooth su "On."	. «g.
ll nome del piano (GP609) non appare	La funzione Bluetooth è imposta	ta su "Off"?	Funzione Bluetooth Audio: Modo Function → "Bluetooth Audio" → impostate "Bluetooth Audio" su On Funzione Bluetooth Turn/MIDI: Modo Function → "Bluetooth Turn/MIDI" → impostate "Bluetooth Turn & MIDI (*1)" su On (*1) A seconda dell'impostazione "Bluetooth Turn/MIDI" del modo Function, lo schermo potrebbe indicare "Bluetooth Page Turn" o "Bluetooth MIDI."	p. 21 p. 22 p. 23
nella lista dei dispositivi Bluetooth del dispositivo	Se la funzione Bluetooth Audio è	"On"	Appare un dispositivo denominato "GP609 Audio".	
mobile	Se la funzione Bluetooth Page Tu su "On" e la funzione Bluetooth Tu impostata su "Page Turn" o "Page T	ırn è impostata urn/MIDI è Turn&MIDI"	Appare un dispositivo denominato "GP609".	_
	Se la funzione Bluetooth Page Tu su "On" e la funzione Bluetooth Tu impostata su "MIDI" o "Page Turn&	ırn è impostata urn/MIDI è &MIDI"	Potete controllare questa condizione da un'impostazione all'interno della vostra app come "Piano Partner 2."	
Impossibile collegarsi al Bluetooth Audio (Impossibile effettuare	Se questo piano (GP609 Audio) è dispositivo nelle impostazioni Blu dispositivo mobile	visibile come Jetooth del	Dopo aver interrotto l'abbinamento del "GP609" che è registrato sul dispositivo mobile, disattivate e riattivate la funzione Bluetooth del dispositivo mobile, e ricollegatelo.	p. 21
impostazioni per ascoltare la musica dai diffusori del piano)	Se questa unità non è visibile com	ne dispositivo	Disattivate e riattivate la funzione Bluetooth del dispositivo mobile e avviate l'abbinamento da questa unità per stabilirlo di nuovo.	1
Impossibile collegarsi	In certi casi, la connessione con il	dispositivo mobile	e potrebbe interrompersi quando cambiate la funzione Bluetooth Turn/MIDI.	
alla funzione di scorrimento delle pagine Bluetooth (Impossibile effettuare	Se questo piano (GP609 Audio) è dispositivo nelle impostazioni Blu dispositivo mobile	visibile come Jetooth del	Dopo aver interrotto l'abbinamento del "GP609" che è registrato sul dispositivo mobile, disattivate e riattivate la funzione Bluetooth del dispositivo mobile, e ricollegatelo.	p. 23
impostazioni per voltare le pagine con i pedali)	Se questa unità non è visibile com	ne dispositivo	Disattivate e riattivate la funzione Bluetooth del dispositivo mobile e stabilite di nuovo il collegamento.	
Impossibile stabilire il collegamento alla funzione MIDI Bluetooth (Impossibile effettuare impostazioni per usare il piano con una app)	 In certi casi, la connessione con il dispositivo mobile potrebbe interrompersi quando cambiate la funzione Bluetooth Turn/MIDI. Dopo aver interrotto l'abbinamento del "GP609" che è registrato sul dispositivo mobile, disattivate e riattivate la funzione Bluetooth del dispositivo mobile, e ricollegatelo. 			p. 22
Impossibile stabilire il collegamento via MIDI	Dovete effettuare il collegamento GarageBand o delle altre app che	o non dalle imposta state utilizzando.	azioni Bluetooth del dispositivo mobile, ma dalle impostazioni all'interno di	p. 22
Impossibile stabilire l'affidamento con la funzione di scorrimento delle pagine e con la funzione MIDI	La funzione per scorrere le pagine e la funzione MIDI vengono abbinate quando selezionate per la prima volta un dispositivo sul dispositivo mobile e stabilite un collegamento. Non è necessario avviare l'abbinamento da questa unità.		-	
Impossibile usare là funzione di scorrimento delle pagine e la funzione MIDI simultaneamente	Impostate la funzione Bluetooth Turn/MIDI su "Page Turn&MIDI."		-	
Impossibile collegarsi a un dispositivo mobile abbinato	Se il collegamento viene perso subito dopo averlo stabilito o se si cambia la funzione per girare le pagine e la funzione di trasmissione e ricezione dei dati MIDI, il collegamento potrebbe venire ristabilito disattivando e riattivando la funzione Bluetooth del dispositivo Bluetooth .		-	
La tastiera non è più visualizzata (non può essere utilizzata) sul dispositivo mobile	Quando si utilizza la funzione per girare le pagine, è possibile che la tastiera non sia più visualizzata e non possa essere utilizzata a seconda del dispositivo mobile in uso. Se volete che la tastiera sul dispositivo mobile sia visualizzata mentre usate la funzione di scorrimento delle pagine, tenete premuto il tasto [Accomp] di questa unità e premete il tasto [Left]. Per nascondere la tastiera del dispositivo mobile, tenete premuto di nuovo il tasto [Accomp] e premete il tasto [Left].		-	
	A seconda della app di visualizzaz tastiera di immissione del testo, o Se la pagina non cambia quando pagine. 1. Seguite le istruzioni ai p 2. Usate i tasti [◄] [►] per s	zione della partitur tramite i suoi tasti premete il pedale punti 4–5 di "Usa selezionare "Pag	a utilizzata, le pagine potrebbero scorrere utilizzando i tasti up/down (su/giù) della l'Page Up e Page Down. del piano o tonale, provate a cambiare i tasti che controllano lo scorrimento delle re i Pedali per Voltare le Pagine di una App che Mostra la Partitura" (p. 23). e Turn Assign", e usate i tasti [–] [+] per selezionare la funzione.	
La pagina non cambia quando premete il pedale	Impostazione Spiegazi	ione		
	Cursor Up/Down I tasti [1 dall'app	†] [↓] della tastiera v blicazione per girare le	engono utilizzati e pagine.	-
	Page Up/Down I tasti [P utilizzat	age Up] [Page Down] i dall'applicazione pe	della tastiera vengono r girare le pagine.	
	Cursor Left/ I tasti [- Right scorre le	←] [→] della tastie e pagine.	ra sono usati dalla app che	
	3. Premete simultaneamer	nte i tasti [Ambio	ence] e [Brilliance] per uscire dal modo Function.	

6 Messaggi di errore

	cssaggi al choic	_ m
Indicazione	Significato	ngli
	Si è verificato un errore durante la scrittura. Il supporto esterno potrebbe essere corrotto.	sh
Error 2	Inserite un altro supporto esterno e riprovate. Oppure potete inizializzare il supporto esterno (p. 19).	
	La memoria interna potrebbe essere danneggiata. Formattate la memoria interna (p. 19).	\square
E	Nessun supporto esterno è inserito. Inserite un altro supporto esterno e riprovate.	
Error 10	La memoria interna potrebbe essere danneggiata. Formattate la memoria interna (p. 19).	
F amo a 11	La destinazione di salvataggio non ha abbastanza memoria libera.	D
Error II	Inserite un altro supporto esterno o cancellate i file inutili e riprovate.	ŭ
	Si è verificato un errore durante la lettura. Il supporto esterno potrebbe essere corrotto.	sch
Error 14	Inserite un altro supporto esterno e riprovate. Oppure potete inizializzare il supporto esterno (p. 19).	د
	La memoria interna potrebbe essere danneggiata. Formattate la memoria interna (p. 19).	
Error 15	Il file è illeggibile. Il formato dei dati non è compatibile con il piano.	
Error 19	Questo formato audio non è supportato.	(
Error 18	Usate file audio in formato WAV a 44.1 kHz 16-bit lineari.	-
Error 30	La capacità della memoria interna del piano è esaurita.	rar
Error 40	Il piano non è in grado di gestire la quantità eccessiva di dati MIDI trasmessi dal dispositivo MIDI esterno.	ີ່ວ່
	Riducete la quantità di dati MIDI inviati al piano.	l is
Error 43	Si è verificato un errore di trasmissione MIDI. Controllate il dispositivo MIDI collegato.	
Error 51	Potrebbe esserci un problema con il sistema. Ripetete la procedura dell'inizio. Se questo non risolve il problema dopo aver riprovato diverse volte, contattate un centro di assistenza Roland.	
Error 65	Il connettore della memoria flash USB è stato sottoposto ad una corrente eccessiva. Controllate che non vi sia un problema con il supporto esterno, poi spegnete e riaccendete l'unità.	

USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO

AVVISO

Riguardo alla funzione Auto Off

L'alimentazione di questa unità si spegne automaticamente trascorso un tempo predeterminato dall'ultima esecuzione, o operazione sui controlli (funzione Auto Off). Se non volete che l'unità si spenga automaticamente, disabilitate la funzione "Auto Off" (p. 26).

Bloccare le rotelle

Quando installate il piano, siate certi di fissare le rotelle usando le coppette fornite.

Bloccate tutte le rotelle se gli spostamenti sono pericolosi

In tutte le situazioni in cui un movimento imprevisto di questa unità può provocare pericoli (come quando è installata su un palco, o viene trasportata in un veicolo), accertatevi di rimuovere tutte le rotelle

Usate solo il trasformatore di CA incluso e la

tensione corretta

Siate certi di usare solo il trasformatore di CA fornito con l'unità. Assicuratevi che la tensione locale corrisponda alla tensione d'ingresso specificata sul trasformatore. Altri trasformatori di CA possono avere polarità differenti o essere progettati per altre tensioni perciò il loro uso può produrre danni, malfunzionamenti o scosse . elettriche

Usate solo il cavo di alimentazione fornito

Usate solo il cavo di alimentazione incluso. Inoltre, il cavo di alimentazione fornito non dev'essere utilizzato con nessun altro dispositivo.

Precauzioni per aprire/chiudere il coperchio Il coperchio dovrebbe essere aperto e chiuso

- da un adulto.
- Il coperchio non dovrebbe essere sollevato con un'apertura eccessiva (si raccomanda di non superare i 30 gradi). Se sollevato con un'apertura eccessiva, è possibile danneggiare il pianoforte o causare la caduta improvvisa del coperchio. Inoltre, assicuratevi che nulla ostacoli l'apertura del coperchio.

NOTE IMPORTANTI 6

Posizionamento

- Evitate che dispositivi di illuminazione che vengono usati normalmente con la loro sorgente luminosa posta molto vicina all'unità (come luci per pianoforti), o potenti riflettori illuminino la stessa zona dell'unità per lunghi periodi di tempo. Un calore eccessivo può deformare o scolorire l'unità.
- Evitate che restino degli oggetti appoggiati alla tastiera. Questo può provocare malfunzionamenti, come tasti che smettono di produrre suono

Manutenzione

Il pedale e la cerniera di questa unità sono realizzati in ottone. L'ottone può scurirsi nel tempo a causa del naturale processo di ossidazione. Se l'ottone perde lucentezza, usate un lucido per metalli disponibile in commercio.

Cura della tastiera

- Non scrivete sulla tastiera con qualsiasi penna o altro mezzo, e non stampate o ponete alcuna marcatura sullo strumento L'inchiostro viene assorbito dalla superficie e diviene indelebile.
- Non incollate adesivi sulla tastiera. Potreste non essere in grado di rimuovere gli adesivi che usano forti adesivi, e l'adesivo potrebbe far scolorire la tastiera.
- · Per rimuovere lo sporco più resistente, usate un detergente pe tastiere disponibile in commercio che non contenga abrasivi Iniziate strofinando leggermente. Se lo sporco non viene rimosso, strofinate usando una pressione gradualmente più intensa facendo attenzione a non graffiare i tasti.

Informazioni per la Manutenzione dell'Unità

(Finitura Lucida)

- Il vostro pianoforte ha una finitura lucida, delicata come quella dei migliori mobili in legno, che richiede una cura periodica e attenta. Leggete con attenzione i paragrafi del Manuale dell'Utente intitolati: "USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO" e "NOTE IMPORTANTI". Ecco un paio di importanti suggerimenti relativi alla cura dell'unità:
- Per spolverare, utilizzate un panno pulito e morbido, e/o piumini per pianoforti. Siate certi di spolverare delicatamente. Anche i più piccoli granelli di polvere o sabbia possono lasciare dei graffi sulla superficie se utilizzate una forza eccessiva.
- Se il mobile è sporco, pulitelo con un panno morbido inumidito con acqua e poi strizzato energicamente. Poi passate un panno morbido e asciutto. Non utilizzate detergenti ad eccezione del liquido per la lucidatura incluso, poiché possono deteriorare la superficie del mobile, e produrre crepe. Non utilizzate panni per spolverare che contengano prodotti chimici.
- Se la superficie del mobile perde la sua lucentezza, lucidatelo interamente con un panno morbido, inumidito con un poco di liquido per la lucidatura

Precauzioni relative all'utilizzo di prodotti per la lucidatura

Conservate gli oggetti di piccole dimensioni fuori

Viti

- Fare riferimento alle istruzioni indicate sul prodotto per la lucidatura e sul modo corretto di utilizzo.
 - Usate il liquido per la lucidatura solo sulle superfici lucide del mobile. Lucidate la superficie con la venatura usando movimenti uniformi e diritti Non strofinate ripetutamente lo stesso punto usando una pressione eccessiva, poiché ciò può rovinare la lucidatura.
 - Conservate il prodotto fuori della portata dei bambini. Se ingerito accidentalmente, indurre subito il vomito. Consultate quindi un medico per la diagnosi.

Riparazioni e Dati

Prima di portare l'unità in laboratorio per le riparazioni, effettuate sempre una copia di backup dei dati salvati al suo interno; o se preferite, annotate le informazioni necessarie. Durante le riparazioni, viene prestata la massima attenzione per evitare la perdita dei dati. In certi casi (come quando i circuiti di memoria sono danneggiati), è però impossibile ripristinare i dati. Roland non si assume alcuna responsabilità per il ripristino dei contenuti memorizzati che potrebbero andare persi.

Precauzioni Aggiuntive

- Note ponendo un dispositivo mobile come uno smartphone o un tablet su questa unità
- Maneggiate il dispositivo con cura per evitare di graffiare l'unità o il dispositivo mobile.
- Per evitare che il dispositivo mobile possa cadere, non muovete il leggio o il coperchio
- Il contenuto della memoria può andare perso a causa di malfunzionamenti, o per un uso scorretto dell'unità, ecc. Per evitare la perdita dei vostri dati, prendete l'abitudine di creare copie di backup regolari dei dati salvati nell'unità
- Roland non si assume alcuna responsabilità per il ripristino dei contenuti memorizzati che potrebbero andare persi
- Non premete mai eccessivamente sul displav
- Il suono dei tasti percossi e le vibrazioni prodotte suonando uno strumento possono essere trasmessi attraverso pareti e pavimenti in misura superiore a quanto ci si immagini. Fate attenzione affinché tali suoni non divengano fonte di disturbo per i vostri vicini.
- Se usate il leggio, non applicate una forza eccessiva
- Non usate mai cavi di collegamento che contengano delle resistenze

ΖĽ **ATTENZIONE**

Precauzioni relative all'utilizzo della panca quenti precauzioni nell'utilizzo del

- panca Non utilizzate la panca come un giocattolo o una scaletta
- Non permettete a due o più persone di sedersi sulla panca.
- Non regolate l'altezza della panca mentre si è seduti sopra
- Evitate di sedervi sulla panca se i bulloni che fissano le gambe sono allentati. (Se i bulloni sono allentati, serrateli immediatamente utilizzando l'utensile incluso).
- Non inserite mai le mani negli spazi (il meccanismo metallico di regolazione dell'altezza) sotto il coperchio del sedile. Ciò potrebbe
- provocare ferite o causare lo schiacciamento delle mani.

Precauzioni nella gestione del coperchio superiore

e della tastiera

- Per evitare la caduta del coperchio, assicuratevi di bloccare l'asta nell'apposito fermo. Inoltre, sorreggete il coperchio con le mani fino a quando l'asta non è completamente inserita nel fermo.
- Aprendo o chiudendo il coperchio, fate attenzione a non schiacciarvi le dita. In luoghi in cui sono presenti bambini piccoli, consigliamo la presenza
- di un adulto che fornisca supervisione e guida. Non chiudete il coperchio della tastiera se sulla tastiera sono presenti oggetti, come ad esempio
- spartiti musicali. Chiudete il coperchio superiore quando non
- utilizzate il piano. Per motivi di sicurezza, verificate sempre che il
- coperchio superiore e della tastiera siano chiusi prima di spostare il pianoforte.

Usare Memorie Esterne

- Osservate le seguenti precauzioni nel maneggiare le memorie esterne. Inoltre, rispettate sempre tutte le indicazioni incluse c la memoria esterna.
- Non rimuovete mai il dispositivo mentre è in corso la lettura/scrittura. Per evitare danni causati dall'elettricità statica, accertatevi di aver scaricato qualsiasi elettricità statica dal vostro corpo prima di maneggiare il dispositivo

Precauzioni sulle Emissioni di Radio Frequenze

- Le seguenti azioni potrebbero essere vietate dalla legge
- Smontare o modificare guesto dispositivo. Rimuovere l'etichetta di certificazione sul retro dell'unità

Diritti di Proprietà Intellettuale

- La legge proibisce la registrazione non autorizzata, l'esecuzione in pubblico, la trasmissione, il prestito, la vendita o la distribuzione o simili, in tutto o in parte di un lavoro (composizione musicale, registrazione video, trasmissione, esecuzione in pubblico, etc.) il cui copyright è proprietà di terze parti.
- Non utilizzate questa unità per scopi che potrebbero violare i diritti di autore detenuti da una terza parte. Non ci assumiamo alcuna responsabilità riguardo alla violazione di diritti di autore detenuti da una terza parte derivati dall'uso di questa unità
- I diritti di autore dei contenuti di questo prodotto (i dati delle forme d'onda dei suoni, i dati degli style, pattern di accompagnamento, dati delle frasi, loop audio e dati delle immagini) appartengono alla Roland Corporation.
- Agli acquirenti di questo prodotto è permesso di utilizzare tali contenuti (ad eccezione dei dati delle demo song) per la creazione, esecuzione, registrazione e distribuzione di lavori musicali originali.
- Agli acquirenti di questo prodotto NON è permesso di estrarre tali contenuti in forma originale o modificata, allo scopo di distribuire supporti registrati di tali contenuti o di renderli disponibili su una rete di computer.
- Questo prodotto contiene la piattaforma software integrata eParts di eSOL Co., Ltd. eParts è un marchio di fabbrica di eSOL Co., Ltd. in Giappone
- Il marchio e il logo **Bluetooth**[®] sono marchi di fabbrica registrati di proprietà della **Bluetooth** SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di Roland avviene in licenza.
- Questo Prodotto usa il Codice Sorgente della µT-Kernel con T-License 2.0 concessa dal T-Engine Forum (www.tron.org)
- Roland, SuperNATURAL, BOSS sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica della Roland Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni
- Tutti i nomi dei prodotti e delle aziende menzionati in questo documento sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati dei rispettivi proprietari.
- Questo prodotto usa il codice sorgente Jansson (http://www digip.org/jansson/). Copyright © 2009-2014 Petri Lehtinen <petri@digip.org> Rilasciato in conformità alla licenza MIT http://
 opensource.org/licenses/mit-license.php

30









ATTENZIONE

Precauzioni per spostare lo strumento

Dato che il prodotto è molto pesante, assicuratevi di farvi aiutare da un numero sufficiente di persone

per sollevarlo e trasportarlo in sicurezza, per evitare

sforzi pericolosi. Accertatevi di avere una presa sicura, per proteggere voi stessi e lo strumento da possibili

danni. Se dovete spostare lo strumento, osservate le

Scollegate il cavo di alimentazione

Scollegate i dispositivi esterni.

Chiudere il coperchio superiore

Chiudere il coperchio della tastiera

Fate attenzione a non pizzicarvi le dita quand

maneggiate parti mobili come le seguenti. Tali parti dovrebbero essere manipolate solo da adulti.

precauzioni elencate sotto.

allentamento.

Ripiegate il leggio.

Coperchio superiore ()

Asta del coperchio (p. 4)

Coperchio della tastiera (p. 5)

dalla portata dei bambini

• Pedali (p. 6)

Riponeteli in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini, così che non possano essere ingoiati

Leagio (p. 4)

accidentalmente.

Parti incluse

il trasporto.





👌 Tone List

Piano

No.	Tone Name
1	Concert Piano
2	Ballad Piano
3	Mellow Piano
4	Bright Piano

MEMO

Piano Designer can be used to customize the sound only for tones of the [Piano] button.

E. Piano

No.	Tone Name
1	Tremolo EP
2	Pop EP
3	Vintage EP
4	FM E.Piano
5	EP Belle
6	'60s EP
7	Clav.
8	Stage Phaser
9	'70s EP
10	E.Grand

Organ

No.	Tone Name
1	Pipe Organ
2	Nason flt 8'
3	Combo Jz.Org
4	Ballad Organ
5	ChurchOrgan1
6	ChurchOrgan2
7	Gospel Spin
8	Full Stops
9	Mellow Bars
10	Light Organ
11	Lower Organ
12	'60s Organ

Strings

No.	Tone Name
1	Symphonic Str 1
2	Epic Strings
3	Rich Strings
4	Orchestra Str
5	Orchestra
6	Chamber Winds
7	Harp
8	Violin
9	Velo Strings
10	Flute
11	Cello
12	OrchestraBrs
13	Pizzicato Str
14	Symphonic Str 2
15	Soft Pad
16	Magical Piano
17	Jazz Scat
19	A Bass+Cymbl

Other

No.	Tone Name
1	UprightPiano
2	MellowUprght
3	BrightUprght
4	Rock Piano
5	RagtimePiano
6	Fortepiano
7	Mellow Forte
8	Bright Forte
9	Harpsichord
10	Harpsi 8'+4'

 If you select tone numbers 11–19, you'll be able to use the keyboard to play the sounds of a drum set.

* Tones numbered 20 and higher are accompaniment-use GM2 tones.

* In the tone group "Other" when you hold down the [-] [+] buttons to switch tone in succession, the tones will stop changing at number 6, number 11, and number 20.

* To select the next sound, release the [-] [+] buttons, then press it again.

👌 Internal Song List

Listening 1 Widmung 5.566 R.253 Arranged by Fanz Liszt 2 Étude, op.10-12 Fryderyk Franciszek Chopin 3 Floral Pursuits * Léo Delles, Arranged by Noland Corporation 4 The Nutcracker Waltz of the Flower's (Jazz Arrangement)* Peter llych Tchaikovsky 5 The Marriage of Figaro "Overture' (Piano Arrangement)* Wolfgang Amadeus Mozart 6 Barcarolle Fryderyk Franciszek Chopin 7 Zhavoronok Mikhail Vanovich Glinka, Arranged by Miky Neszeyevich Balakirev 8 Sonate für Klavier Nr.23 Ludwig van Beethoven 10 Sonate für Klavier Nr.23 Ludwig van Beethoven 11 Valse, op.34-1 Fryderyk Franciszek Chopin 12 Polonaise op.53 Fryderyk Franciszek Chopin 13 Nocturne No.20 Fryderyk Franciszek Chopin 14 Die Forelle Arranged by Franz Liszt 18 Scherz No.2 Fryderyk Franciszek Chopin 19 La Campanella Franz Peter Schubert, Arranged by Franz Liszt 18 Scherz No.2 Fryderyk Franciszek Chopin 14 </th <th>No.</th> <th>Song Title</th> <th>Composer</th>	No.	Song Title	Composer	
Widmung 5.566 R.233 Robert Alexander Schumann, Aranged by Franz Lizzt 2 Étude, op.10-12 Fryderyk Franciszek Chopin 3 Then Kurtacker Waltz of the Flowers' (Jazz Arangement) Léo Delles, Aranged by Roland Corporation 4 The Marriage of Figano "Overture" (Plano Arrangement) Wolfgang Amadeus Mozart 6 Barcarolle Fryderyk Franciszek Chopin 7 Zhavoronok Arranged by Mily Alexeyevich Balakirev 8 Sonate für Klavier Nr.23 1 Ludwig van Beethoven 9 Sonate für Klavier Nr.23 1 Ludwig van Beethoven 10 Sonate für Klavier Nr.23 1 Ludwig van Beethoven 11 Valse, op.3-1 Fryderyk Franciszek Chopin 12 Polonaise op.53 Fryderyk Franciszek Chopin 13 Nocturne No.20 Fryderyk Franciszek Chopin 14 Die Forelle Aranged by Franz Liszt 15 Reflets dans TEau Claude Achille Debussy 16 La File aux Cheveux de Lin Claude Achille Debussy 15 La Graute aux Cheveux de Lin Claude Achille Debussy 16 La File aux Cheveux de Lin	Listenin	g		
Arranged by Franz Liszt 2 Étude, op.10-12 Eryderyk Franciszek Chopin 3 Floral Pursuits * Léo Delibes, Arranged by Roland Corporation 4 The Nutracker Waltz of the Flowers' (Jazz Arrangement) Peter Hylich Tchaikovsky 5 The Marriage of Figaro "Overture" (Piano Arrangement) Wolfgang Amadeus Mozart 6 Barcarolle Fryderyk Franciszek Chopin 7 Zhavoronok Mikhail Vanovich Glinka, Arranged by Mily Neseyevich Balakirev 8 Sonate für Klavier Nr.23 1 Ludwig van Beethoven 9 Sonate für Klavier Nr.23 1 Ludwig van Beethoven 10 Sonate für Klavier Nr.23 1 Ludwig van Beethoven 11 Pelonaise op.53 Fryderyk Franciszek Chopin 12 Pelonaise op.53 Fryderyk Franciszek Chopin 13 Nocturne No.20 Franz Liszt 14 Die Forelle Arranged by Hyl Nessowich Chopin 15 Reflets dans IfEau Claude Achille Debussy 16 La Fille aux Cheveux de Lin Claude Achille Debussy 18 Scherzen No.2 Fryderyk Franciszek Chopin	1	Widmung S 566 P 252	Robert Alexander Schumann,	
z Etude, op.10-12 Fryderyk Franciszek Chopin 3 Floral Pursuits * Léo Delies, Arranged by Roland Corporat 4 Flowers' (Jazz Arrangement) * Arranged by Roland Corporation 5 The Marriage of Figaro 'Overture' (Pano Arrangement) * Wolfgang Amadeus Mozart 6 Barcarolle Fryderyk Franciszek Chopin 7 Zhavoronok Mikhail Vanovich Glinka, Arranged by Mily Alexeyevich Balakirev 8 Sonate für Klavier Nr.23 1 Ludwig van Beethoven 9 Sonate für Klavier Nr.23 1 Ludwig van Beethoven 10 Sonate für Klavier Nr.23 1 Ludwig van Beethoven 11 Valse, op.34-1 Fryderyk Franciszek Chopin 12 Polonaise op.33 Fryderyk Franciszek Chopin 13 Nocturne No.20 Fryderyk Franciszek Chopin 14 Die Forelle Arranged by Franz Liszt 15 Reflets dans IFau Claude Achille Debussy 16 La Fille ack Miritions** Peter Hych Tchaikovsky 2 Salut d'amour * Edward Ejgar 3 Menuett G Dur BWY Ahn.114 Johann Sebastian Bach </th <th></th> <th></th> <th>Arranged by Franz Liszt</th>			Arranged by Franz Liszt	
3 Horal Pursuits * Leb Delines, Arranged by Koland Corporation 4 The Nutracaker * Waltz of the Flowers' (Jazz Arrangement) Arranged by Roland Corporation 5 The Marriage of Floano Overture' (Piano Arrangement) Wolfgang Amadeus Mozart 6 Barcarolle Fryderyk Franciszek Chopin 7 Zhavoronok Arranged by Mily Alexeyevich Balakirev 8 Sonate für Klavier Nr.23 Ludwig van Beethoven 10 Sonate für Klavier Nr.23 Ludwig van Beethoven 11 Vales, op.34-1 Fryderyk Franciszek Chopin 12 Polonaise op.53 Fryderyk Franciszek Chopin 13 Nocturne No.20 Fryderyk Franciszek Chopin 14 Die Forelle Franz Deter Schubert, Arranged by Franz Liszt 15 La Fille aux Cheveux de Lin Claude Achille Debussy 16 La Fille aux Cheveux de Lin Claude Achille Debussy 17 La Campanella Fraine Liszt 18 Schert Jour BWV Anh.114 Johann Sebastian Bach 19 Turkischer Marsch Wolfgang Amadeus Mozart 2 Saut damour * Ed	2	Etude, op.10-12	Fryderyk Franciszek Chopin	
4 Flowerd: Valze Arranged by Roland Corporation 5 The Marriage of Figaro "Overture" (Piano Arrangement) Wolfgang Amadeus Mozart 6 Barcarolle Fryderyk Franciszek Chopin 7 Zhavoronok Mikhail Ivanovich Glinka, Arranged by Mily Alexeyevich Balakirev 8 Sonate für Klavier Nr.23 Ludwig van Beethoven 9 Sonate für Klavier Nr.23 Ludwig van Beethoven 10 Sonate für Klavier Nr.23 Ludwig van Beethoven 11 Valse, op.34-1 Fryderyk Franciszek Chopin 12 Polonaise op.53 Fryderyk Franciszek Chopin 13 Nocturne No.20 Fryderyk Franciszek Chopin 14 Die Forelle Arranged by Franz Liszt 15 Reflets dans l'Eau Claude Achille Debussy 16 La Tila aux Cheveux de Lin Claude Achille Debussy 17 La Campanella Franz Liszt 18 Scherzo No.2 Fryderyk Franciszek Chopin 17 Danse des Milritons* Peter Hythch Tchaktowsky 2 Salut d'amour * Edward Elgar 3 Menuett G Dur B	3	Floral Pursuits *	Leo Delibes, Arranged by Roland Corporation	
The Marriage of Figure "Overture" (Pano Arrangement) Wolfgang Amadeus Mozart 6 Barcarolle Fryderyk Franciszek Chopin 7 Zhavoronok Arranged by Mily Alexeyevich Balakirev Arranged by Mily Alexeyevich Balakirev Balakirev Ruz3 1 Ludwig van Beethoven 9 Sonate für Klavier Nr.23 1 Ludwig van Beethoven 10 Sonate für Klavier Nr.23 1 Ludwig van Beethoven 11 Valse, op.3-1 Fryderyk Franciszek Chopin 12 Polonaise op.33 Fryderyk Franciszek Chopin 13 Noctume No.20 Fryderyk Franciszek Chopin 14 Die Forelle Arranged by Franz Liszt 15 Reflets dans l'Eau Claude Achille Debussy 16 La Fille aux Cheveux de Lin Claude Achille Debussy 17 La Campanella Franz Extra Scatt 18 Scherzo No.2 Fryderyk Franciszek Chopin Masterpieces * * * Collection of scores "Roland Classical Piano Masterpieces" are included. 19 Darks de Millitons * Peter llych Tchaikovsky 2 Salut d'amour * Edward Eigar <td< th=""><th>4</th><th>I he Nutcracker "Waitz of the</th><th>Arranged by Poland Corporation</th></td<>	4	I he Nutcracker "Waitz of the	Arranged by Poland Corporation	
Solution of the second secon		The Marriage of Figaro	Arranged by Roland Corporation	
6 Barcarolle Fryderyk Franciszek Chopin 7 Zhavoronok Mikhail Ivanovich Glinka, Arranged by Mily Alexeyevich Balakirev 8 Sonate für Klavier Nr.23 1 Ludwig van Beethoven 9 Sonate für Klavier Nr.23 2 Ludwig van Beethoven 10 Sonate für Klavier Nr.23 3 Ludwig van Beethoven 11 Valse, op.34-1 Fryderyk Franciszek Chopin 12 Polonaise op.53 Fryderyk Franciszek Chopin 13 Nocturne No.20 Fryderyk Franciszek Chopin 14 Die Forelle Arranged by Fraz Liszt 15 Reflets dans IFau Claude Achille Debussy 16 La Fille aux Cheveux de Lin Claude Achille Debussy 17 La Campanella Franz Piezt 18 Scherzo No.2 Fryderyk Franciszek Chopin Masterpieces * Collection of scores "Roland Classical Piano Masterpieces" are included. 1 Danse des Miriltons * Peter lipich Tchaikovsky 2 Salut d'amour * Edward Elgar 3 Menuett G Dur BWV Anh.14 Johann Sebastian Bach 4 Prâluim Claur BWe86 Johann Sebastian Bach	5	"Overture" (Piano Arrangement)	Wolfgang Amadeus Mozart	
7 Zhavoronok Mikhail Vanovich Glinka, Arranged by Mily Alexeyevich Balakirev 8 Sonate für Klavier Nr.23 1 Ludwig van Beethoven 10 Sonate für Klavier Nr.23 2 Ludwig van Beethoven 11 Valse, op.34-1 Fryderyk Franciszek Chopin 12 Polonaise op.53 Fryderyk Franciszek Chopin 13 Noctume No.20 Fryderyk Franciszek Chopin 14 Die Forelle Arranged by Fraz Liszt 15 Reflets dans l'Eau Claude Achille Debussy 16 La Fille aux Cheveux de Lin Claude Achille Debussy 17 La Campanella Franz Liszt 18 Scherzo No.2 Fryderyk Franciszek Chopin Masterpieces Collection of scores "Roland Classical Piano Masterpieces" are included. 1 Danse des Mirittons * Peter Hych Tchaikovsky 2 Salut d'amour * Edward Elgar 3 Menuett G Dur BWV Anh.114 Johann Sebastian Bach 4 Prâludiumo Dur BWVB46 Johann Sebastian Bach 5 The Harmonious Blacksmith Georg Friedrich Handel 6 <t< th=""><th>6</th><th>Barcarolle</th><th>Fryderyk Franciszek Chopin</th></t<>	6	Barcarolle	Fryderyk Franciszek Chopin	
Clavitics Arranged by Mily Alexeyevich Balakirev 8 Sonate für Klavier Nr.23 1 Ludwig van Beethoven 10 Sonate für Klavier Nr.23 2 Ludwig van Beethoven 11 Valse, op.34-1 Fryderyk Franciszek Chopin 12 Polonaise op.53 Fryderyk Franciszek Chopin 13 Nocturne No.20 Fryderyk Franciszek Chopin 14 Die Forelle Franz Peter Schubert, Arranged by Franz Liszt 15 Reflets dans l'Eau Claude Achille Debussy 16 La Fille aux Cheveux de Lin Claude Achille Debussy 17 La Campanella Franz Liszt 18 Scherzo No.2 Fryderyk Franciszek Chopin Masterpieces "collection of scores" Klohad Classical Plano Masterpieces" are included. 1 Danse des Miritons * Peter Ilyich Tchaikovsky 2 Salut d'amour * Edward Elgar 3 Menuett G Dur BWVAhh.114 Johann Sebastian Bach 4 Pràtuscher Marsch Ludwig van Beethoven 10 Für Kinscher Marsch Ludwig van Beethoven 10 Für Kinscher Marsch Ludwig van Beethoven 11 Moments Music	7	Zhavoronok	Mikhail Ivanovich Glinka,	
8 Sonate für Klavier Nr.23 1 Ludwig van Beethoven 10 Sonate für Klavier Nr.23 2 Ludwig van Beethoven 11 Valse, op.34-1 Fryderyk Franciszek Chopin 12 Polonaise op.53 Fryderyk Franciszek Chopin 13 Nocturne No.20 Fryderyk Franciszek Chopin 14 Die Forelle Franz Peter Schubert, Arranged by Franz Liszt 15 Reflets dans l'Eau Claude Achille Debussy 16 La Fille aux Cheveux de Lin Claude Achille Debussy 17 La Campanella Franz Liszt 18 Schezzo No.2 Fryderyk Franciszek Chopin Masterpieces "Collection of scores "Roland Classical Plano Masterpieces" are included. 10 Dase des Mirifitons * Peter llych Tchaikovsky 2 Salut d'amour * Edward Elgar 3 Menuett G Dur BWV Anh.114 Johann Sebastian Bach 5 The Harmonious Blacksmith Georg Friedrich Händel 6 Le Coucou Ludwig van Beethoven 10 Für Killse Ludwig van Beethoven 11 Türkischer Marsch	/		Arranged by Mily Alexeyevich Balakirev	
9 Sonate fur Klaver NL23 2 Ludwig van Beethoven 10 Sonate fur Klaver NL23 3 Ludwig van Beethoven 11 Valse, op.34-1 Fryderyk Franciszek Chopin 12 Polonaise op.53 Fryderyk Franciszek Chopin 13 Noctume No.20 Fryderyk Franciszek Chopin 14 Die Forelle Arranged by Franz Liszt 15 Reflets dans IFau Claude Achille Debussy 16 La Fille aux Cheveux de Lin Claude Achille Debussy 16 La Fille aux Cheveux de Lin Claude Achille Debussy 16 La Sild damour * Edward Elgar 17 La Campanella Franz Piezt 18 Scherzo No.2 Fryderyk Franciszek Chopin Masterpieces * Collection of scores "Roland Classical Piano Masterpieces" are included. 10 Danse des Miriltons * Peter Hych Tchaikovsky 2 Salut damour * Edward Elgar 3 Menuett G Dur BWV Anh.114 Johann Sebastian Bach 4 Prâludium C Dur BWV246 Johann Sebastian Bach 7 Turkischer Marsch	8	Sonate für Klavier Nr.23 1	Ludwig van Beethoven	
10 Sonate fur NAZES 3 Ludwig Van Beentoven 11 Valse, op.34-1 Fryderyk Franciszek Chopin 12 Polonaise op.53 Fryderyk Franciszek Chopin 13 Nocturne No.20 Fryderyk Franciszek Chopin 14 Die Forelle Franz Peter Schubert, Arranged by Franz Liszt 15 Reflets dans l'Eau Claude Achille Debussy 16 La Fille aux Cheveux de Lin Claude Achille Debussy 17 La Gampanella Franz Liszt 18 Scherzo No.2 Fryderyk Franciszek Chopin Masterpieces ** Collection of scores "Roland Classical Piano Masterpieces" are included. 10 Danse des Mirittons * Peter liytch Tchaikovsky 2 Salut d'amour * Edward Elgar 3 Menuett G Dur BWV846 Johann Sebastian Bach 4 Praiudium C Dur BWV846 Johann Sebastian Bach 5 The Harmonious Blacksmith Georg Friedrich Händel 6 Le Coucou Ludwig van Beethoven 10 Fürkischer Marsch Wolfgang Amadeus Mozart 8 Sonate Nr.16 C Dur Wolfgang Amadeus Mozart 12 <t< th=""><th>9</th><th>Sonate für Klavier Nr.23 2</th><th>Ludwig van Beethoven</th></t<>	9	Sonate für Klavier Nr.23 2	Ludwig van Beethoven	
11 Valse, 0p.34*1 Fryderyk Franciszek Chopin 12 Polonaise op.53 Fryderyk Franciszek Chopin 13 Nocturne No.20 Fryderyk Franciszek Chopin 14 Die Forelle Franz Peter Schubert, Arranged by Franz Liszt 15 Reflets dans l'Eau Claude Achille Debussy 16 La Fille aux Cheveux de Lin Claude Achille Debussy 17 La Campanella Franz Peter Schubert, 18 Scherzo No.2 Fryderyk Franciszek Chopin Masterpieces "Collection of scores" Roland Classical Piano Masterpieces" are included. 11 Dans des Mirittons * Peter lipich Tchaikovsky 2 Salut d'amour * Edward Elgar 3 Menuett G Dur BWV Anh.114 Johann Sebastian Bach 5 The Harmonious Blacksmith Georg Friedrich Händel 6 Le Coucou Louis Claude Daquin 7 Torkischer Marsch Ludwig van Beethoven 10 Für Elise Ludwig van Beethoven 11 Moments Musicaux op.94-3 Franz Peter Schubert 12 Gavotte Franciszek Chopin 14 Sonatine op.20-1 <	10	Sonate für Klavier Nr.23 3	Ludwig van Beetnoven	
12 Noctume No.20 Fryderyk Franciszek Chopin 13 Noctume No.20 Fryderyk Franciszek Chopin 14 Die Forelle Arranged by Franz Liszt 15 Reflets dans l'Eau Claude Achille Debussy 16 La Fille aux Cheveux de Lin Claude Achille Debussy 16 La Fille aux Cheveux de Lin Claude Achille Debussy 17 La Campanella Franz Liszt 18 Scherzo No.2 Fryderyk Franciszek Chopin Masterpieces "Collection of scores" Roland Classical Piano Masterpieces" are included. 10 Danse des Miritions * Peter Ilyich Tchaikovsky 2 Salut d'amour * Edward Elgar 3 Menuett G Dur BWV946 Johann Sebastian Bach 4 Präudum C Dur BWV946 Johann Sebastian Bach 5 The Harmonious Blacksmith Georg Friedrich Händel 6 Le Coucou Louis Claude Daquin 7 Türkischer Marsch Wolfgagn Amadeus Mozart 8 Sonate Nr.16 C Dur Wolfgagn Amadeus Mozart 9 Türkischer Marsch Ludwig van Beethoven 10 Fori Bise Ludwig van B	12	Polonaise on 53	Fryderyk Franciszek Chopin	
14 Die Forelle Franz Peter Schubert, 15 Reflets dans l'Eau Claude Achille Debussy 16 La Fille aux Cheveux de Lin Claude Achille Debussy 17 La Campanella Franz Liszt 18 Scherzo No.2 Fryderyk Franciszek Chopin Masterpieces "Collection of scores" Roland Classical Piano Masterpieces" are included. 1 Danse des Miritons * Peter Ilyich Tchaikovsky 2 Salut d'amour * Edward Elgar 3 Menuett G Dur BWV Anh.114 Johann Sebastian Bach 4 Präidudium C Dur BWV846 Johann Sebastian Bach 5 The Harmonious Blacksmith Georg Friedrich Händel 6 Le Coucou Louis Claude Daquin 7 Türkischer Marsch Ludwig van Beethoven 10 Fiar Schubert Franzis Desph Gossec 13 Sonatine op.36-1 Muzio Clementi 14 Sonatine op.36-1 Muzio Clementi 15 Jägerlied Felix Mendelssohn 17 Auf Flügen des Gesanges Felix Mendelssohn 17 Auf Flügen des Gesanges Frik Mendelssohn	13	Nocturne No.20	Fryderyk Franciszek Chopin	
14 Die Forelle Arranged by Franz Liszt 15 Reflets dans l'Eau Claude Achille Debussy 16 La Fille aux Cheveux de Lin Claude Achille Debussy 17 La Campanella Franz Liszt 18 Scherzo No.2 Fryderyk Franciszek Chopin Masterpieces * *Collection of scores "Roland Classical Plano Masterpieces" are included. 1 Danse des Miritons * Peter liych Tchaikovsky 2 Salut d'amour * Edward Elgar 3 Menuett G Dur BWV Anh.114 Johann Sebastian Bach 4 Präludium C Dur BWV846 Johann Sebastian Bach 5 The Harmonious Blacksmith Georg Friedrich Händel 6 Le Coucou Louis Claude Daquin 7 Türkischer Marsch Ludwig van Beethoven 11 Moments Musicaux op.94-3 Franz Peter Schubert 12 Gavotte Franz Peter Schubert 13 Sonatine op.36-1 Muzio Clementi 14 Sonatine op.36-1 Muzio Clementi 15 Jägerlied Felix Mendelssohn 16 Fribingslied Felix Mendelssohn 17 Auf Flügeln des Gesanges Felix Mendelssohn 18 Nocturne, op.9-2 Fryderyk Franciszek Chopin </th <th></th> <th></th> <th>Franz Peter Schubert,</th>			Franz Peter Schubert,	
15 Reflets dans l'Eau Claude Achille Debussy 16 La Fille aux Cheveux de Lin Claude Achille Debussy 17 La Campanella Franz Liszt 18 Scherzo No.2 Fryderyk Franciszek Chopin Masterpieces "collection of scores" Roland Classical Piano Masterpieces" are included. 1 Danse des Miritions * Peter Ilyich Tchaikovsky 2 Salut d'amour * Edward Elgar 3 Menuett G Dur BWV Ahn.114 Johann Sebastian Bach 4 Präludium C Dur BWV846 Johann Sebastian Bach 5 The Harmonious Blacksmith Georg Friedrich Händel 6 Le Coucou Louis Claude Daquin 7 Türkischer Marsch Wolfgang Amadeus Mozart 8 Sonate Nr.16 C Dur Wolfgang Amadeus Mozart 9 Türkischer Marsch Ludwig van Beethoven 11 Moments Musicaux op.94-3 Franz Peter Schubert 12 Gavotte Franz Netz Schubert 13 Sonatine op.36-1 Mizio Clementi 14 Sonatine op.36-1 Friedrich Kuhlau 15 Jägerlied Felix Mendelssohn	14	Die Forelle	Arranged by Franz Liszt	
16 La Fille aux Cheveux de Lin Claude Achille Debussy 17 La Campanella Franz Liszt 18 Scherzo No.2 Fryderyk Franciszek Chopin Masterpieces "Collection of scores" Roland Classical Piano Masterpieces" are included. 1 Danse des Miritons * Peter Ilyich Tchaikovsky 2 Salut d'amour * Edward Elgar 3 Menuett G Dur BWV Ahn 114 Johann Sebastian Bach 4 Präludium C Dur BWV846 Johann Sebastian Bach 5 The Harmonious Blacksmith Georg Friedrich Händel 6 Le Coucou Louis Claude Daquin 7 Türkischer Marsch Ludwig van Beethoven 11 Moments Musicaux op.94-3 Franz Peter Schubert 12 Gavotte Franz Die Sorg Mossec 13 Sonatine op.36-1 Muzio Clementi 14 Sonatine op.36-1 Muzio Clementi 15 Jägerlied Felix Mendelssohn 16 Fröhingslied Felix Mendelssohn 17 Auf Flügeln des Gesanges Felix Mendelssohn 18 Nocturne, op.9-2 Fryderyk Franciszek Chopin	15	Reflets dans l'Eau	Claude Achille Debussy	
17 La Campanella Franz Liszt 18 Scherzo No.2 Fryderyk Franciszek Chopin Masterpieces *Collection of scores "Roland Classical Piano Masterpieces" are included. 1 Danse des Mirittons * Peter Ilyich Tchalkovsky 2 Salut d'amour * Edward Elgar 3 Menuett G Dur BWV Anh.114 Johann Sebastian Bach 4 Pràludium C Dur BWV846 Johann Sebastian Bach 5 The Harmonious Blacksmith Georg Friedrich Händel 6 Le Coucou Louis Claude Daquin 7 Türkischer Marsch Wolfgang Amadeus Mozart 8 Sonate Nr.16 C Dur Wolfgang Amadeus Mozart 9 Türkischer Marsch Ludwig van Beethoven 10 Für Elise Ludwig van Beethoven 11 Moments Musicaux op.94-3 Franz Liszt 12 Gavotte François Joseph Gossec 13 Sonatine op.20-1 Friedrich Kuhlau 14 Sonatine op.20-1 Friederich Kuhlau 15 Jägerlied Felix Mendelssohn 16 Frühlingslied Felix Mendelssohn 17 <t< th=""><th>16</th><th>La Fille aux Cheveux de Lin</th><th>Claude Achille Debussy</th></t<>	16	La Fille aux Cheveux de Lin	Claude Achille Debussy	
Is Cherzo No.2 [Fryderyk Franciszek Chopin Masterpieces Collection of scores "Roland Classical Piano Masterpieces" are included. 1 Danse des Mirilitons * Peter llyich Tchaikovsky 2 Salut d'amour * Edward Elgar 3 Menuett G Dur BWV Anh.114 Johann Sebastian Bach 4 Präludium C Dur BWV Vah6.114 Johann Sebastian Bach 5 The Harmonious Blacksmith Georg Friedrich Händel 6 Le Coucou Louis Claude Daquin 7 Türkischer Marsch Wolfgang Amadeus Mozart 8 Sonate Nr.16 C Dur Wolfgang Amadeus Mozart 9 Türkischer Marsch Ludwig van Beethoven 10 Für Elise Ludwig van Beethoven 11 Moments Musicaux op.94-3 Franz Peter Schubert 12 Gavotte Franz Peter Schubert 13 Sonatine op.20-1 Friedrich Kuhlau 14 Sonatine op.20-1 Friedrich Kuhlau 15 Jäggriled Felix Mendelssohn 16 Frühlingslied Felix Mendelssohn 17	17	La Campanella	Franz Liszt	
*Collection of scores "Roland Classical Piano Masterpieces" are included. Collection of scores "Roland Classical Piano Masterpieces" are included. Collection of scores "Roland Classical Piano Masterpieces" are included. Salut d'amour * Edward Elgar Menuett G Dur BWV Anh.114 Johann Sebastian Bach The Harmonious Blacksmith Georg Friedrich Händel Le Coucou Louis Claude Daquin Türkischer Marsch Wolfgang Amadeus Mozart Sonate Nr.16 C Dur Wolfgang Amadeus Mozart Sonate Nr.16 C Dur Wolfgang Amadeus Mozart Sonate Nr.16 C Dur Wolfgang Amadeus Mozart Gavotte Trançois Joseph Gossec Gavotte François Joseph Gossec Gavotte François Joseph Gossec Gavotte François Joseph Gossec Ja Sonatine op.36-1 Muzio Clementi A Sonatine op.36-1 Muzio Clementi A Sonatine op.36-1 Friedrich Kuhlau Jagerlied Felix Mendelssohn Fari Frühlingslied Felix Mendelssohn Fari Frühlingslied Felix Mendelssohn Fari Frühlingslied Felix Mendelssohn Fari Frühlingslied Felix Mendelssohn Valse, op.64-1 Fryderyk Franciszek Chopin Valse, op.64-2 Fryderyk Franciszek Chopin Kardetzky Marsch Johann Baptist Strauss S Träumerei Robert Alexander Schumann A La prière d'une Vierge Tekla Badarzewska B Dolly's Dreaming Awakening Heodor Oesten B Brautchor Jungarische Tänze Nr.5 Johannes Brahms A An der schönen, blauen Donau Johann Strauss, Sohn Je Frökluse Easy Piano *Col	18	Scherzo No.2	Fryderyk Franciszek Chopin	
Consection of scores "Notano Classical Plano Masterpieces" are included. 1 Danse des Miritions * Peter llyich Tchaikovsky 2 Salut d'amour * Edward Elgar 3 Menuett G Dur BWV Ahh.114 Johann Sebastian Bach 4 Präludium C Dur BWV846 Johann Sebastian Bach 5 The Harmonious Blacksmith Georg Friedrich Händel 6 Le Coucou Louis Claude Daquin 7 Türkischer Marsch Wolfgang Amadeus Mozart 8 Sonate Nr.16 C Dur Wolfgang Amadeus Mozart 9 Türkischer Marsch Ludwig van Beethoven 10 Für Elise Ludwig van Beethoven 11 Moments Musicaux op.94-3 Franz Peter Schubert 12 Gavotte François Joseph Gossec 13 Sonatine op.20-1 Friedrich Kuhlau 14 Sonatine op.20-1 Friedrich Kuhlau 15 Jägerlied Felix Mendelssohn 16 Frühlingslied Felix Mendelssohn 17 Auf Flügeln des Gesanges Friker Kranciszek Chopin 19 Étud	Masterp	here of a series (10 days of classical series)	n - Maatamiaan "	
Date des minitions Preter nytch Ichakovsky 2 Salut d'amour * Edward Elgar 3 Menuett G Dur BWV Anh.114 Johann Sebastian Bach 4 Präludium C Dur BWV846 Johann Sebastian Bach 5 The Harmonious Blacksmith Georg Friedrich Händel 6 Le Coucou Louis Claude Daquin 7 Türkischer Marsch Wolfgang Amadeus Mozart 8 Sonate Nr.16 C Dur Wolfgang Amadeus Mozart 9 Türkischer Marsch Ludwig van Beethoven 10 Für Elise Ludwig van Beethoven 11 Moments Musicaux op.94-3 Franz Peter Schubert 12 Gavotte Franz Peter Schubert 13 Sonatine op.20-1 Friedrich Kuhlau 14 Sonatine op.20-1 Friedrich Kuhlau 15 Jägerlied Felix Mendelssohn 16 Frühlingslied Felix Mendelssohn 17 Auf Flügel des Gesanges Felix Mendelssohn 18 Nocturne, op.9-2 Fryderyk Franciszek Chopin 21 Valse, op.64-1 <	*Collect	Ion of scores "Roland Classical Pia	ano wasterpieces" are included.	
Zero and to aniout Edward Ergar Menuett G Dur BWV Anh. 114 Johann Sebastian Bach Fridudium C Dur BWV846 Johann Sebastian Bach The Harmonious Blacksmith Georg Friedrich Händel Le Coucou Louis Claude Daquin Türkischer Marsch Wolfgang Amadeus Mozart Sonate Nr. 16 C Dur Wolfgang Amadeus Mozart Türkischer Marsch Ludwig van Beethoven In Moments Musicaux op.94-3 Franz Peter Schubert Franzois Joseph Gossec Sonatine op.36-1 Muzio Clementi Martin Musicaux op.94-3 Franz Peter Schubert Jägerlied Felix Mendelssohn Fühlingslied Felix Mendelssohn Fühlingslied Felix Mendelssohn Nocturne, op.9-2 Fryderyk Franciszek Chopin P felude, op.10-3 Fryderyk Franciszek Chopin Valse, op.64-1 Fryderyk Franciszek Chopin Valse, op.64-2 Fryderyk Franciszek Chopin Valse, op.64-2 Fryderyk Franciszek Chopin Valse, op.64-2 Fryderyk Franciszek Chopin Z Valse, op.64-2 Fryderyk Franciszek Chopin	2	Danse des Mirlitons *	Feter liyich ichaikovsky	
2 Initiation CD DI BWV846 Johann Sebastian Bach 5 The Harmonious Blacksmith Georg Friedrich Händel 6 Le Coucou Louis Claude Daquin 7 Türkischer Marsch Wolfgang Amadeus Mozart 8 Sonate Nr.16 C Dur Wolfgang Amadeus Mozart 9 Türkischer Marsch Ludwig van Beethoven 10 Für Elise Ludwig van Beethoven 11 Moments Musicaux op.94-3 Franz Peter Schubert 12 Gavotte François Joseph Gossec 13 Sonatine op.36-1 Muzio Clementi 14 Sonatine op.20-1 Friedrich Kuhlau 15 Jägerlied Felix Mendelssohn 16 Frühlingslied Felix Mendelssohn 17 Auf Flügeln des Gesanges Felix Mendelssohn 18 Nocturne, op.9-2 Fryderyk Franciszek Chopin 20 Prélude, op.28-15 Fryderyk Franciszek Chopin 21 Valse, op.64-1 Fryderyk Franciszek Chopin 22 Valse, op.64-1 Fryderyk Franciszek Chopin 23 Frählicher Landmann Robert Alexander Schumann 26<	2	Menuett G Dur BW// Aph 114	Luwalu Elyar	
5 The Harmonicous Blacksmith Georg Friedrich Händel 6 Le Coucou Louis Claude Daquin 7 Türkischer Marsch Wolfgang Amadeus Mozart 9 Türkischer Marsch Ludwig van Beethoven 10 Für Elise Ludwig van Beethoven 11 Moments Musicaux op.94-3 Franz Peter Schubert 12 Gavotte Franz Peter Schubert 13 Sonatine op.36-1 Muzio Clementi 14 Sonatine op.20-1 Friedrich Kuhlau 15 Jägerlied Felix Mendelssohn 16 Frühlingslied Felix Mendelssohn 17 Auf Flügeln des Gesanges Felix Mendelssohn 18 Nocture, op.9-2 Fryderyk Franciszek Chopin 20 Prélude, op.10-3 Fryderyk Franciszek Chopin 21 Valse, op.64-1 Fryderyk Franciszek Chopin 22 Valse, op.64-2 Fryderyk Franciszek Chopin 23 Fantaisie-Impromptu Fryderyk Franciszek Chopin 24 Radetzky Marsch Johann Baptist Strauss 25 Träumerei Robert Alexander Schumann 26 <td< th=""><th>4</th><th>Präludium C Dur RWV846</th><th>Johann Sebastian Bach</th></td<>	4	Präludium C Dur RWV846	Johann Sebastian Bach	
6 Le Coucou Louis Claude Daquin 7 Türkischer Marsch Wolfgang Amadeus Mozart 8 Sonate Nr.16 C Dur Wolfgang Amadeus Mozart 9 Türkischer Marsch Ludwig van Beethoven 10 Für Elise Ludwig van Beethoven 11 Moments Musicaux op.94-3 Franz Peter Schubert 12 Gavotte François Joseph Gossec 13 Sonatine op.36-1 Muzio Clementi 14 Sonatine op.20-1 Friedrich Kuhlau 15 Jägerlied Felix Mendelssohn 16 Frühlingslied Felix Mendelssohn 17 Auf Flügeln des Gesanges Felix Mendelssohn 18 Nocturne, op.9-2 Fryderyk Franciszek Chopin 19 Étude, op.10-3 Fryderyk Franciszek Chopin 20 Prélude, op.28-15 Fryderyk Franciszek Chopin 21 Valse, op.64-1 Fryderyk Franciszek Chopin 22 Valse, op.64-2 Fryderyk Franciszek Chopin 23 Fantaisie-Impromptu Fryderyk Franciszek Chopin 24 Radetzky Marsch Johann Baptist Strauss 25	5	The Harmonious Blacksmith	Georg Friedrich Händel	
7 Türkischer Marsch Wolfgang Amadeus Mozart 8 Sonate Nr.16 C Dur Wolfgang Amadeus Mozart 9 Türkischer Marsch Ludwig van Beethoven 10 Für Elise Ludwig van Beethoven 11 Moments Musicaux op.94-3 Franz Peter Schubert 12 Gavotte Franzois Joseph Gossec 13 Sonatine op.20-1 Friedrich Kuhlau 15 Jägerlied Felix Mendelssohn 16 Frühlingslied Felix Mendelssohn 17 Auf Flügeln des Gesanges Felix Mendelssohn 18 Nocturne, op.9-2 Fryderyk Franciszek Chopin 20 Prélude, op.28-15 Fryderyk Franciszek Chopin 21 Valse, op.64-1 Fryderyk Franciszek Chopin 22 Valse, op.64-2 Fryderyk Franciszek Chopin 23 Fantaisie-Impromptu Fryderyk Franciszek Chopin 24 Radetzky Marsch Johann Baptist Strauss 25 Träumerei Robert Alexander Schumann 26 Fröhlicher Landmann Robert Alexander Schumann 27 La prière d'une Vierge Tekla Badarzewska	6	Le Coucou	Louis Claude Daguin	
8 Sonate Nr.16 C Dur Wolfgang Amadeus Mozart 9 Türkischer Marsch Ludwig van Beethoven 10 Für Elise Ludwig van Beethoven 11 Moments Musicaux op.94-3 Franz Peter Schubert 12 Gavotte Franz Peter Schubert 13 Sonatine op.36-1 Muzio Clementi 14 Sonatine op.20-1 Friedrich Kuhlau 15 Jägerlied Felix Mendelssohn 16 Frühlingslied Felix Mendelssohn 17 Auf Flügeln des Gesanges Feix Mendelssohn 18 Nocturne, op.9-2 Fryderyk Franciszek Chopin 20 Prélude, op.28-15 Fryderyk Franciszek Chopin 21 Valse, op.64-1 Fryderyk Franciszek Chopin 22 Valse, op.64-2 Fryderyk Franciszek Chopin 23 Fantaisie-Impromptu Fryderyk Franciszek Chopin 24 Radetzky Marsch Johann Baptist Strauss 25 Träumerei Robert Alexander Schumann 26 Fröhlicher Landmann Robert Alexander Schumann 27 La prière d'une Vierge Tekla Badarzewska 28 <th>7</th> <th>Türkischer Marsch</th> <th>Wolfgang Amadeus Mozart</th>	7	Türkischer Marsch	Wolfgang Amadeus Mozart	
9 Türkischer Marsch Ludwig van Beethoven 10 Für Elise Ludwig van Beethoven 11 Moments Musicaux op.94-3 François Joseph Gossec 13 Sonatine op.36-1 Muzio Clementi 14 Sonatine op.20-1 Friedrich Kuhlau 15 Jägerlied Felix Mendelssohn 16 Frühlingslied Felix Mendelssohn 17 Auf Flügeln des Gesanges Felix Mendelssohn 18 Nocturne, op.9-2 Fryderyk Franciszek Chopin 20 Prélude, op.10-3 Fryderyk Franciszek Chopin 21 Valse, op.64-1 Fryderyk Franciszek Chopin 22 Valse, op.64-2 Fryderyk Franciszek Chopin 23 Fantaisie-Impromptu Fryderyk Franciszek Chopin 24 Radetzky Marsch Johann Baptist Strauss 25 Träumerei Robert Alexander Schumann 26 Fröhlicher Landmann Robert Alexander Schumann 27 La prière d'une Vierge Tekla Badarzewska 28 Dolly's Dreaming Awakening Theodor Oesten 29 Brautchor Wilhelm Richard Wagner	8	Sonate Nr.16 C Dur	Wolfgang Amadeus Mozart	
10 Für Elise Ludwig van Beethoven 11 Moments Musicaux op.94-3 Franz Peter Schubert 12 Gavotte Franz Peter Schubert 13 Sonatine op.36-1 Muzio Clementi 14 Sonatine op.20-1 Friedrich Kuhlau 15 Jägerlied Felix Mendelssohn 16 Frühlingslied Felix Mendelssohn 17 Auf Flügeln des Gesanges Felix Mendelssohn 18 Nocturne, op.9-2 Fryderyk Franciszek Chopin 20 Prélude, op.28-15 Fryderyk Franciszek Chopin 21 Valse, op.64-1 Fryderyk Franciszek Chopin 22 Valse, op.64-2 Fryderyk Franciszek Chopin 23 Fantaisie-Impromptu Fryderyk Franciszek Chopin 24 Radetzky Marsch Johann Baptis Strauss 25 Träumerei Robert Alexander Schumann 26 Fröhlicher Landmann Robert Alexander Schumann 27 La prière d'une Vierge Tekla Badarzewska 28 Dolly's Dreaming Awakening Theodor Oesten 29 Brautchor Wilhelm Richard Wagner 30	9	Türkischer Marsch	Ludwig van Beethoven	
11 Moments Musicaux op.94-3 Franz Peter Schubert 12 Gavotte François Joseph Gossec 13 Sonatine op.36-1 Muzio Clementi 14 Sonatine op.20-1 Friedrich Kuhlau 15 Jägerlied Felix Mendelssohn 16 Frühlingslied Felix Mendelssohn 17 Auf Flügeln des Gesanges Felix Mendelssohn 18 Nocturne, op.9-2 Fryderyk Franciszek Chopin 20 Prélude, op.10-3 Fryderyk Franciszek Chopin 21 Valse, op.64-1 Fryderyk Franciszek Chopin 22 Valse, op.64-2 Fryderyk Franciszek Chopin 23 Fantaisie-Impromptu Fryderyk Franciszek Chopin 24 Radetzky Marsch Johann Baptist Strauss 25 Träumerei Robert Alexander Schumann 26 Fröhlicher Landmann Robert Alexander Schumann 27 La prière d'une Vierge Tekla Badarzewska 28 Dolly's Dreaming Awakening Theodor Oesten 29 Brautchor Wihlelm Richard Wagner 30 Liebesträume Nr.3 Franz Liszt 31	10	Für Elise	Ludwig van Beethoven	
12 Gavotte François Joseph Gossec 13 Sonatine op.36-1 Muzio Clementi 14 Sonatine op.20-1 Friedrich Kuhlau 15 Jägerlied Felix Mendelssohn 16 Frühlingslied Felix Mendelssohn 17 Auf Flügeln des Gesanges Felix Mendelssohn 18 Nocturne, op.9-2 Fryderyk Franciszek Chopin 20 Prélude, op.28-15 Fryderyk Franciszek Chopin 21 Valse, op.64-1 Fryderyk Franciszek Chopin 22 Valse, op.64-1 Fryderyk Franciszek Chopin 23 Fantaisie-Impromptu Fryderyk Franciszek Chopin 24 Radetzky Marsch Johann Baptist Strauss 25 Träumerei Robert Alexander Schumann 26 Fröhlicher Landmann Robert Alexander Schumann 27 La prière d'une Vierge Tekla Badarzewska 28 Dolly's Dreaming Awakening Theodor Oesten 29 Brautchor Wilhelm Richard Wagner 30 Liebesträume Nr.3 Franz Liszt 31 Blumenlied Gustav Lange 32 Course en Tro	11	Moments Musicaux op.94-3	Franz Peter Schubert	
13 Sonatine op.36-1 Muzio Clementi 14 Sonatine op.20-1 Friedrich Kuhlau 15 Jägerlied Felix Mendelssohn 16 Frühlingslied Felix Mendelssohn 17 Auf Flügeln des Gesanges Felix Mendelssohn 18 Nocturne, op.9-2 Fryderyk Franciszek Chopin 20 Prélude, op.10-3 Fryderyk Franciszek Chopin 21 Valse, op.64-1 Fryderyk Franciszek Chopin 22 Valse, op.64-2 Fryderyk Franciszek Chopin 23 Fantaisie-Impromptu Fryderyk Franciszek Chopin 24 Radetzky Marsch Johann Baptist Strauss 25 Träumerei Robert Alexander Schumann 26 Fröhlicher Landmann Robert Alexander Schumann 27 La prière d'une Vierge Tekla Badarzewska 28 Dolly's Dreaming Awakening Theodor Oesten 29 Brautchor Wilhelm Richard Wagner 30 Liebesträume Nr.3 Franz Liszt 31 Blumenlied Gustav Lange 32 Course en Troïka Peter Ilyich Tchaikovsky 33 Ung	12	Gavotte	François Joseph Gossec	
14 Solnaume Op.20-1 Friedmich Kufnau 15 Jägerlied Felix Mendelssohn 16 Frühlingslied Felix Mendelssohn 17 Auf Flügeln des Gesanges Felix Mendelssohn 18 Nocturne, op.9-2 Fryderyk Franciszek Chopin 19 Étude, op.10-3 Fryderyk Franciszek Chopin 20 Prélude, op.28-15 Fryderyk Franciszek Chopin 21 Valse, op.64-1 Fryderyk Franciszek Chopin 22 Valse, op.64-2 Fryderyk Franciszek Chopin 23 Fantaisie-Impromptu Fryderyk Franciszek Chopin 24 Radetzky Marsch Johann Baptist Strauss 25 Träumerei Robert Alexander Schumann 26 Fröhlicher Landmann Robert Alexander Schumann 27 La prière d'une Vierge Tekla Badarzewska 28 Dolly's Dreaming Awakening Theodor Oesten 29 Brautchor Wilhelm Richard Wagner 30 Liebesträume Nr.3 Franz Liszt 31 Blumenlied Gustav Lange 32 Course en Troïka Peter Ilyich Tchaikovsky 33	13	Sonatine op.36-1	Muzio Clementi	
13 Jagemed Feix Mendelssohn 16 Frühlingslied Felix Mendelssohn 17 Auf Flügeln des Gesanges Felix Mendelssohn 18 Nocturne, op.9-2 Fryderyk Franciszek Chopin 19 Étude, op.10-3 Fryderyk Franciszek Chopin 20 Prélude, op.28-15 Fryderyk Franciszek Chopin 21 Valse, op.64-1 Fryderyk Franciszek Chopin 22 Valse, op.64-2 Fryderyk Franciszek Chopin 23 Fantaisie-Impromptu Fryderyk Franciszek Chopin 24 Radetzky Marsch Johann Baptist Strauss 25 Träumerei Robert Alexander Schumann 26 Fröhlicher Landmann Robert Alexander Schumann 27 La prière d'une Vierge Tekla Badarzewska 28 Dolly's Dreaming Awakening Theodor Oesten 29 Brautchor Wilhelm Richard Wagner 30 Liebesträume Nr.3 Franz Liszt 31 Blumenlied Gustav Lange 32 Course en Troïka Peter Ilyich Tchaikovsky 33 Ungarische Tänze Nr.5 Johannes Brahms 34	14	Sonatine op.20-1	Friedrich Kuniau	
10Norturne, op.9-2Felix Mendelssohn18Nocturne, op.9-2Fryderyk Franciszek Chopin19Étude, op.10-3Fryderyk Franciszek Chopin20Prélude, op.28-15Fryderyk Franciszek Chopin21Valse, op.64-1Fryderyk Franciszek Chopin22Valse, op.64-2Fryderyk Franciszek Chopin23Fantaisie-ImpromptuFryderyk Franciszek Chopin24Radetzky MarschJohann Baptist Strauss25TräumereiRobert Alexander Schumann26Fröhlicher LandmannRobert Alexander Schumann27La prière d'une ViergeTekla Badarzewska28Dolly's Dreaming AwakeningTheodor Oesten29BrautchorWilhelm Richard Wagner30Liebesträume Nr.3Franz Liszt31BlumenliedGustav Lange32Course en TroïkaPeter Ilyich Tchaikovsky33Ungarische Tänze Nr.5Johannes Brahms34An der schönen, blauen DonauJohann Strauss, Sohn35HumoreskeAntonín Dvořák36Clair de LuneClaude Achille Debussy371ère ArabesqueClaude Achille Debussy38Golliwog's CakewalkClaude Achille Debussy39Je te veuxErik Satie401ère GymnopédieErik Satie41Twinkle Twinkle Little StarFrench Folk Song3Grand Father's ClockHenry Work4Ander Stagioni "La Primavera"Antonio Vivaldi3Bear Song <th>16</th> <th>Frühlingslied</th> <th>Felix Mendelssohn</th>	16	Frühlingslied	Felix Mendelssohn	
18 Nocturne, op.9-2 Fryderyk Franciszek Chopin 19 Étude, op.10-3 Fryderyk Franciszek Chopin 20 Prélude, op.28-15 Fryderyk Franciszek Chopin 21 Valse, op.64-1 Fryderyk Franciszek Chopin 22 Valse, op.64-2 Fryderyk Franciszek Chopin 23 Fantaisie-Impromptu Fryderyk Franciszek Chopin 24 Radetzky Marsch Johann Baptist Strauss 25 Träumerei Robert Alexander Schumann 26 Fröhlicher Landmann Robert Alexander Schumann 27 La prière d'une Vierge Tekla Badarzewska 28 Dolly's Dreaming Awakening Theodor Oesten 29 Brautchor Wilhelm Richard Wagner 30 Liebesträume Nr.3 Franz Liszt 31 Blumenlied Gustav Lange 32 Course en Troïka Peter Ilyich Tchaikovsky 33 Ungarische Tänze Nr.5 Johannes Brahms 34 An der schönen, blauen Donau Johann Strauss, Sohn 35 Humoreske Antonín Dvořák 36 Clair de Lune Claude Achille Debussy <	17	Auf Flügeln des Gesanges	Felix Mendelssohn	
19Étude, op.10-3Fryderyk Franciszek Chopin20Prélude, op.28-15Fryderyk Franciszek Chopin21Valse, op.64-1Fryderyk Franciszek Chopin22Valse, op.64-2Fryderyk Franciszek Chopin23Fantaisie-ImpromptuFryderyk Franciszek Chopin24Radetzky MarschJohann Baptist Strauss25TräumereiRobert Alexander Schumann26Fröhlicher LandmannRobert Alexander Schumann27La prière d'une ViergeTekla Badarzewska28Dolly's Dreaming AwakeningTheodor Oesten29BrautchorWilhelm Richard Wagner30Liebesträume Nr.3Franz Liszt31BlumenliedGustav Lange32Course en TroïkaPeter Ilyich Tchaikovsky33Ungarische Tänze Nr.5Johann Strauss, Sohn34An der schönen, blauen DonauJohann Strauss, Sohn35HumoreskeAntonín Dvořák36Clair de LuneClaude Achille Debussy37Tère ArabesqueClaude Achille Debussy38Golliwog's CakewalkClaude Achille Debussy39Je te veuxErik Satie40Tère GymnopédieErik Satie41Twinkle Little StarFrench Folk Song2Mary Had a Little LambTraditional3Bear SongAmerican Folk Song4Ich Bin Ein MusikanteGerman Folk Song5Grand Father's ClockHenry Work6Maple Leaf RagScott Joplin <th>18</th> <th>Nocturne, op.9-2</th> <th>Fryderyk Franciszek Chopin</th>	18	Nocturne, op.9-2	Fryderyk Franciszek Chopin	
20Prélude, op.28-15Fryderyk Franciszek Chopin21Valse, op.64-1Fryderyk Franciszek Chopin22Valse, op.64-2Fryderyk Franciszek Chopin23Fantaisie-ImpromptuFryderyk Franciszek Chopin24Radetzky MarschJohann Baptist Strauss25TräumereiRobert Alexander Schumann26Fröhlicher LandmannRobert Alexander Schumann27La prière d'une ViergeTekla Badarzewska28Dolly's Dreaming AwakeningTheodor Oesten29BrautchorWilhelm Richard Wagner30Liebesträume Nr.3Franz Liszt31BlumenliedGustav Lange32Course en TroïkaPeter Ilyich Tchaikovsky33Ungarische Tänze Nr.5Johannes Brahms34An der schönen, blauen DonauJohann Strauss, Sohn35HumoreskeAntonín Dvořák36Clair de LuneClaude Achille Debussy37Tère ArabesqueClaude Achille Debussy38Golliwog's CakewalkClaude Achille Debussy39Je te veuxErik Satie40Tère GymnopédieErik Satie41Twinkle Little StarFrench Folk Song2Mary Had a Little LambTraditional3Bear SongAmerican Folk Song4Ich Bin Ein MusikanteGerman Folk Song5Grand Father's ClockHenry Work6Maple Leaf RagScott Joplin7Le Quattro Stagioni "La Primavera"Antonio Vivaldi </th <th>19</th> <th>Étude, op.10-3</th> <th>Fryderyk Franciszek Chopin</th>	19	Étude, op.10-3	Fryderyk Franciszek Chopin	
21Valse, op.64-1Fryderyk Franciszek Chopin22Valse, op.64-2Fryderyk Franciszek Chopin23Fantaisie-ImpromptuFryderyk Franciszek Chopin24Radetzky MarschJohann Baptist Strauss25TräumereiRobert Alexander Schumann26Fröhlicher LandmannRobert Alexander Schumann27La prière d'une ViergeTekla Badarzewska28Dolly's Dreaming AwakeningTheodor Oesten29BrautchorWilhelm Richard Wagner30Liebesträume Nr.3Franz Liszt31BlumenliedGustav Lange32Course en TroïkaPeter Ilyich Tchaikovsky33Ungarische Tänze Nr.5Johannes Brahms34An der schönen, blauen DonauJohann Strauss, Sohn35HumoreskeAntonin Dvořák36Clair de LuneClaude Achille Debussy37Tère ArabesqueClaude Achille Debussy38Golliwog's CakewalkClaude Achille Debussy39Je te veuxErik Satie40Tèrnknke Little StarFrench Folk Song2Mary Had a Little LambTraditional3Bear SongAmerican Folk Song4Ich Bin Ein MusikanteGerman Folk Song5Grand Father's ClockHenry Work6Maple Leaf RagScott Joplin7Le Quattro Stagioni "La Primavera"Antonio Vivaldi8Marche Militaire Nr.1Franz Peter SchubertScalesScalesScales <th>20</th> <th>Prélude, op.28-15</th> <th>Fryderyk Franciszek Chopin</th>	20	Prélude, op.28-15	Fryderyk Franciszek Chopin	
22 Valse, op.64-2 Fryderyk Franciszek Chopin 23 Fantaisie-Impromptu Fryderyk Franciszek Chopin 24 Radetzky Marsch Johann Baptist Strauss 25 Träumerei Robert Alexander Schumann 26 Fröhlicher Landmann Robert Alexander Schumann 27 La prière d'une Vierge Tekla Badarzewska 28 Dolly's Dreaming Awakening Theodor Oesten 29 Brautchor Wilhelm Richard Wagner 30 Liebesträume Nr.3 Franz Liszt 31 Blumenlied Gustav Lange 32 Course en Troïka Peter Ilyich Tchaikovsky 33 Ungarische Tänze Nr.5 Johannes Brahms 34 An der schönen, blauen Donau Johann Strauss, Sohn 35 Humoreske Antonin Dvořák 36 Clair de Lune Claude Achille Debussy 37 Ière Arabesque Claude Achille Debussy 38 Golliwog's Cakewalk Claude Achille Debussy 39 Je te veux Erik Satie 40 1ère Gymnopédie Erik Satie Easy Piano *Collection of	21	Valse, op.64-1	Fryderyk Franciszek Chopin	
23 Fantaisie-Impromptu Fryderyk Franciszek Chopin 24 Radetzky Marsch Johann Baptist Strauss 25 Träumerei Robert Alexander Schumann 26 Fröhlicher Landmann Robert Alexander Schumann 27 La prière d'une Vierge Tekla Badarzewska 28 Dolly's Dreaming Awakening Theodor Oesten 29 Brautchor Wilhelm Richard Wagner 30 Liebesträume Nr.3 Franz Liszt 31 Blumenlied Gustav Lange 32 Course en Troïka Peter Ilyich Tchaikovsky 33 Ungarische Tänze Nr.5 Johann Strauss, Sohn 34 An der schönen, blauen Donau Johann Strauss, Sohn 35 Humoreske Antonín Dvořák 36 Clair de Lune Claude Achille Debussy 37 Ière Arabesque Claude Achille Debussy 38 Golliwog's Cakewalk Claude Achille Debussy 39 Je te veux Erik Satie 40 Ière Gymnopédie Erik Satie Easy Piano *Collection of scores "Let's Enjoy Piano" are included. 1 Twinkle Twi	22	Valse, op.64-2	Fryderyk Franciszek Chopin	
24 Radetzky Marsch Johann Baptist Strauss 25 Träumerei Robert Alexander Schumann 26 Fröhlicher Landmann Robert Alexander Schumann 27 La prière d'une Vierge Tekla Badarzewska 28 Dolly's Dreaming Awakening Theodor Oesten 29 Brautchor Wilhelm Richard Wagner 30 Liebesträume Nr.3 Franz Liszt 31 Blumenlied Gustav Lange 32 Course en Troïka Peter Ilyich Tchaikovsky 33 Ungarische Tänze Nr.5 Johannes Brahms 34 An der schönen, blauen Donau Johann Strauss, Sohn 35 Humoreske Antonín Dvořák 36 Clair de Lune Claude Achille Debussy 37 1ère Arabesque Claude Achille Debussy 38 Golliwog's Cakewalk Claude Achille Debussy 39 Je te veux Erik Satie 40 1ère Gymnopédie Erik Satie Easy Piano *Collection of scores "Let's Enjoy Piano" are included. 1 Twinkle Twinkle Little Star French Folk Song 2 Mary Had a Little Lamb Traditional 3 Bear Song American Folk Song 4 Ich Bin Ein Musikante German Folk	23	Fantaisie-Impromptu	Fryderyk Franciszek Chopin	
25 Iraumerei Robert Alexander Schumann 26 Fröhlicher Landmann Robert Alexander Schumann 27 La prière d'une Vierge Tekla Badarzewska 28 Dolly's Dreaming Awakening Theodor Oesten 29 Brautchor Wilhelm Richard Wagner 30 Liebesträume Nr.3 Franz Liszt 31 Blumenlied Gustav Lange 32 Course en Troïka Peter Ilyich Tchaikovsky 33 Ungarische Tänze Nr.5 Johannes Brahms 34 An der schönen, blauen Donau Johann Strauss, Sohn 35 Humoreske Antonín Dvořák 36 Clair de Lune Claude Achille Debussy 37 1ère Arabesque Claude Achille Debussy 38 Golliwog's Cakewalk Claude Achille Debussy 39 Je te veux Erik Satie 40 1ère Gymnopédie Erik Satie Easy Piano **Collection of scores "Let's Enjoy Piano" are included. 1 Twinkle Little Star French Folk Song 2 Mary Had a Little Lamb Traditional 3 Bear Song American Folk Song 4 Ich Bin Ein Musikante German Folk Song 5 Grand Father's Clock Henry Work <th>24</th> <th>Radetzky Marsch</th> <th>Johann Baptist Strauss</th>	24	Radetzky Marsch	Johann Baptist Strauss	
26 Fromincher Landmänn Robert Alexander Schumann 27 La prière d'une Vierge Tekla Badarzewska 28 Dolly's Dreaming Awakening Theodor Oesten 30 Liebesträume Nr.3 Franz Liszt 31 Blumenlied Gustav Lange 32 Course en Troïka Peter Ilyich Tchaikovsky 33 Ungarische Tänze Nr.5 Johannes Brahms 34 An der schönen, blauen Donau Johann Strauss, Sohn 35 Humoreske Antonín Dvořák 36 Clair de Lune Claude Achille Debussy 37 1ère Arabesque Claude Achille Debussy 38 Golliwog's Cakewalk Claude Achille Debussy 39 Je te veux Erik Satie 40 1ère Gymnopédie Erik Satie Easy Piano * * * Collection of scores "Let's Enjoy Piano" are included. * 1 Twinkle Twinkle Little Star French Folk Song 2 Mary Had a Little Lamb Traditional 3 Bear Song American Folk Song 4 Ich Bin Ein Musikante German Folk Song	25		Robert Alexander Schumann	
27 La pitere d'ute Vietge Texta badarzewska 28 Dolly's Dreaming Awakening Theodor Oesten 30 Liebesträume Nr.3 Franz Liszt 31 Blumenlied Gustav Lange 32 Course en Troïka Peter Ilyich Tchaikovsky 33 Ungarische Tänze Nr.5 Johannes Brahms 34 An der schönen, blauen Donau Johann Strauss, Sohn 35 Humoreske Antonín Dvořák 36 Clair de Lune Claude Achille Debussy 37 tère Arabesque Claude Achille Debussy 38 Golliwog's Cakewalk Claude Achille Debussy 39 Je te veux Erik Satie 40 tère Gymnopédie Erik Satie Easy Piano * French Folk Song 2 Mary Had a Little Star French Folk Song 2 Mary Had a Little Lamb Traditional 3 Bear Song American Folk Song 4 Ich Bin Ein Musikante German Folk Song 5 Grand Father's Clock Henry Work 6 Maple Leaf Rag Scott Joplin	26	Froniicher Landmann	Robert Alexander Schumann	
29 Brautchor Wilhelm Richard Wagner 30 Liebesträume Nr.3 Franz Liszt 31 Blumenlied Gustav Lange 32 Course en Troïka Peter Ilyich Tchaikovsky 33 Ungarische Tänze Nr.5 Johannes Brahms 34 An der schönen, blauen Donau Johann Strauss, Sohn 35 Humoreske Antonín Dvořák 36 Clair de Lune Claude Achille Debussy 37 Tère Arabesque Claude Achille Debussy 38 Golliwog's Cakewalk Claude Achille Debussy 39 Je te veux Erik Satie 40 Tère Gymnopédie Erik Satie Easy Piano * * *Collection of scores "Let's Enjoy Piano" are included. 1 1 Twinkle Twinkle Little Star French Folk Song 2 Mary Had a Little Lamb Traditional 3 Bear Song American Folk Song 4 Ich Bin Ein Musikante German Folk Song 5 Grand Father's Clock Henry Work 6 Maple Leaf Rag Scott Joplin 7	27	Dolly's Dreaming Awakening	Theodor Oesten	
30 Liebesträume Nr.3 Franz Liszt 31 Blumenlied Gustav Lange 32 Course en Troïka Peter Ilyich Tchaikovsky 33 Ungarische Tänze Nr.5 Johannes Brahms 34 An der schönen, blauen Donau Johann Strauss, Sohn 35 Humoreske Antonín Dvořák 36 Clair de Lune Claude Achille Debussy 37 Tère Arabesque Claude Achille Debussy 38 Golliwog's Cakewalk Claude Achille Debussy 39 Je te veux Erik Satie 40 Tère Gymnopédie Erik Satie Easy Piano * French Folk Song 2 Mary Had a Little Star French Folk Song 2 Mary Had a Little Lamb Traditional 3 Bear Song American Folk Song 4 Ich Bin Ein Musikante German Folk Song 5 Grand Father's Clock Henry Work 6 Maple Leaf Rag Scott Joplin 7 Le Quattro Stagioni "La Primavera" Antonio Vivaldi 8 Marche Militaire Nr.1 Franz Peter Schubert	29	Brautchor	Wilhelm Richard Wagner	
31BlumenliedGustav Lange32Course en TroïkaPeter Ilyich Tchaikovsky33Ungarische Tänze Nr.5Johannes Brahms34An der schönen, blauen DonauJohann Strauss, Sohn35HumoreskeAntonín Dvořák36Clair de LuneClaude Achille Debussy37Tère ArabesqueClaude Achille Debussy38Golliwog's CakewalkClaude Achille Debussy39Je te veuxErik Satie40Tère GymnopédieErik SatieEasy Piano*Collection of scores "Let's Enjop Piano" are included.1Twinkle Little StarFrench Folk Song2Mary Had a Little LambTraditional3Bear SongAmerican Folk Song4Ich Bin Ein MusikanteGerman Folk Song5Grand Father's ClockHenry Work6Maple Leaf RagScott Joplin7Le Quattro Stagioni "La Primavera"Antonio Vivaldi8Marche Militaire Nr.1Franz Peter SchubertScales	30	Liebesträume Nr.3	Franz Liszt	
32 Course en Troïka Peter Ilyich Tchaikovsky 33 Ungarische Tänze Nr.5 Johannes Brahms 34 An der schönen, blauen Donau Johann Strauss, Sohn 35 Humoreske Antonín Dvořák 36 Clair de Lune Claude Achille Debussy 37 Tère Arabesque Claude Achille Debussy 38 Golliwog's Cakewalk Claude Achille Debussy 39 Je te veux Erik Satie 40 Tère Gymnopédie Erik Satie Easy Piano * French Folk Song * Collection of scores "Let's Enjoy Piano" are included. 1 Twinkle Little Star French Folk Song 2 Mary Had a Little Lamb Traditional 3 Bear Song American Folk Song 4 Ich Bin Ein Musikante German Folk Song 5 Grand Father's Clock Henry Work 6 Maple Leaf Rag Scott Joplin 7 Le Quattro Stagioni "La Primavera" Antonio Vivaldi 8 Marche Militaire Nr.1 Franz Peter Schubert	31	Blumenlied	Gustav Lange	
33 Ungarische Tänze Nr.5 Johannes Brahms 34 An der schönen, blauen Donau Johann Strauss, Sohn 35 Humoreske Antonín Dvořák 36 Clair de Lune Claude Achille Debussy 37 Tère Arabesque Claude Achille Debussy 38 Golliwog's Cakewalk Claude Achille Debussy 39 Je te veux Erik Satie 40 Tère Gymnopédie Erik Satie Easy Piano *Collection of scores "Let's Enjoy Piano" are included. 1 Twinkle Little Star French Folk Song 2 Mary Had a Little Lamb Traditional 3 Bear Song American Folk Song 4 Ich Bin Ein Musikante German Folk Song 5 Grand Father's Clock Henry Work 6 Maple Leaf Rag Scott Joplin 7 Le Quattro Stagioni "La Primavera" Antonio Vivaldi 8 Marche Militaire Nr.1 Franz Peter Schubert	32	Course en Troïka	Peter Ilyich Tchaikovsky	
34 An der schönen, blauen Donau Johann Strauss, Sohn 35 Humoreske Antonín Dvořák 36 Clair de Lune Claude Achille Debussy 37 1ère Arabesque Claude Achille Debussy 38 Golliwog's Cakewalk Claude Achille Debussy 39 Je te veux Erik Satie 40 1ère Gymnopédie Erik Satie Easy Piano *Collection of scores "Let's Enjoy Piano" are included. 1 Twinkle Little Star French Folk Song 2 Mary Had a Little Lamb Traditional 3 Bear Song American Folk Song 4 Ich Bin Ein Musikante German Folk Song 5 Grand Father's Clock Henry Work 6 Maple Leaf Rag Scott Joplin 7 Le Quattro Stagioni "La Primavera" Antonio Vivaldi 8 Marche Militaire Nr.1 Franz Peter Schubert	33	Ungarische Tänze Nr.5	Johannes Brahms	
35 Humoreske Antonin Dvořák 36 Clair de Lune Claude Achille Debussy 37 1ère Arabesque Claude Achille Debussy 38 Golliwog's Cakewalk Claude Achille Debussy 39 Je te veux Erik Satie 40 1ère Gymnopédie Erik Satie Easy Piano *Collection of scores "Let's Enjoy Piano" are included. 1 Twinkle Twinkle Little Star French Folk Song 2 Mary Had a Little Lamb Traditional 3 Bear Song American Folk Song 4 Ich Bin Ein Musikante German Folk Song 5 Grand Father's Clock Henry Work 6 Maple Leaf Rag Scott Joplin 7 Le Quattro Stagioni "La Primavera" Antonio Vivaldi 8 Marche Militaire Nr.1 Franz Peter Schubert Scales Scales Scales	34	An der schönen, blauen Donau	Johann Strauss, Sohn	
37 1ère Arabesque Claude Achille Debussy 38 Golliwog's Cakewalk Claude Achille Debussy 39 Je te veux Erik Satie 40 1ère Gymnopédie Erik Satie Easy Piano *Collection of scores "Let's Enjoy Piano" are included. 1 Twinkle Twinkle Little Star French Folk Song 2 Mary Had a Little Lamb Traditional 3 Bear Song American Folk Song 4 Ich Bin Ein Musikante German Folk Song 5 Grand Father's Clock Henry Work 6 Maple Leaf Rag Scott Joplin 7 Le Quattro Stagioni "La Primavera" Antonio Vivaldi 8 Marche Militaire Nr.1 Franz Peter Schubert	35	Humoreske	Antonin Dvorak	
38 Golliwog's Cakewalk Claude Achille Debussy 39 Je te veux Erik Satie 40 1ère Gymnopédie Erik Satie Easy Piano *Collection of scores "Let's Enjoy Piano" are included. 1 Twinkle Twinkle Little Star French Folk Song 2 Mary Had a Little Lamb Traditional 3 Bear Song American Folk Song 4 Ich Bin Ein Musikante German Folk Song 5 Grand Father's Clock Henry Work 6 Maple Leaf Rag Scott Joplin 7 Le Quattro Stagioni "La Primavera" Antonio Vivaldi 8 Marche Militaire Nr.1 Franz Peter Schubert	30		Claude Achille Debussy	
39 Je te veux Erik Satie 40 1ère Gymnopédie Erik Satie Easy Piano *Collection of scores "Let's Enjoy Piano" are included. 1 Twinkle Twinkle Little Star French Folk Song 2 Mary Had a Little Lamb Traditional 3 Bear Song American Folk Song 4 Ich Bin Ein Musikante German Folk Song 5 Grand Father's Clock Henry Work 6 Maple Leaf Rag Scott Joplin 7 Le Quattro Stagioni "La Primavera" Antonio Vivaldi 8 Marche Militaire Nr.1 Franz Peter Schubert	38	Golliwog's Cakewalk	Claude Achille Debussy	
40 1ère Gymnopédie Erik Satie Easy Piano *Collection of scores "Let's Enjoy Piano" are included. 1 Twinkle Twinkle Little Star French Folk Song 2 Mary Had a Little Lamb Traditional 3 Bear Song American Folk Song 4 Ich Bin Ein Musikante German Folk Song 5 Grand Father's Clock Henry Work 6 Maple Leaf Rag Scott Joplin 7 Le Quattro Stagioni "La Primavera" Antonio Vivaldi 8 Marche Militaire Nr.1 Franz Peter Schubert	39	Je te veux	Erik Satie	
Easy Piano *Collection of scores "Let's Enjoy Piano" are included. 1 Twinkle Twinkle Little Star 2 Mary Had a Little Lamb 3 Bear Song 4 Ich Bin Ein Musikante 5 Grand Father's Clock 6 Maple Leaf Rag 7 Le Quattro Stagioni "La Primavera" 8 Marche Militaire Nr.1 5 Grale Schubert	40	1ère Gymnopédie	Erik Satie	
*Collection of scores "Let's Enjoy Piano" are included. 1 Twinkle Twinkle Little Star French Folk Song 2 Mary Had a Little Lamb Traditional 3 Bear Song American Folk Song 4 Ich Bin Ein Musikante German Folk Song 5 Grand Father's Clock Henry Work 6 Maple Leaf Rag Scott Joplin 7 Le Quattro Stagioni "La Primavera" Antonio Vivaldi 8 Marche Militaire Nr.1 Franz Peter Schubert	Easy Piano			
1 Twinkle Twinkle Little Star French Folk Song 2 Mary Had a Little Lamb Traditional 3 Bear Song American Folk Song 4 Ich Bin Ein Musikante German Folk Song 5 Grand Father's Clock Henry Work 6 Maple Leaf Rag Scott Joplin 7 Le Quattro Stagioni "La Primavera" Antonio Vivaldi 8 Marche Militaire Nr.1 Franz Peter Schubert Scales Scales Scales	*Collect	ion of scores "Let's Enjoy Piano" a	re included.	
2 Mary Had a Little Lamb Traditional 3 Bear Song American Folk Song 4 Ich Bin Ein Musikante German Folk Song 5 Grand Father's Clock Henry Work 6 Maple Leaf Rag Scott Joplin 7 Le Quattro Stagioni "La Primavera" Antonio Vivaldi 8 Marche Militaire Nr.1 Franz Peter Schubert	1	Twinkle Twinkle Little Star	French Folk Song	
3 Bear Song American Folk Song 4 Ich Bin Ein Musikante German Folk Song 5 Grand Father's Clock Henry Work 6 Maple Leaf Rag Scott Joplin 7 Le Quattro Stagioni "La Primavera" Antonio Vivaldi 8 Marche Militaire Nr.1 Franz Peter Schubert	2	Mary Had a Little Lamb	Traditional	
4 Ich Bin Ein Musikante German Folk Song 5 Grand Father's Clock Henry Work 6 Maple Leaf Rag Scott Joplin 7 Le Quattro Stagioni "La Primavera" Antonio Vivaldi 8 Marche Militaire Nr.1 Franz Peter Schubert Scales Scales	3	Bear Song	American Folk Song	
5 Grand Father's Clock Henry Work 6 Maple Leaf Rag Scott Joplin 7 Le Quattro Stagioni "La Primavera" Antonio Vivaldi 8 Marche Militaire Nr.1 Franz Peter Schubert Scales Scales	4	Ich Bin Ein Musikante	German Folk Song	
6 Maple Leaf Rag Scott Joplin 7 Le Quattro Stagioni "La Primavera" Antonio Vivaldi 8 Marche Militaire Nr.1 Franz Peter Schubert Scales Scales	5	Grand Father's Clock	Henry Work	
7 Le Quattro Stagioni "La Primavera" Antonio Vivaldi 8 Marche Militaire Nr.1 Franz Peter Schubert Scales Scales	6	Maple Leaf Rag	Scott Joplin	
8 Marche Militaire Nr.1 Franz Peter Schubert Scales	7	Le Quattro Stagioni "La	Antonio Vivaldi	
Scales	0	Marcha Militaira Nr 1	Franz Potor Schubort	
	0 Scales	Imarche Militaire Nr. I		
*Collection of scores "Let's Enjoy Diane" are included	*Colloct	ion of scores "Let's Enjoy Dises"	reincluded	
1_36 Major Scales Minor Scales	1_36	Major Scales Minor Scales	_	

No.	Song Title	Composer
Hanon		
1–20	Hanon 1–20	Charles-Louis Hanon
Beyer		
1–106	Beyer 1-106	Ferdinand Beyer
Burgmüller		
1	Openness	
2	Arabesque	
3	Pastoral	
4	A Small Gathering	
5	Innocence	
6	Progress	
7	The Clear Stream	
8	Gracefulness	
9	The Hunt	
10	Tender Flower	
11	The Young Shepherdess	
12	Farewell	
13	Consolation	Johann Friedrich Franz Burgmüller
14	Austrian Dance	
15	Ballad	
16	Sighing	
17	The Chatterbox	
18	Restlessness	
19	Ave Maria	
20	Tarantella	
21	Angelic Harmony	
22	Gondola Song	
23	The Return	
24	The Swallow	
25	The Knight Errant	
Czerny100		
1-100	Czerny100 1-100	Carl Czerny

* All rights reserved. Unauthorized use of this material for purposes other than private and personal enjoyment is a violation of applicable laws.

* If the SMF Play Mode is set to "Internal," there will be some parts whose volume does not change when you adjust the Song Volume SMF value. If the SMF Play Mode is set to "External," the volume of all parts will change.

* Songs marked by an asterisk (*) are arranged by Roland Corporation. The copyrights to these songs are owned by the Roland Corporation.

* Listening 1, 2, 6–18 are piano solos. They have no accompaniment.

* Please purchase commercially available scores for Hanon–Czerny no. 100.